# PC-820I N<sub>82</sub>-BASIC

REFERENCE MANUAL



NEC

PC-8201-RM PTS-127

#### 御注意

- (1)本書の内容の一部又は全部を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一御不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら御連絡下さい。
- (4)運用した結果の影響については(3)項にかかわらず責任を負いかねますので御了承下さい。

## PC-820I Neg-BASIC REFERENCE MANUAL

## まえがき

本書はPC-8201をBASICモードで使用する時のプログラミング言語,  $N_{82}$ -BASICについての解説書です。BASICを親しみやすく解説するためにサンプルプログラムなどをできるだけ工夫してあります。更に実際のプログラミングの参考としていただくために、第5章、第6章などを特に設けてあります。初心者の方も短いサンプルプログラムなどを打ち込んで、BASICに慣れ親しんでみてください。

## マニュアルの見方

本書は  $N_{82}$ -BASIC の機能, 命令などをわかかりやすく解説するために次のような構成になっています。

#### 第1章 N<sub>82</sub>-BASIC の概要

 $N_{82}$ -BASIC の特徴や機能を、コマンド・ステートメントなどの説明に先だって解説しています。その内容は、BASIC を正しく使う上での最低限の知識と、 $N_{82}$ -BASIC で追加されている特殊な機能(特にファイル管理)の紹介や、それを使う上での知識です。これらは、第2章、第3章の文法の説明を理解するために必要な事項です。必ず読むようにしてください。ただし BASIC を初めて学ぶ方で、これらを読むのが重荷であると感じられる場合は、ユーザーズマニュアルの第4章や本書のサンプルプログラムなどを使って、とりあえず BASIC に慣れてしまってからでも遅くはありません。

#### 第2章 コマンド・ステートメント

#### 第3章 関数

BASIC の機能は大きく分けるとコマンド・ステートメントと関数に分類することができます。

コマンド及びステートメントは BASIC がもつ命令です。コマンドは一般にダイレクトモードで使用するもので実行後 "Ok" が表示され、ステートメントは主にプログラム中で使用しますが明確に分かれているわけではありません。

関数は常に何らかの命令に付随して引用される機能で、単独で用いることはできません。

見出し語のところに (ディスク), または (CRT) とあるものは, それらの機器が接続されていなければ使えない専用命令及び関数です.

## 第4章 機械語プログラム及びキャラクタ定義について

 $N_{82}$ -BASIC で用意されている機械語プログラムとのリンク機能及びキャラクタ 定義機能について解説してあります。

## 第5章 サンプルプログラミング

N<sub>82</sub>-BASIC によるプログラミングを実例を通して紹介します。

#### 第6章 プログラミングの問題と対策

自作のプログラムが思い通りに働かない, エラーがでるという場合の原因と対策 についての章です.

#### 第7章 資料

キャラクタコード表, エラーコード表などプログラミングに必要な資料から構成されています.

#### 索引

項目や用語による索引です。

本書の BASIC の文法説明などにおいて、次のような事柄を定義してあります。

機 能 命令の機能を簡単に示します。

## 書式

命令の記述の仕方を示します。実際の入力時には次のような決まりに 従ってください。

- 1. アルファベットの大文字で示された項目は、そのまま入力します。 入力する場合は、小文字でも大文字でもかまいません。ただし、引 用符(\*)で囲まれた文字列(ファイル名など)は、大文字と小文字 を区別してください。
- 2. カギカッコ \* < > "で囲まれた項目は,ユーザーが必ず指定します。
- 3. 角カッコ \*( ) ″で囲まれた項目は、オプションであり省略することができます。省略した場合、デフォルト値(BASIC によって自動設定される値)または以前に指定した値が適用されます。
- 4. 上記のカギカッコ,角カッコ以外の記号でカッコ\*()",カンマ\*,", セミコロン \*;",ハイフン \*-",等号 \*=" などの記号は示され た位置に正しく入力します。ハイフン \*-" はキャラクタとしては マイナス \*-" と区別されていません。
- 5. 省略記号 \*•••" の続く項目は, 1行の許す長さ(254文字)以内で任意の回数繰り返すことができます。
- 6. 本文中で1つの記号や文字を意味しているとき、本文そのものとの 混乱を避けるために引用符で囲ってありますが、引用符そのものを 意味するときだけはカッコで囲んであります。

例) 本文中で

\*\*\* このハイフン "-" は \*\*\*

\*\*\* その引用符(\*) の後に \*\*\*

のように書いてある場合, まん中の記号あるいは文字一つのことを 意味しています.

- 7. 書式の中でカギカッコ () の内容をパラメータと呼び、大きくわけて 3種類あります。
  - ①行番号 必ず数字だけを使い,式や変数は使えません。
  - ②文字列 特にことわりがない限り引用符で囲まれた文字列,文字型変数,両者の組み合わせでできた文字式のどれでも使うことができます。
  - ③数値 特にことわりがない限り、定数、数値、変数、数式(関数や論理式も含む)のどれでも使うことができますが、その数値の範囲はそれぞれ限界があります。また整数を指定すべき所に実数を指定した場合などは型変換が行われます(第1章1.10参照)。
- 8. キーワードとパラメータ, カンマなどの間の空白(スペース)は, あってもなくてもかまいません。

文 例 実際の入力の仕方の見方として簡単な例を示します。

**解説** 命令の使用方法や詳しい機能とそれに関して注意しなければならない 点などを説明します。

「注意」 命令の使用上、特に間違いやすい点を注意してあります。

参照 その命令に関連する、他の命令や項目を掲げてあります。


サンプル いくつかの文を交えたプログラム例を示します。

## 目 次

| まえがきー |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | —(3) |
|-------|----------------|--|------|
| マニュアル | の見方            | 1、 世界 - 日本 (1975年17日 - 1976年 | —(5) |
| 第1章   | N <sub>8</sub> | 2-BASICの概要   | 1    |
|       |                | N <sub>82</sub> -BASIC   |      |
|       | 1.2            | N <sub>82</sub> -BASICの特徴  | 3    |
|       | 1.3            | 動作モード  | 4    |
|       | 1.4            | ×-   |      |
|       | 1.5            | 行番号  | 5    |
|       |                | 使用できる文字とコントロールキャラクタ―   |      |
|       | 1.7            | 特殊記号の使い方 ―――――   | 5    |
|       | 1.8            | 定数   | 7    |
|       | 1.9            |  |      |
|       | 1.10           | 型変換  | 11   |
|       | 1.11           | 式と演算   | 12   |
|       | 1.12           | 文字列の演算   | 18   |
|       | 1.13           | 演算の優先順位  | 19   |
|       | 1.14           | 演算の <b>優</b> 先順位 —   | -19  |
|       | 1.15           | 画面————————————————————————————————————   | 20   |
|       | 1.16           | プログラムのエディット(編集)  | 21   |
|       | 1.17           | ファイル ―――   | 24   |
|       | 1.18           | ファイル番号とファイルディスクリプターー   | 24   |

| 第2草 | コマンド・スナートメント   | 29                                     |
|-----|--|--|
| 第3章 | 関数   | 103                                    |
| 第4章 | 機械語プログラム,<br>及びキャラクタ定義   | 145                                    |
|     | <ul><li>4.1 機械語プログラムについて — 4.2 キャラクタ定義について — 4.2</li></ul>         | ——147<br>——149                         |
| 第5章 | サンプルプログラミング  | 153                                    |
|     | PSETルーチン――――――――――――――――――――――――――――――――――――                       | 154<br>156<br>158<br>161<br>162<br>163 |
| 第6章 | プログラミングの問題と対策  6.1 プログラムの実行結果がおかしい場合など - 6.2 エラーを出してプログラムが止まってしまう場 |  |
|     | 6.3 Programming Hints  | 182                                    |

| 第7章 資料 | 185          |     |
|--------|--------------|-----|
|        | 予約語表————     | 187 |
|        | エラーコード表      | 188 |
|        | コントロールコード表   | 192 |
|        | キャラクタコード表    | 194 |
|        | エスケープシーケンスーー | 196 |
|        | メモリマップー      | 198 |
|        | 索引           | 200 |



## N<sub>82</sub>-BASICの概要

## 1 N<sub>82</sub>-BASICの概要

#### 1. 1 N<sub>82</sub>-BASIC

 $N_{82}$ -BASIC は、PC-8201の多彩な機能を有効に引き出すために開発されたプログラミング言語です。基本的には PC シリーズを操作する N-BASIC、 $N_{60}$ -BASIC、 $N_{88}$ -BASIC と互換性を持っていますが、ハードウェアの違いなどによって異っている部分もあります。最も近いのは N-BASIC で画面操作や機械語制御関係の命令の一部を除けば、命令や関数の書式も同じになっています。また N-BASIC とは中間言語レベルでの互換性をもっているため、N-BASIC で書かれたプログラムは ASCII 形式でセーブしてないものでも直接ロードすることができます。

#### 1.2 Ng-BASICの特徴

N.o.-BASIC は新しい機能として次のような特徴を持っています。

1.PC-8201が持っているハードウェアの機能のほとんどを  $N_{82}$ -BASIC で使用できます

#### 内部

- ○プログラマブル・ファンクションキー
  - ○リアルタイムタイマー
- RAM 上のファイル管理
  - 0圧電スピーカ
- ○オート電源スイッチ
- LCD ディスプレイ

#### 外部

- ○オーディオカセット
- O RS-232C
- Oミニフロッピィディスク
- ○セントロニクス仕様プリンタ
- Oバーコードリーダ
- ○外部記憶装置
- O ROM/RAM カートリッジ
- ○専用 CRT ディスプレイ

- 2.LCD 画面が大きく、ポータブルコンピュータとしては非常に高度なグラフィックスを扱えます  $(240 \times 64$ ドット)。
- 3. TEXT モードでのエディットとスクリーンエディットの二つのプログラム編集モードが使えるので、プログラムの作成、デバッグが容易に行えます。
- 4.ON COM GOSUB などの割り込み操作命令により、通信回線を有効に利用することができます。
- 5.バンク切り換えにより、ユーザーズメモリは最大96K近くまで拡張でき、大規模なプログラムを作成したり、多くのファイルを RAM上に置くことができます(標準装備では16K RAM、バンク切り換えなし)。
- 6.最大21個(バンク切り換えで63個)までのファイルを RAM 上に置くことができ、 ディスク装置を内蔵しているような感覚でファイルを操作することができます。
- 7.POWER 命令により、電池が無駄に消耗してしまうのを防ぐことができます。
- 8.各種の, バックアップ機構により, 電源を切っても少量の電力を使って RAM の内容を保存するため, 誤操作によるプログラムの消滅を防ぐことができます.

#### 1.3 動作モード

BASIC を起動すると(起動方法についてはユーザーズマニュアルを参照してください), PC-8201は、画面に \*Ok" という文字を出力し、BASIC はコマンドレベルになります。この状態のときは、あらゆるコマンドをキーボードから入力、実行することができます。このときコマンドなどの文や行の先頭に行番号をつけてある場合は、プログラムとしてメモリの中に格納されるだけで実行はされません。

## 1.3.1 ダイクレトモード

行番号をつけずに BASIC の文法に合った文を入力した場合, その文は, キャリッジリターン ( → キー) を入力後, すぐ実行されます。これをダイレクトモードにおける実行といいます。

## 1.3.2 プログラムモード

行番号(0~65529)を先頭につけて文を入力した場合,それはメモリの中にプログラムとして行番号とともに格納されます。そしていったん格納されたプログラムは,RUN コマンドおよび GOTO 文,GOSUB 文によって実行させることができます。これをプログラムモードによる実行と呼びます。プログラムをすべて実行し終るか,「STOP キー入力やエラーの発生で実行が停止すると BASIC はコマンドレベルに戻ります。

#### 1.4 文

文とは、BASIC が行う手続きを記述している最小単位です。

文には、BASIC が実行する式、ステートメント、コマンド、関数などを書くことができます。また文は、コロン  $^*$ :  $^*$  を用いて他の文とつなぐことができます。これは複文 (マルチステートメント) と呼ばれ、複文は、1行 (行番号も含めて) 254文字以内の長さまで許されています。

#### 1.5 行番号

BASIC の各プログラム行は、行番号で始まらなければなりません。行番号には、0~65529までの整数を用います。行番号はプログラム行をメモリに格納する順序を示し、実行も行番号の若い方から行われます。また分岐や編集の目印としても使用されます。

行番号の代りにピリオド "." を使うことができる場合があります。ピリオドは EDIT, LIST, RENUM などのコマンド中で,エラー発生,編集などによって BASIC のポインタが示している現在の行を表すものです。

例) LIST.

EDIT.

## 1.6 使用できる文字とコントロールキャラクタ

 $N_{82}$ -BASIC の使用できる文字は、英文字、カナ、数字、特殊記号、そしてグラフィックキャラクタより構成されており、これらはキャラクタセットと呼ばれます。英文字は大文字と小文字で、数字は0から9までです。これらキャラクタセットの詳細は、第7章 資料の "キャラクタ表" を参照してください。他にも特別の意味をもつコントロールキャラクタがあります。これについても第7章 資料を参照してください。

## 1.7 特殊記号の使い方

BASIC では、演算子 (+,-,\*,/) などの他にも特別な意味を持つ記号があります。ここでその意味をまとめて説明しておきます。

1.ピリオド(.)

現在 BASIC が着目している行番号の値を持っておりポインタとして使用すること

ができます。BASIC が着目しているとは、新しい行を挿入した、エラーが発生したなどの行です。

例) LIST.

#### 2.ハイフン (-)

LIST, EDIT 命令など行の範囲を指定する時, 何行から何行までという場合に使います.

例) EDIT 100-200

#### 3.コロン(:)

マルチステートメントの区切りとして使います。

例) A=B+C:PRINT A

#### 4.カンマ(,)

PRINT, INPUT, DATA などパラメータや数値が並ぶ場合その区切りとして多用されます。

例) INPUT A, B, C DATA 8, 64, 256

#### 5.セミコロン(;)

PRINT 文などの区切りとして使います。

例) PRINT "A=": A

#### 6.アポストロフィ(')

REM 文(リマーク)の代用として使えます。

#### 7.疑問符(?)

PRINT 文の代用として使えます。

例) ?5 \* 3.14


#### 8.スペース

BASIC は原則としてスペースを無視します。ただしコマンド、ステートメント、関数の前にスペースを入れるとその分のメモリを使います。またコマンド、ステートメント、関数のキーワード自体にスペースを入れることは通常できません(例えば IN PUT は不可)。

## 1.8 定数

#### 1.8.1 定数の種類

N<sub>82</sub>-BASIC の定数には以下のものがあります。



#### 1.8.2 文字定数

文字定数とは、255文字以下の引用符(")で囲まれた英数字、カナ文字、記号などの列のことです。なお、(")を文字列の中に記述する場合は、CHR\$関数を用いなければなりません。

例) "This is a string."
"3.1415926535897932"
"ポータブルコンピュータ"

#### 1.8.3 数值定数

数値定数は、整数型、実数型に分けられ、それらは正あるいは負の数、または 0です。

負の数の前には必ず符号をつけなければなりませんが、正の数の前の符号は省 略することができます。

#### 1.8.4 整数型

-32768から+32767までのすべての整数。または、数の後に%をつけたもの。 小数点をつけることはできません。

例) 32767 -123 32767%←整数を表す.

#### 1.8.5 実数型

実数型は, 単精度型と倍精度型に分けられます。

#### 1.8.6 単精度型

有効析 7 桁の精度で格納されます。出力のときは 7 桁目が四捨五入され、6 桁以下で表示されます。扱える数値は、-1.70141E+38~1.70141E+38です。

- (1) 7桁以下の実数
- (2) Eを使った指数形式
- (3) 最後に!を伴った数
- 例) 1.23

-7.06E+06

3525.68

3.14!

#### 1.8.7 倍精度型

有効析 16 桁の精度で格納され、16 桁以下で表示されます。 扱える数値は、

- $-1.701411834604692 D + 38 \sim 1.701411834604692 D + 38 \text{ C}_{\text{$^{\circ}$}}$
- (1) 8 桁以上の数
- (2) Dを使った指数形式
- (3) 最後に#を伴った数
  - 例) 1234567890

-1.09432D+06

+0.3141592653D+01

56789.0#

8657036.1543976

## 1.9 変数

#### 1.9.1 変数とは?

BASIC のプログラム中で使われる値を格納するためのエリアに,英数字から成る名前を対応させたものが変数です。

変数の値は、プログラマによって定義され、演算、参照などに使うことができます。これは演算、代入の実行後、割り当てられます。数値変数は、値が割り当て

られるまえに参照されたら0が代入され、文字型変数はヌルストリング(空の文字列)が代入されます。

#### 1.9.2 変数名と型宣言文字

 $N_{82}$ -BASIC において,変数名は 2 文字までの英字で始まる英数字で判別されます。 3 文字以上の変数名をつけてもかまいませんが最初の 2 文字までの判別しかしません。また,変数名の中のカナやグラフィックキャラクタ及びスペースはまったく無視されます。

例1) ABC=5, APB=5, AB=5などはすべてAB=5と同じ. A=3, A1=3, AP2=3などは区別される.

変数名は予約語 (BASIC で使われるコマンド・ステートメントなどのキーワード) であったり, 予約語を含んではなりません。また英文字において大文字, 小文字の区別はありません (第7章 予約語表参照)。

同じ変数名でも型が違えば区別されます。変数の型は型宣言文字によって決まり、型宣言文字は変数名の最後につけて、その変数の型を表します。型宣言文字を省略すると、"!"がついているとみなされます(単精度実数型変数となる)。

例3) A A# A% A\$ Cれらは区別されるが, AとA!は同じ. 変数の型を宣言するものにもう一つ便利な方法があります。それは DEFINT, DEFSNG, DEFDBL, DEFSTR の型宣言文をプログラム中で用いる方法です。 これについては第2章で詳しく説明します。

#### 1.9.3 配列変数

配列とは,一つの変数名でいくつかの要素を参照することのできる変数です。 配列変数のそれぞれの要素は,整数または整数表記による添字によって参照されます。

配列変数の次元は255次元(ただし実際には1行の長さで指定できないのでもっと低次元になります。)まで、添字はメモリの範囲内で許されており、これらの大きさはDIM 文 (第2章参照)で宣言します。ただし、各添字は原則として0から始まりますから、実際の要素数は添字の数+1となります。

 例) DIM A(10)
 1次元配列,要素の数=11

 DIM TA(10,50)
 2次元配列,要素の数11×51=561

 DIM NAME\$(2,5,3)
 3次元配列,要素の数3×6×4=72

注:各添字の数が10以下の時は DIM による宣言を省略することができます.

#### 1.9.4 予約変数

 $N_{82}$ -BASIC には,BASIC 自身が専用に使う予約変数があります.これらの変数は,ユーザーによって一般の変数として使うことはできません.

TIME\$ 現在の時分秒を HH: MM: SS の形でもっています。同じ形で代入することもできます。

ERL エラーの生じた時,エラーが発生した行番号をもっています。 代入することはできません。

**ERR** エラーが発生した時、生じたエラーのエラーコードをもっています。代入することはできません。

これらについては第3章で詳しく説明してあります。

## 1.10 型変換

 $N_{82}$ -BASIC の数値データは、必要に応じてその型から他の型に変換することができます。ただし、文字型と数値型の間でこの変換を行うことはできません。

(1) ある型の数値データが、違った型の数値変数に代入された場合、数値は、その変数名によって宣言された型に変換されます。

例) 10 ABC%=1.234 20 PRINT ABC% RUN 1

(2) 精度の違う数値間の演算の場合、精度の高い方に変換されて、演算が行われます。 たとえば、10#/3 の場合は、10#/3#として演算が行われます。

例) 10 A #=10#/3 20 B #=10#/3#

30 PRINT A#, B#

RUN

(3) 論理演算の場合、扱われる数値はすべて整数に変換され、結果は整数で与えられます。

例) 10 A #=12.34

20 B = NOT A #

30 PRINT B, A#

RUN

-13

12.34000015258789

(4) 実数が整数に変換される場合は、小数点以下は切り捨てられます。この時、整数型で扱える範囲を超えた場合はエラーが起こります。

(5) 倍精度変数が単精度変数に代入された時は、変数の値は有効数字7桁に丸めた ものとなります。単精度変数の精度は7桁であり、もとの倍精度の数値の8桁 目以降の範囲で誤差が生じます。

例) 10 A #=1.23456789#

20 B!=A#

30 PRINT A#, B!

RUN

1.23456789 1.23457

## 1.11 式と演算

式とは定数や変数を演算子で結合した一般的な数式や、単に文字や数値、あるいは 変数だけのものをいいます。

例) "BASIC"

3.14

10 + 3/5

A+B/C-D

TAN (DO)

BASIC の演算は次の5つに分類されます。

- 1. 算術演算
- 2. 関係演算
- 3. 論理演算
- 4. 関数
- 5. 文字列演算

#### 1.11.1 算術演算

算術演算子には次のようなものがあります。

| 演算子    | 演算       | 例            |
|--------|----------|--------------|
| 実      | 指数演算     | $X \wedge Y$ |
| 実      | 負号       | -x           |
| 序 *, / | 乗算,実数の除算 | X * Y, X/Y   |
| +, -   | 加算,減算    | X+Y, $X-Y$   |

演算の実行順序を変更する場合はカッコを使用します。カッコの中の演算子は

他の演算子より先に実行されます。 カッコ内においては通常の実行順序に従います。

次に実行例を示します.

|    | 代数表記              | BASIC の表記               |
|----|-------------------|-------------------------|
| 1) | 2 X + Y           | 2 * X + Y               |
| 2) | $\frac{X}{Y}$ + 2 | X/Y+2                   |
| 3) | $\frac{X+Y}{2}$   | $(X+Y) \nearrow 2$      |
| 4) | $X^2 + 2 X + 1$   | $X \land 2 + 2 * X + 1$ |
| 5) | $X^{\gamma^2}$    | $X \wedge (Y \wedge 2)$ |
| 6) | $(X^{Y})^{2}$     | $X \wedge Y \wedge 2$   |
| 7) | Y(-X)             | Y * (-X)                |

#### (1)整数の除算と剰余の計算

整数の除算は¥によって行われます。扱われる数値が実数の場合は、演算が実行される前に小数点以下が切り捨てられます。商は小数点以下が切り捨てられた整数となります。

例 
$$10 \neq 3 = 3$$
  $(10/3 = 3 \cdots 1)$   $24.75 \neq 5 = 4$   $(24/5 = 4 \cdots 4)$ 

剰余の計算は MOD によって行われます。扱われる数値が実数の場合は、演算が実行される前に小数点以下が切り捨てられます。結果は整数の割り算の余りです。

例 13.3 MOD 
$$4 = 1$$
  $(13/4 = 3 \cdots 1)$  25.68 MOD 6.99=1  $(25/6 = 4 \cdots 1)$ 

#### (2) 0 での除算

式の実行時に0での除算(/, Y, MOD)が行われた場合は、エラーメッセージを出力し、コマンドレベルに戻ります。

また、べき乗の実行時に、0に対して負のべき乗を行った場合も同様になります。

PRINT  $0 \land -1$ ?  $\neq 0$  Error

#### (3) 桁あふれ (オーバーフロー)

代入や演算の結果がその変数の型内で表現することのできる範囲をこえた場合、桁あふれが発生します。

桁あふれが起こった場合, BASIC は "?OV Error" (Overflow エラー) を 出力し、コマンドレベルに戻ります。

例) PRINT 3 \( \triangle 300 \) ? OV Error

#### 1.11.2 関係演算

関係演算子は 2 つの数値を比較するときに用います。結果は,真(-1),偽(0) で得られ,条件判定文などプログラムの流れを変えるのに用いられます (IF 文参照)。

| 関係演算子  | 内容      | 例                  |
|--------|---------|--------------------|
| =      | 等しい     | X = Y              |
| <>, >< | 等しくない   | X <> Y, $X >< Y$   |
| <      | 小さい     | X < Y              |
| >      | 大きい     | X>Y                |
| <=, =< | 小さいか等しい | X < = Y, $X = < Y$ |
| >=, => | 大きいか等しい | X > = Y, $X = > Y$ |

注意:=は代入文にも使うので注意すること、

IF 文の中での使い方の例を次に示します。

IF X = 0 THEN 1000 IF A + B <> 0 THEN X = X + 1 : Y = Y + 1

## 1.11.3 論理演算

論理演算子は複数の条件を調べたり、ビット操作やブール演算を行ったりするのに用います。論理演算はビットごとに0または1を結果として与えます。

## 各論理演算の内容を次に示します。

| N O T | = | not | (否定) |     |   |
|-------|---|-----|------|-----|---|
|       | X |     |      | NOT | X |
|       | 1 |     |      | 0   |   |
|       | 0 |     |      | 1   |   |

| AND | = | and(論理 | 漬) |     |   |
|-----|---|--------|----|-----|---|
|     | X | Y      | X  | AND | Y |
|     | 1 | 1      |    | 1   |   |
|     | 1 | 0      |    | 0   |   |
|     | 0 | 1      |    | 0   |   |
|     | Ο | 0      |    | 0   |   |

| O R | = | inclusive or | (論理和) |    |   |
|-----|---|--------------|-------|----|---|
|     | X | Y            | X     | OR | Y |
|     | 1 | 1            |       | 1  |   |
|     | 1 | 0            |       | 1  |   |
|     | 0 | 1            |       | 1  |   |
|     | 0 | 0            |       | 0  |   |

| XOR | == | exclusive or | (排 | 他的論理 | 1和) |
|-----|----|--------------|----|------|-----|
|     | X  | Y            | X  | XOR  | Y   |
|     | 1  | 1            |    | 0    |     |
|     | 1  | 0            |    | 1    |     |
|     | 0  | 1            |    | 1    |     |
|     | 0  | 0            |    | 0    |     |

| IMP | = | implication | (包: | 含)  |   |
|-----|---|-------------|-----|-----|---|
|     | X | Y           | X   | IMP | Y |
|     | 1 | 1           |     | 1   |   |
|     | 1 | 0           |     | 0   |   |
|     | 0 | 1           |     | 1   |   |
|     | 0 | 0           |     | 1   |   |

論理演算子も関係演算子のように、プログラムの流れを変えるのに用いられます。この場合、論理演算子は2つ以上の関係演算子を結ぶことができます。

- 例) (1) IF X < 0 OR 99 < X THEN 1000
  - (2) IF 0 < X AND X < 100 THEN X = 0
  - (3) IF NOT (A = 0) THEN 20
  - (1) Xが負または、99より大きければ、行番号1000へ飛ぶ。
  - (2) Xが正でかつ、100より小さければ、Xに0を代入する。
  - (3) Aが0でなければ、行番号20へ飛ぶ。

注意: 論理演算子は演算の前に扱う数値を-32768から+32767までの2の補数表示の整数に変換します。もし,この範囲外となれば "Overflow" (OV Error) エラーとなります。もし,0 (偽) と-1 (真) しか与えられなかったら,論理演算子は0と-1しか結果として与えません。

指定された論理演算では、この整数に対しビットごとに演算を行います。したがって、論理演算子はバイトデータをあるビットパターンに照らし合わせて調べることができます。

たとえば、AND 演算子は I/Oポートのステータスバイトの必要なビット 以外のすべてのビットをマスクすることに使えます。また OR 演算子はある 2 進数を作るために 2 つのビットパターンを混在させることができます。

以下の例は論理演算子がどのように働くかの例です。

63 AND 8 = 8 
$$63 = (111111)_2$$
,  $8 = (001000)_2$   
 $0 \approx 0.001000$ ,  $0 \approx 0.001000$ ,  $0 \approx 0.001000$ ,  $0 \approx 0.001000$ 

なお、論理演算は厳密には関数ではありませんが各演算子については 第3章の 関数でも説明してあります。

#### 1.11.4 関 数

関数とは与えられたある引数に対して、ある決った演算を行うもので、値としては、この演算の結果を返します。

BASIC は "組み込み関数" として SIN (正弦), SQR (平方根) などの数値関数や CHR\$, LEFT\$などの文字列関数を本体内にもっています。これらの関数については第3章で詳しく説明します。

また、これらの初等関数(SIN 関数など)は、引数と結果をすべて単精度として計算します。

一般に引数に整数しかとらないものは、小数部分を切り捨てて整数に丸めてから演算を行います。

次にその使い方の例を示します。

A = SIN (3.14) + COS (3.14)PRINT 2, 2 \* 2, SQR(2)

#### 1.12 文字列の演算

#### 1.12.1 文字列の連結

文字列は演算子 "+"によって連結することができます。

例) 10 A\$= "NEC": B\$= "PORTABLE": C\$= "COMPUTER"
20 D\$=A\$+ " "+B\$+ " "+C\$
30 PRINT D\$
RUN
NEC PORTABLE COMPUTER

#### 1.12.2 文字列の比較

文字も数値の比較に用いられるものとまったく同じ関係演算子を用いて比較することができます。

文字列の場合それぞれの文字列の最初から1文字ずつ,文字の比較を行います。 もし相互にまったく同じ文字列の場合は、その2つの文字列は等しくなりますが、 1箇所でも違った場合は、その文字のキャラクタコード(第7章 資料のキャラク タコード表参照)の大きい方の文字列が大きくなります。文字列の片方が短かく て比較が途中で終わった場合は、短かい文字列の方が小さくなります。

文字列の比較においては、空白なども意味をもちますから注意してください。

このように、文字列の比較は文字列の内容を調べたり、文字をアルファベット順に並べたり (ソート) することに使うことができます。

#### 1.13 演算の優先順位

演算は次の順序によって行われます.

- 1. カッコで囲まれたもの
- 2. 関数
- 3. 指数 (べき乗) 人
- 4. 負号(一)
  - 5. \*,/
  - 6. ¥
  - 7. MOD
- 8. +, -
- 9. 関係演算子 (<,>,=など)
- 10. NOT
- 11. AND
- 12. OR
- 13. XOR
- 14. IMP
- 15. EQV

## 1.14 エラーメッセージ

 $N_{82}$ -BASIC は,プログラムの実行を中断させなければならないようなエラーを実行時に検出した時,エラーメッセージをプリントしコマンドレベルに戻ります.

ダイレクトモードでのエラーメッセージの書式は,

#### XX

プログラムモードの書式は,

XX in lllll

XX はエラーメッセージで、IIIII はエラーが検出された行番号です。


N<sub>82</sub>-BASIC のエラーコードとエラーメッセージの内容については,第7章 資料の "エラーコード表"を参照してください。

#### 1.15 画面


N<sub>82</sub>-BASIC の画面(LCD)は次のような構成になっています。

#### ●文字

横 $40 \times$ 縦8文字(ただしファンクションキー表示中は縦7)。LOCATE 文で指定する座標はこれに従い,左上隅を(0,0)とし,右下隅を(39,7)とします。



ファンクションキー表示中



20

## 1.16 プログラムのエディット(編集)

N<sub>82</sub>-BASIC は、プログラムの作成、編集モードを二つ持っています。

#### 1.16.1 スクリーンエディット

BASIC がコマンドレベル (ダイレクトモードも同義) にある時、画面上の任意の行の任意の位置にカーソルを移動し、任意の文字や記号を入力して書き換えることによって編集します。編集は必ず行単位で行い、1 行の追加、変更を終わったら ユーキーを押さなければなりません。 ユーキーを押さない場合、画面上の行がどうあろうとその行には何も追加、変更は行なわれず、メモリ上は以前のままになります。

字句を挿入する場合はまず任意の位置までカーソルを移動し、 $P_{\text{INS}}^{\text{AST}}$ キーを押します。するとカーソルがアンダーカーソル ( $^*$ \_') に変わり、インサートモードになります。ここで必要なだけ挿入を行い、カーソル移動キーでカーソルを移動するかもう一度 $P_{\text{INS}}^{\text{PAST}}$ キーを押すことによってインサートモードをぬけ出せます。

字句を削除する場合、任意の位置までカーソルを移動し、DEL キーを押します。するとカーソルのすぐ左の1字が消され、カーソル以下はつながって移動します。必要なら更にDEL キーを押してこの作業を操り返します。この時、SHIFT + DEL キーを押すと、カーソルは移動せず、カーソル位置の文字が消されてそれ以下がつながって移動します。またカーソルを任意の位置に移動し、CTRL + E を入力するとカーソルのある位置以後、その行の終りまでをすべて削除します。

挿入、削除共、行単位の編集であることに変わりはなく、1 行の編集を終えたら必ず  $\leftarrow$  キーを押さなければなりません。

ある行を丸ごと削除する場合は、行番号だけを入力し → を押します(画面上に既に削除したい行が表示されている場合、その行番号の右にカーソルを移動し、CTRL + E と → を入力しても同じことになりますが、行番号ごと CTRL + E で画面から消してしまうと、削除は行われません)。

ある行をコピーする場合は、行番号の上にカーソルを移動して必要な行番号にして → を押すだけで済みます。この時行番号の他に必要な部分を変更してから → を押して新しい行を作ることもできます。いずれの場合も以前の行はまったく変更されずに残っているので、似たような行をいくつも書く必要がある時には便利に使えます。

## ■スクリーンエディットに使う特殊キーとコントロール文字

| +-             | 機能   |  |  |
|----------------|--|--|--|
| <u>↑</u>       | カーソルを上下左右に一つずつ移動する                                       |  |  |
| PAST           | 挿入モードにする   |  |  |
| DEL.<br>BS     | カーソルの左の1文字を消し、カーソル以下がその位置につながって移動する                      |  |  |
| SHIFT + DEL BS | カーソル位置の文字を消し、カーソルより後の部分がつながって一<br>つ前へつめる                 |  |  |
|                | 1行を入力する  |  |  |
| TAB            | カーソル位置から 1, 11, 21, 31(画面左隅から数えた位置)のどれ<br>かに達するまで空白を出力する |  |  |
| STOP           | エディット中は作業の中止を意味する  |  |  |
| CTRL + C       | STOPと同じ  |  |  |
| CTRL + E       | カーソル以下を削除  |  |  |
| CTRL + H       | DEL<br>BS<br>と同じ   |  |  |
| CTRL] + I      | TABと同じ   |  |  |
| CTRL + K       | カーソルをホームポジション(画面左上隅)に移動する                                |  |  |
| CTRL + L       | 画面を消去し(プログラムは消えない)カーソルをホームポジション<br>に移動する                 |  |  |
| CTRL + M       | と同じ  |  |  |
| CTRL + Q       | CTRL + S を解除する   |  |  |
| CTRL + R       | PAST NS と同じ  |  |  |
| CTRL + S       | プログラムをLIST中, 画面のスクロールを一時停止する                             |  |  |
| CTRL + U       | 1行を画面から消去。プログラムの行は消えない                                   |  |  |

#### 1.16.2 TEXT モードのエディット

BASICから、EDIT コマンドの実行によって TEXT モードに移り、プログラムの編集を行います。BASICに復帰するには ESC キーを 2 回押すか、「1·10 キーを押します。TEXT モードでは常にインサートモードになっているので、キーボードから入力した字句は、カーソルの位置へ次々と挿入されます。自動ワードラップ機能が働かないことを除いて、編集方法はすべて通常の TEXT モードと変わりありませんので、詳しくはユーザーズマニュアルの "第 3 章 TEXT"を参照してください。

TEXT モードで作成、編集された BASIC のプログラムは、表示されているものがメモリ上のプログラムとまったく同じになるため、変更、挿入、削除は画面上で行われると同時に進行します。従って、スクリーンエディットのように行単位で編集するという制約がなく、変更するごとに → キーを押す必要はなくなります。TEXT モードでの → は、「改行」を意味し、必要な箇所には "」"が既に表示されています (新たな行を作る場合にはやはり → キーを入力しないと前後の行とつながってしまいます)。

また TEXT モードで編集した結果, 行番号のない文や, 行番号だけの行ができてしまうと、BASIC のプログラムとしての形が失われ、BASIC に復帰できなくなることがあります。こういう場合はブザーの音と共に "Text ill-formed"と表示され、間違っている行がカーソルで示されます。正しい形に直せば復帰できます。

TEXTモードでの編集を利用すると、スクリーンエディットでの編集よりも、もっと大がかりな編集を行うことができます。例えば PASTE バッファを利用すると、あるプログラムの一部だけを抜き出し、他のプログラムに利用したり、同じプログラムの中でも、よく似た部分をそっくり他の部分にコピーしたりする時などは、スクリーンエディットよりも簡単に行うことができます。また、ある特定の変数名を書き換えたり、特定の部分からリストを見たりする時などは FIND 命令を使うことができます。

#### 1.17 ファイル

ファイルとは意味を持つ情報の集まりで、例えば次のようなものがあります。

- BASIC で書かれたプログラム (プログラムファイル)
- ●計算に必要な一連のデータ (データファイル)
- ●日本語や英語で書かれた文章 (テキストファイル)
- ●機械語プログラムやメモリ内容 (メモリ内容ファイル)

 $N_{82}$ -BASIC は外部機器との入出力や RAM 上で LOAD, SAVE などを行う時,このファイルを一つの単位として管理します。

ファイルを単位として入出力を行う場合、そのファイルにファイル番号 (バッファの番号)を割り当てて入出力を行います。(ロード、セーブに関する命令やプリンタ制御命令では専用のバッファを用意してあるため、ファイル番号は一切意識しないで済みます。)

## 1.18 ファイル番号とファイルディスクリプタ

ファイルを単位として入出力を行う時、どのファイルをどの機器との間で扱うかを OPEN 文のファイルディスクリプタで指定し、入出力用のバッファをファイル番号で 指定します。バッファとは入出力に必要な RAM 上のメモリ領域のことで、データは この領域を経由して出入りします。

#### 1.18.1 ファイル番号とバッファ

ファイルの入出力に必要なバッファは最高15個まで、MAXFILES 文によって確保することができます。確保されたバッファの数以内なら、同時にいくつでもファイルをオープンして入出力を行うことができます。この時、それぞれのファイルにどのバッファを割り当てるかを決めるのがファイル番号です。

## 1.18.2 ファイルディスクリプタの構成

ファイルディスクリプタは,各ファイルを入出力機器,ファイル名の違いによって区別するための名称で,次のような構成になっている一連の文字列で表されます.

"〔〈デバイス名〉:〕〔〈オプション〉〕〔〈ファイル名〉〕" ファイルディスクリプタは必ず引用符(")で囲まなければなりません。

#### 1.18.3 〈デバイス名〉

〈デバイス名〉は、入出力器機を指定するためのもので、ほとんどがアルファベット 3 文字と区切り記号 ":"から成っています。これを省略すると、デフォルトとして"RAM:"が指定されます。(CLOAD, CSAVEでは、自動的に"CAS:"が指定されるのでデバイス名は指定しません。)

| デバイス名 | 機器の名称     | 入力 | 出力 |
|-------|-----------|----|----|
| LCD:  | 液晶ディスプレイ  | ×  | 0  |
| CRT:  | モニタディスプレイ | ×  | 0  |
| CAS:  | オーディオカセット | 0  | 0  |
| LPT:  | プリンタ      | ×  | 0  |
| COM:  | RS-232C   | 0  | 0  |
| WAND: | バーコードリーダ  | 0  | ×  |
| 0:    | 外部記憶装置    | 0  | 0  |
| 〈番号〉: | フロッピィディスク | 0  | 0  |

本体標準装備では LCD と本体 RAM 以外は使えません。

#### 1.18.4 〈オプション〉

〈オプション〉は通信回線 (RS-232C) を指定する時のみ使用するもので、パリティチェックの有無など種々のモードを設定するのに用いられます。詳しくは第2章OPEN \*COM: 7及びユーザーズマニュアルを参照してください。

#### 1.18.5 〈ファイル名〉

 $\langle ファイル名 \rangle$ は 6 文字以内の文字列で表されるファイルの名称と, 2 文字のアルファベットから成る拡張子で構成され,両者の区切りにはピリオド  $^*$ . '' が使われます。

〈ファイルの名称〉〔。拡張子〕

〈ファイルの名称〉は 6 文字以内の英数字, 記号, カナ, グラフィック記号で構成され, 6 文字以内に満たない場合は残りは空白と見なされます。また 7 文字以上の名称はエラーになります(ただし CLOAD, CSAVE, BLOAD, BSAVE では 7 文字目以降を無視します).

その他ファイルの名称には次のような制限があります。

| 名称の1文字目に使える文字, 記号 | 英文字, カナ, グラフィック記号及び         = [ ] 〈 > ? ∧ ¥ |
|-------------------|---|
| 名称に含まれてはならない記号    | •   |

〈拡張子〉はファイルの形式を示すもので、〈ファイル名〉の一部と考えることができます。〈拡張子〉には次の三つがあります。

- ". BA"内部表現に圧縮したBASICプログラムファイル。
- \*. DO" アスキー形式の BASIC プログラムファイル, データファイル, テキストファイル
- ". CO" 機械語プログラムなどのメモリ内容ファイル

〈拡張子〉はこの三つだけで、その他は指定できません。〈拡張子〉の指定は省略できる場合もあり、省略した場合は". BA"が選択されますが、LOAD命令などで拡張子を省略した場合、もし". DO"ファイルしかなければそちらをロードすることになります。(BLOAD、BSAVEでは常に".CO"が選択されます。)

#### 1.18.6 RAM 上にファイルを作成する時の注意

 $N_{82}$ -BASIC は、本体 RAM 上でファイルを管理するという特殊な機能を持っています。ファイルを RAM 上に作成する命令は、SAVE、OPEN、BSAVE の 3 つがあり、これらを使って最大21個(増設 RAM とバンク切り換えによってそれ以上も可能になります。)のファイルを作ることができます。

ファイルの種類による注意点は次のようになります.

- \*. BA / 内部表現による保存であるため、メモリも少なくて済み、ロード、セーブにも時間がかかりません。ただしアクセス中(FILES を実行した時アスタリスク \*\* / が示される)にプログラムのエディットを行うとファイルそのものが、変更されてしまうので注意が必要になります。間違って変更されるのを防ぐには \*. DO / ファイルにしておくのが良い方法です。
- \*. DO" データファイルはこの形式でしか作れません。また \*. DO"で作られたプログラムは、ロードするのに多少時間がかかりメモリも多く使いますが、メニュー画面から直接 TEXT モードに移ってエディットしない限り(つまり BASIC のプログラムとして扱っている限り)は変更されません。また MERGE 命令で他に融合されるプログラムはこの形式になっていなくてはなりません。
- ". CO" BSAVE, BLOAD を使わない限り入出力はできません. エディット もできません.

コマンド別に考えると

**SAVE** プログラムをファイルとしてセーブします。拡張子を特に". DO" に指定しない限り". BA"ファイルを作ります。

**OPEN** 主に、あるプログラムの実行中に他のデータファイルをオープン しデータを読んだり、書き込んだりします。 $^{\text{N}}$ ,  $^{\text{DO}'}$  ファイルし か扱えません。

BSAVE ". CO'' ファイルを作るための専用命令です。

となります。

#### 1.18.7 BASIC エリア

 $N_{82}$ -BASIC の本体 RAM 上では、プログラムファイルの形式として ". DO" ファイルと ". BA" ファイルの区別があります。また、プログラムの実行時には BASIC 自身がプログラムを持つことを必要とします。このためのメモリ領域を本書では特に BASIC エリアと呼んでいます。  $N_{82}$ -BASIC では、 ". DO"ファイル (ASCII 形式) に対しては外部の機器(例えばカセットなど)に対するのとまったく同様な動作を行いますが、". BA"ファイル(内部表現形式)に対しては特別な動作を行います。


外部の機器に対して SAVE を行う場合には、BASIC エリア上のプログラムをただ単に外部に出力しますが、RAM 上に ".BA" ファイルの SAVE を行う場合には、同じ内容のプログラムを本体 RAM 上に二つも作成してしまう無駄をさけるため、NEW、MENU、LOAD、CLOAD などのコマンドが実行されるまで、BASIC エリア上のプログラムを RAM 上に転送せず、単に名前を登録するだけしか行いません(これらのコマンド実行と同時にプログラムの内容が転送されます)。そのため RAM 上に ". BA" ファイルの形で SAVE をした後に BASIC 自身が持つプログラムに編集を加えると、結果的には SAVE されたプログラムも同様に変化してしまうのです。

RAM 上の".BA"ファイルを LOAD する場合には、BASIC 身体がプログラムを読み込んだ後に RAM 上のプログラムを消してしまいます。この時にも上記と同様に BASIC エリア上のプログラムに編集を加えてしまうと、RAM 上のプログラムも変化することになります。

このマニュアルでは、上記のように RAM 上にプログラムを SAVE、LOAD している時で、BASIC エリア上には存在していても RAM 上では名前だけが残っているプログラムファイルのことを「アクセス中のファイル」と呼び特に区別をしてあります。この「アクセス」は NEW、LOAD、CLOAD などが実行されるか、電源スイッチを切るなどしてメニュー画面に戻るまで続きます。

プログラムをアクセス中である場合は、FILES 命令を実行した際に、ファイル名の拡張子の後にアスタリスク \*\* が表示されます。プログラムの改良を試みる場合には、\*.DO"ファイルの形で SAVE を行い、原形となるファイルを常に保存するように心がけてください。

PC-8201は電源スイッチを切ってもプログラムは保存されています。BASIC を起動した時点で "アクセス中のプログラム" が存在していた場合, いきなり新たなプログラムを入力してしまったりすると, 前のプログラムは使いものにならなくなってしまいます。LIST や FILES 命令を実行し BASIC 自身のプログラムの状態を知る習慣をつけるようにしてください。



コマンド・ステートメント

## 2 コマンド・ステートメント



## BEEP

能 内蔵スピーカを約0.12秒間鳴らす。

式 BEEP

文 例 BEEP

解 説 PRINT CHR\$(7)を実行したのと同じになります。

N-BASIC のようにスピーカを鳴らしっぱなしにする, または止めるた 意 めのパラメータはつける事ができません。

SOUND

サンブルプログラム 10 REM \*\*\* BEEP \*\*\* 20 FOR I=0 TO 6 30 READ W:BEEP 40 FOR J=0 TO W:NEXT J 50 NEXT I

60 DATA 100,10,10,100,300,100,100

# BLOAD/BLOAD?

機能

機械語ファイルをロードする.

書式

BLOAD [?] "〈ファイルディスクリプタ〉"

文 例

BLOAD "HEXCAL"

解説

ファイルディスクリプタのデバイス名を省略した場合は RAM が選択 され、("RAM: 〈ファイル名〉"と同じ) ファイル名を省略したり存在し ないファイル名で命令を実行するとエラーになります。RAM 上のファ イルは BSAVE で作ったもので拡張子 ".CO" が付いていなければロー ドできませんが、ロードする時にはこの拡張子は省略する事ができます。 "、CO"ファイルを作る時、(詳しくは BSAVE を参照)もし実行開始ア ドレスが指定してあれば、この"、CO"ファイルはロードされた時点でサ ブルーチンとして実行を開始します。すなわち、このような".CO"ファ イルをロードすると、あらためて EXEC 文を実行する必要はなくなりま す。サブルーチンからは機械語命令の RET で BASIC に復帰します。 デバイス名に "CAS:"を指定するとカセットテープからロードします。 この場合はファイル名を省略すると最初に見つけたファイルをロードし ます、またカセットを対象とした場合のみ BLOAD? "CAS: 〈ファイ ル名〉"を実行する事により、カセット上のファイルとメモリの内容を比 較してベリファイ (正しくセーブされたか)を行う事ができます。正し ければ "Ok", 間違っていれば "Bad" と表示されます、BLOAD? は通 常 BSAVE 実行直後に利用します。BLOAD "CAS: " 及び BLOAD? \*CAS: "の実行を中断したい時は SHIFT + STOP キーを押します。 その他にオプションのデバイス名として外部記憶装置用に"0:"やフ ロッピィディスク用に "〈番号〉: "が用意されています。

注意

BLOAD を実行する前に必ず CLEAR の第二パラメータでその領域を確保してください。確保していないと、、 ?OM Error を発生してコマンドレベルに戻ります。

BLOAD をプログラム中で実行してもプログラムの実行は止まらず変数 内容も影響されません。

参照

BSAVE, CLEAR, EXEC, 第1章ファイル, 第4章機械語プログラム

## **BSAVE**

機能

メモリの内容を指定したファイルにセーブする。

書式

BSAVE \*〈ファイルディスクリプタ〉/,〈先頭番地〉,〈バイト長〉〔,〈実行開始番地〉〕

文 例

BSAVE "BCD", 61000, 256

解説

指定されたファイルに、機械語のプログラム、またはメモリの内容を書き込みます。ファイルディスクリプタのデバィス名を省略すると RAM が選択され("RAM:〈ファイル名〉"と同じ)、拡張子".CO"のファイルを作る事ができます(ファイル名は省略できません)。セーブする範囲は〈先頭番地〉、〈バイト長〉で指定し、文例では61000から61255番地までの内容がセーブされます。

オプションの〈実行開始番地〉を指定すると、 $^*$ .CO'' ファイルそのものにこのことが書き込まれ、BLOAD 文によってロードされると、すぐに機械語サブルーチンとして実行されます。

デバイスに "CAS:" を指定するとカセットにセーブする事ができますが、この場合はファイル名を省略する事もできます。また BSAVE "CAS:" の実行を中断したい時は SHIFT + STOP キーを押さなければなりません。

オプションとして外部記憶装置用 \*0: " やフロッピィディスク用 \*<番号>: " も用意されています。

BSAVE は実行を終わると、いつでもコマンドレベルに戻ります。

参照

BLOAD, SAVE, 第1章ファイル, 第4章機械語プログラム及びキャラクタ定義

## CLEAR

機能

変数の初期化およびメモリ領域の設定をする。

式

CLEAR [〈ストリング領域の大きさ〉] [、〈BASIC で使うメモリの上限〉]

文 例

CLEAR 300,60000

解説

すべての数値変数を0に、文字型変数を \*\*(ヌルストリング)に初期化 します。パラメータの指定を省略した場合は以前の値を保持しますが、 初期設定はそれぞれ256、62336となっています。文字型変数の内容とな るストリングの長さの合計が大きい時は、この第一パラメータを必要な だけ指定する必要があります。上限はその時に空いているメモリの量に 左右されます。

第二パラメータは BASIC で使うメモリの上限を設定し、機械プログラ ムなどで使用するメモリ空間を確保します。文例では59999番地が上限と なり、60000~62335番地に機械語プログラムなどを置くことができます。 下限は空いているメモリの量に左右され、また62337以上はシステムで使 用するので指定できません。

CLEAR 文を実行すると PASTE バッファ内のデータもクリア (消去) されます、PASTE バッファについてはユーザーズマニュアル第2章の TEXT を参照してください。

注 意

両パラメータを省略した場合、単に変数の初期化を行い、メモリ領域の 設定は変わりません。第二パラメータだけを省略した時はストリング領 域だけが変化しますが、第一パラメータだけを省略する事はできません。 メモリ領域の設定は、新たに CLEAR 文が実行されるまで変わりません ので、大きなストリング領域を取ったまま忘れていると、別のプログラ ムを走らせていて突然 "?OM Error"(Out of memory) エラーを起こ すことがあります。

照

BLOAD, EXEC, DIM, 第1章変数(文字型変数)

サンプルブログラム

10 REM \*\* CLEAR \*\*

20 A\$="ATW":B=486:C=7111 30 PRINT 'A\$=";A\$;" B=" 40 PRINT 'CLEAR !":BEEP B=";B;"C=";C

50 CLEAR

60 PRINT "A\$=";A\$;" B=";B;"C=";C

# CLOAD/CLOAD?

機能

カセットテープからプログラムファイルをロードする.

書式

CLOAD [?] "<ファイル名>"

文 例

CLOAD "DEMO"

解説

カセットにセーブしてあるプログラムファイルを〈ファイル名〉で探してきてメモリ内にロードします。別のファイルを見つけた時は Skip:〈ファイル名〉のメッセージを出力して読み飛ばし、見つけるとFound:〈ファイル名〉のメッセージを出力してロードを始め、終了すると \*\*Ok\*\* を出力します。

ファイル名を省略すると最初に見つけたプログラムファイルをロードします。リモート端子を差し込んであれば自動的にカセットレコーダのON, OFFを行います。

オプションの疑問符をつけるとカセットテープ中のプログラムファイルと、BASIC エリア上のプログラムが同一であるか調べることによって、ベリファイ(正しくセーブされたか)を行います。通常 CSAVE 実行直後に利用します。正しければ "Ok"、違っていれば "Bad" と表示されます。

注意

ロード中にカセットを不要意に操作すると、"Ok"のメッセージか出てもメモリ内にロードされたプログラムが正常に動作しない場合があります。また CLOAD では拡張子やファイル名の7文字目以降は無視されます。

CLOAD は実行と同時に NEW をも実行しますので BASIC エリア上のプログラムはファイル名を持ったファイルとして存在していない限り消滅します。 CSAVE と間違えて使うことのないように注意してください。 CLOAD の実行を中断したい時は, $\begin{bmatrix} SHIFT \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} STOP \end{bmatrix}$  キーを押さなければなりません。

参照

CSAVE, BLOAD, BSAVE, NEW, LOAD, SAVE, 第1章ファイル.

# CLOSE

機能 ファイルを閉じる。

文 例 CLOSE

て再び開くことができます。

解 説 〈ファイル番号〉に対応するファイルを閉じます。以後,指定された〈ファイル番号〉は,異なるファイルを開くために利用できるようになります。 また閉じられたファイルは,同じあるいは異なったファイル番号によっ

CLOSEでは、〈ファイル番号〉を複数指定することにより、一度に複数のファイルを閉じることができます。また〈ファイル番号〉が省略された場合には、その時、開いているファイルすべてを閉じます。

クローズしたファイルに対しては、再びオープンするまで入出力を行う ことはできません。

CLOSE は、ファイルが出力用にオープンされていた場合には、バッファに残っていたデータの掃き出しを行いますので、ファイルへの出力処理を正しく終了するためには、必ずクローズを行わなくてはなりません。 END、NEW は、自動的にすべてのファイルを閉じる処理を行います。 STOP 文はファイルを閉じる作業は行いませんので注意してください。

参照 OPEN, END, NEW



## **CLS**

機能画面を消去する。

書 式 CLS

文 例 CLS

**解 説** 画面上の文字やグラフィックスをすべて消去します。ただし SCREEN 文第 2 パラメータのファンクションキー表示スイッチが 1 の時 (ON の

時)は、ファンクションキー内容表示だけは残されます。

サンブル 10 FOR I=0 TO 40 プログラム 20 Y=PND(1) #35・V

20 X=RND(1)\*35:Y=RND(1)\*7

30 XP=RND(1)\*240:YP=RND(1)\*64

40 PSET(XP, YP)

50 LOCATE X,Y:PRINT 'GOMI';

60 NEXT

70 LOCATE 0,0:INPUT HIT '\_' FOR CLS';C\$

80 CLS

# COM ON/OFF/STOP

### 能

诵信回線からの割り込みの許可、禁止、停止を設定する。

#### 尤

- 1) COM ON
- 2) COM OFF
- 3) COM STOP

#### 文 例

COM ON

#### 解説

コミュニケーションポート (RS-232C 回線) に外部からの通信が入った ことによる割り込みを、許可 (ON) するか、禁止 (OFF) するか、停止 (STOP) するかを設定します。

- 1) 割り込みを許可します。この命令後は、コミュニケーションポート に通信が入るごとに (バッファにデータがある限り) 割り込みを発生 し、ON COM GOSUB文で定義されている処理ルーチンに分岐しま す。
- 2) N<sub>88</sub>-BASIC との互換性のために存在しますが、N<sub>89</sub>-BASIC では3) の COM STOP と同じ働きをします。
- 3) 割り込みを停止します。この命令実行後は。通信があってもそのこ とを覚えているだけで処理ルーチンへの分岐は起こりません。しかし、 その後 COM ON によって割り込みが許可されると、先程の通信に よって処理ルーチンに分岐します。

参照 ON COM GOSUB

## **CONT**

機能 ストップキーの入力、または STOP 文によって停止したプログラムの実 行を再開する。

書 式 CONT

文 例 CONT

「解 説」 CONT は通常デバックのために STOP 文と共に用いられます。STOP 文やストップキー (または [CTRL] + [C]) の入力によりプログラムの実行を停止し、ダイレクトモードで変数の値等を調べたり変更した後に、CONT 文によって実行を再開します。

実行停止中にプログラムを LIST する事はできますが、プログラム内容の変更を行った場合には、CONT 文による継続実行はできません。

## **CSAVE**

機能

カセットテープにプログラムファイルをセーブする。

書式

CSAVE "〈ファイル名〉"

文 例

CSAVE "DEMO"

解説

現在 BASIC エリア上にあるプログラムに指定したファイル名(6文字以内)を付けてカセットにセーブします。拡張子や7文字目以降は付けても無視され、常に内部表現形式のファイルを作ります。

".CO" ファイルや ".DO" ファイル (ASCII 形式) をカセットにセーブ する場合についてはそれぞれ BSAVE, SAVE を参照してください。 CSAVE はその実行を終わると, いつでもコマンドレベルに房ります。

注意

RAM上にあるプログラムファイルは一度 LOAD 命令によって BASIC エリア上に移してからでなければセーブできません。CSAVE の前に LIST を実行して、目的のプログラムが BASIC エリア上にある事を確かめれば、勘違いを避ける事ができます。

また,作ったばかりのプログラムを CSAVE のつもりで CLOAD を実行すると NEW も同時に行なわれる為, BASIC エリアのプログラムはクリアされてしまいます。注意してください.

CSAVE の実行を中断したい時は、SHIFT + STOP キーを押さなければなりません。

参照

CLOAD, SAVE, LOAD, BSAVE, BLOAD, 第1章ファイル,

## **DATA**

機能 READ 文で読み込まれる数値、文字定数を格納する。

書 式 DATA 〈定数〉〔,〈定数〉…〕

文 例 DATA 1, CBA, 1465

解説 DATA 文は非実行文で、プログラム中のどこに置いてもかまいません。

一つの DATA 文には、1行(254文字)に入るだけのデータをセットすることができます。また、一つのプログラム内には、任意の数のデータ文を置くことができます。

READ 文は行番号の小さい方から順番に、DATA 文中のデータを読み 込んでいきます。

〈定数〉は、任意の型の定数、即ち、整数、単精度実数、倍精度実数、文字定数のいずれでもかまいません。ただし、定数式(2\*3など)は許されません。また READ 文で読み込まれる場合、READ 文で指定されている変数の型は、対応する DATA 文の定数の型と一致しなければなりません。

DATA 文中のデータはカンマ\*,"によって区切られますが、文字定数で、その文字列の先頭、または最後がカンマやピリオド \*."、意味のある空白である場合には、その文字定数の前後を引用符 (") でくくる必要があります。

RESTORE 文を使えば READ 文で読み込む DATA 文を行単位で指定する事ができます。

#### 参照 READ, RESTORE

サンプルプログラム

10 CLEAR 256:DIM A\$(5),A(5):CLS

20 FOR I=0 TO 5

30 READ A\$(I),A(I)

40 NEXT

50 FOR I=0 TO 5

60 LOCATE A(I), I: PRINT A\$(I)

70 BEEP:NEXT

80 LOCATE 0,0

90 DATA This, 5, is, 11, how, 16, to, 21, use, 25, DATA !, 30

# DEFINT/SNG/DBL/STR

機能

変数の型宣言をする。

九

〈文字の範囲〉 DEF | INT SNG DBL STR

文 例

DEFINT A. I-K

解説

〈文字の範囲〉で指定された文字で始まる変数名の変数を、DEFINT では 整数型に、DEFSNGでは単精度実数型、DEFDBLでは倍精度実数型に、 DEFSTR では文字型にそれぞれ定義します。

〈文字の範囲〉で指定される文字は英字1文字で、複数個指定する場合は ハイフンでその範囲を示します。

ただし、これらによって行われた型宣言より、型宣言文字による指定の 方が優先されます。また。型官言が行われていない文字で始まる変数は、 すべて単精度変数とみなされます。

サンプルブログラム

10 REM \*\*\* DEFINT/SNG/DBL/STR \*\*\*

20 DEFINT A-J,L:DEFSNG N-T

30 DEFDBL U-W: DEFSTR S.X-Z

40 A=53.9314558#:T=53.9314558# 50 W=53.9314558#:SE= END 60 PRINT A,T,W,SE

## DIM

機能

配列変数の要素の大きさを指定し、メモリ領域に割り当てる。

書式

DIM〈変数名〉(〈添字の最大値〉〔,〈添字の最大値〉…〕)

文 例

DIM A (12, 2)

解 説

配列変数の添字の最大値を設定し、同時にメモリ上にその配列の領域を割り当てます。DIM 文で宣言せずに配列変数を用いた場合、その添字の最大値は10とみなされます。もし、設定された最大値より大きい値の添字が用いられた場合は、"?BS Error"(Subscript out of range エラー)が起こります。

また同じ配列を2度宣言すると "?DD Error" (Duplicate Definition エラー) が起こります。その前に CLEAR 文を実行しておけば問題ありません。

また、DIM 文が実行された時点で、その配列のすべての要素の値は 0 (文字型の場合はヌルストリング) に設定されます。

#### 参照

第1章 配列変数

#### サ ン プ ル プログラム

10 REM \*\* DIM \*\*
20 PRINT 20 1/ RND(1) 7 9"57 Y-h 57%.
30 DIM R(19)
40 FOR I=0 TO 19:R(I)=RND(1):NEXT I
50 FOR I=0 TO 18:L=R(I):N=I
60 FOR J=I+1 TO 19
70 IF R(J)<L THEN L=R(J):N=J
80 NEXT J:T=R(I):R(I)=L:R(N)=T
90 NEXT I
100 FOR I=0 TO 19
110 PRINT USING #,####### ";R(I);
120 NEXT I

## DSKO\$ (ディスク)

機 能 フロッピィディスクに対しての直接書き込み。

<u>書</u>式 DSKO\$〈ドライブ番号〉,〈トラック番号〉,〈セクタ番号〉,〈スイッチ〉〈文字式〉

文 例 DSKO\$ 2,10,1,1

解 説 通常のファイル操作とは無関係に、フロッピィディスク上の指定したセクタに直接書き込みを行います。この文は、既存のディスクファイルを壊す恐れがありますので、フロッピィディスク及びファイルの構成を正しく理解した上で用いてください。これらについては、フロッピィディスク装置付属のマニュアルで説明されています。

DSKO\$は、そのパラメータにより指定されたセクタの前半または後半 (〈スイッチ〉で指定します)に、〈文字式〉の内容を書き込みます。〈文字式〉の長さは128文字までで、それを越えた分は無視されます。

 $\langle X_1 \rangle = \langle X_2 \rangle = \langle X_3 \rangle = \langle X_4 \rangle = \langle$ 

〈トラック番号〉、〈セクタ番号〉として指定できる値の範囲は、指定された〈ドライブ番号〉のディスクドライブの種類によって異なりますが、BASICは、これらの値の範囲を自動的に調べ、不当であった場合には"?TS Error"(Bad track/sector エラー)とします。

**注意** フロッピィディスク装置が接続された時のみ使える命令です。 フロッピィディスク装置付属のマニュアルも必ず参照してください。

参照 DSKI\$, FIELD, DSKF, VARPTR

## **EDIT**



機 能 TEXT モードに移る。

書 式 EDIT [〈編集開始行〉—〈編集最終行〉〕

文 例 EDIT 20-80

| TEXT モードに移り、プログラムの編集を行います。行を指定しないと全行を対象とします。また〈編集開始行〉ー(ハイフン)は、編集開始行から以降すべて、一(ハイフン)〈編集最終行〉は最初の行から編集最終行を対象とします。ピリオド(.)は、BASICが現在注目している行を意味します。

参照 第1章 特殊記号の使い方, 第1章 TEXT モードでのエディット



## **END**

機能

プログラムの終了を宣言する。

書式

**END** 

文 例

END

解説

プログラムの実行を終了し、すべてのファイルをクローズしてコマンドレベルに戻ります.

END 文はプログラムの実行を終了させたい所に置けばよく、また、いくつ置いてもかまいません。プログラムの最後の END 文は省略することができますが、この場合、ファイルのクローズは行われません。

参照

STOP, CLOSE

サンプルブログラム

## **ERROR**



機能

エラー発生のシミュレーションを行う。

書式

ERROR 〈整数表記〉

570 RESUME NEXT

文 例

ERROR 200

解説

〈整数表記〉の値は 0 から255までの範囲の数を指定します。この値が、すでに BASIC でエラーコードとして使われている場合、ERROR 文は、そのエラーをシミュレートし、対応するエラーメッセージがプリントされます。

また、未定義のエラーコードのエラーをプログラム中で条件に応じて ERROR 文で発生させ、ON ERROR GOTO 文によって指定されたエラー処理ルーチン内で、ユーザーが定義したエラーコードとして使用することができます。

参照

ON ERROR GOTO, 第3章 ERL/ERR, 第7章 エラーコード表

サンブルブログラム

10 REM \*\*\* ERROR \*\*\*
20 ON ERROR GOTO 500
30 A=1/0
40 GOTO 0
50 NEXT
60 PRINT SQR(-2)
70 ERROR 255
80 END
500 PRINT ERL; "+" = 0 f"
510 IF ERR=11 THEN PRINT 'Division by zero ';
520 IF ERR=8 THEN PRINT'Undefined Line number ';
530 IF ERR=1 THEN PRINT'Next without for ';
540 IF ERR=5 THEN PRINT'Illegal function call ';
550 IF ERR=255 THEN PRINT'\$\frac{2}{5} f' + ' / ';
560 PRINT'15- \( \) '' A\( \) '' to \( \) '' STS f' ': PRINT'



機能

機械語サブルーチンを実行する。

式

EXEC〈開始番地〉

例

EXEC 61000

解説

メモリ中に用意された機械語サブルーチンに制御を移します。サブルー チンを用意する方法については第4章 機械語プログラム及び BLOAD. POKE を参照してください。〈開始番地〉は33468から65535の整数で指定 します。 負の数を指定すると65536からその値を引いたもの (-1なら 65536-1で65535となる)を指定したとみなします。

次の番地に値を POKE しておけば A, L, H 各レジスタに値を渡す事が できます。サブルーチンから BASIC に復帰後、同じ番地を PEEK 関数 で調べればその結果を受けとる事も可能です。

A レジスタ 63911番地

L レジスタ 63912番地

H レジスタ 63913番地

サブルーチンからは機械語の RET 命令で BASIC に戻ります。

注

開始番地の指定を誤ると暴走の原因になることがあります。

参 照

BLOAD, 第3章 PEEK, POKE, 第4章 機械語プログラム

- 18711

-3498

- 52130

-32603

- 31910

31990

## FILES

機能 RAM 上のファイルをすべて表示する

式 FILES「〈デバイス番号〉〕

文 例 **FILES** 

解説 〈デバイス番号〉を省略した場合 RAM 上に作ってあるすべてのファイ ルを、拡張子も含めたファイル名で表示します、拡張子",BA"はベー シックプログラムファイル、".DO"はテキストファイル、".CO"はメモ リ内容そのもの(例えば機械語プログラム)のファイルを意味していま す. 拡張子 ".BA"の後にアスタリスクが表示されている場合は、現在ア

> 〈デバイス番号〉に 0 を指定した場合は外部記憶装置内のファイルを表示 し、1~4を指定した場合はそれをドライブ番号とするフロッピィディス ク内のファイルを表示します。

参 照 第1章ファイル

10 REM \*\* FILES \*\* サンプルプログラム 20 ON ERROR GOTO 160

30 PRINT" "+" / thf" LOAD, OPEN, BLOAD 391 E/ " 40 FILES

50 INPUT h"Lf" Xh(h/Jf3)5+ (Lf) ;N\$

60 K\$=RIGHT\$(N\$,3)

クセス中である事を意味しています.

70 IF K\$=".BA" THEN 110 80 IF K\$=".DO" THEN 120 90 IF K\$=".CO" THEN 130 100 PRINT "771% X1 571750"1 !":BEEP:GOTO 30

110 LOAD N\$

120 OPEN N\$ FOR INPUT AS #1:GOTO 140

130 BLOAD N\$

140 INPUT " 7 \ \ \ " 057530" : DM\$

150 END

160 RESUME 100



## FOR···TO···STEP~NEXT

機能 FOR 文から NEXT 文までの一連の命令を指定回数だけ繰り返して実行する。

文例 FOR J= 0 TO 100 STEP 2 NEXT J

# 解説 〈変数〉はカウンタとして使われ、最初に初期値を設定されます。そして、FOR 文以降から NEXT 文までが実行され、カウンタの値は STEP によって指定された〈増分〉だけ増減されます。次にカウンタの値が〈終値〉と比べられ、カウンタの値が〈終値〉に達していなければ、FOR 文の次の

STEP 文が省略された場合、〈増分〉は+1とみなされます。また、〈増分〉は、+1とみなされます。また、〈増分〉は、+1とみなされます。

次の場合には、〈変数〉に〈初期値〉が代入され、1回だけ NEXT 文までの一連の命令が実行されます。

- 1) 〈増分〉が正の値で、〈初期値〉が〈終値〉より大きい場合。
- 2) 〈増分〉が負の値で、〈初期値〉が〈終値〉より小さい場合。
- 3) 〈初期値〉と〈終値〉が同じ値の場合。

文へ戻り、同じ処理が繰り返されます。

FOR~NEXT は入れ子構造にすることができます。これは一つの FOR ~NEXT のなかに更に FOR~NEXT を置くことができるということで、この場合、それぞれの〈変数〉は別のものを使わなければなりません。また、一つの FOR~NEXT は完全に他の FOR~NEXT の内部になければなりません。

サンブル プログラム 20 FOR I=1 TO 5 30 FOR J=16000 TO 1000 STEP -1000 40 SOUND J,I 50 NEXT J,I

## FORMAT (ディスク)

機能

フロッピィディスク媒体を初期化(フォーマット)する。

書式

FORMAT 〈ドライブ番号〉

文 例

**FORMAT** 

解説

フォーマットされていない新品のフロッピィディスク媒体,または異なったシステムでフォーマットされたフロッピィディスク媒体,または何らかの理由でデータを破壊してしまい,読み取り不能になったフロッピィディスク媒体を再度使用するには,このFORMAT文を実行してフロッピィディスク媒体をフォーマットしてください。

さらに、BASIC プログラムで利用できるようにするために format ユーティリティ(ディスクのタイプによりプログラム名が異なる)で、FAT や ID などを作ることが必要です。

注意

フロッピィディスク装置が接続されている時のみ使える命令です。 フロッピィディスク装置付属のマニュアルも必ず参照してください。



## GOSUB~RETURN

機能サ

サブルーチンをコールする。

書式

GOSUB〈行番号〉

書 式

**GOSUB 1000** 

#### 解説

〈行番号〉から始まるサブルーチンプログラムを GOSUB 文によって コールし,サブルーチンプログラム内の RETURN 文によって, GOSUB 文の次の文へリターンします.

サブルーチンプログラムとは、他から独立したプログラムの一部分で、 RETURN 文で終っているものをいいます。これらは、GOSUB 文によっ て、いつでも何度でもコールすることができます。

一つのサブルーチンの中から他のサブルーチンをコールすることもでき、これをサブルーチンの多重化と呼びます。この多重化はメモリのスタック領域の容量が許す限り行う事ができ、スタック領域が足りなくなった場合には、\*?OM Error\*(Out of memory エラー)が起こります。

サブルーチンは必ず GOSUB 文によってコールされなければなりません。もし、単独で実行した場合、RETURN 文に出会うと、\*? RG Error" (RETURN without GOSUB エラー) が起こります。

また、一つのサブルーチン内に複数の RETURN 文があってもかまいませんが、正しく GOSUB 文と対応していなければなりません。

なお、RETURN 文では〈行番号〉を指定して、条件に応じて特定の行へ強制的にリターンさせることができます。

#### 参 照 RETURN

#### サンプルブログラム

10 REM \*\* GOSUB \*\*

20 GOSUB 50:GOSUB 80:GOSUB 110

30 END

40 REM WORK 1

50 FOR I=0 TO 9:PRINT'WORK 1":NEXT

60 BEEP: RETURN

70 REM WORK 2

80 FOR I=0 TO 9:PRINT WORK 2":NEXT

90 BEEP: RETURN

100 REM WORK 3

110 FOR I=0 TO 9:PRINT'WORK 3':NEXT

120 BEEP: RETURN



## GOTO

能 指定した行へジャンプする。

式

1) GOTO 〈行番号〉

2) GO TO 〈行番号〉

文 例 **GOTO 500** 

解 説 〈行番号〉で指定した行へジャンプします。

1), 2) はまったく同機能です。

注 意

"GO" と "TO" の間のスペースは1個のみが許されます。2個以上の スペースを入れた場合、BASIC はそれをGOTO 文とは解釈しません。

照

IF, GOSUB

サンプルプログラム

10 REM \*\*\* GOTO \*\*\* 20 GOTO 60 30 PRINT SPAGHETTI. : GOTO 70 40 PRINT' CALLED A'; GOTO 30
50 PRINT' NOT MAKE'; GOTO 90
60 PRINT' THIS IS'; GOTO 40
70 PRINT: PRINT' DO'; GOTO 50
80 PRINT' PROGRAM.' GOTO 100
90 PRINT' THIS KIND OF A'; GOTO 80 40 PRINT 100 END

53



# IF...THEN...ELSE/IF...GOTO...ELSE

論理式の条件判断を行う 能

書 式

〈文〉 [ELSE | 〈文〉 IF 〈論理式〉 THEN 〈行番号〉 〈行番号〉

> **GOTO** 〈行番号〉

IF A\$= "y" THEN BEEP ELSE 120 例

解 説

論理式の条件によってプログラムの実行を制御します。すなわち。√論理 式〉が真(0以外)ならば、THEN あるいは GOTO 文以降を実行し、偽 (0) ならば ELSE 文以降が実行されます。もし、ELSE 文以降が省略 されている場合には、次の行が実行されます。

IF…THEN…ELSE 文において、THEN 文は ELSE に続けて別の IF 文 を置いて多重にすることができます。多重にできるのは1行に書ける範 囲に限られます。

参 昭 第1章 関係演算。論理演算

サンブルブログラム 10 REM \*\*\* IF YOU WIN \*\*\*

20 M=10000:CLS 30 PRINT YOU

30 PRINT 'YOUR MONEY=';M
40 PRINT M;'/0f 407 bth';:INPUT K

50 K=INT(K):PRINT

60 REM \*\* 80 +" ョウ ノ ヨウナ IF ノ ネスティング" ハ

90 INPUT #1/ x 7 773(1-6);N

100 N=INT(N):PRINT

110 IF N(1 OR N>6 THEN PRINT" 9" x 1":BEEP:GOTO 90

120 SOUND 3000,20:R=INT(RND(1)\*6)+1 130 PRINT:PRINT " #1/11 N";R;"F"12:PRINT

140 IF N=R THEN SOUND 4000,10:M=M+K\*6:PRINT"799 !" ELSE PRIN T ハス"レ :SOUND 16000,10:M=M-K 150 IF M<1 THEN PRINT ハサン シマシ

50 IF M<1 THEN PRINT ハサン ラマラタ ELSE IF M>1E+06 THEN PRINT YOU ARE MILLIONNAIRE! ELSE 40

# 第2章 コマンド・ステートメント 胜出17-至下

## INPUT

機 能 指定した変数へ入力する。

式. 書

INPUT [("プロンプト文":)] (変数) [,(変数)…]

文 例 INPUT "Name, Add": N\$, A\$

解説

INPUT 文が実行されると、プログラムはキーボードからの入力待ちの 状態となります。プロンプト文を付ける時は引用符で囲み、セミコロン の後に変数名を続けます。プロンプト文の内容として引用符(") は使え ません。変数はカンマで区切ればいくつでも続ける事ができますが、プ ロンプト文と合わせてプログラムの1行以内に収まらなければなりませ ん、複数個の変数を一度に入力する場合は、必要な数だけカンマで区切っ てやれば入力できますが。一つ一つリターンキーを押しながら入力して ゆくと、2回目からは "??" が表示され、残りの変数の入力を要求し てきます。またデータが〈変数〉の個数より多い多合には"?Extra ignored"のメッセージを表示して次の文へ制御が移ります。

数値変数に文字列を入力しようとすると "? Redo from start" のメッ セージを表示し再度入力を要求してきます。また、リターンキーだけを 押した場合は、何も行われなかったと見なされ、〈変数〉の内容は INPUT 文を実行する直前と変わりません。複数個のデータ入力の途中でリター ンキーだけを押した場合は、残りのすべての〈変数〉に対する入力がスキッ プされ、次の行へ制御が移ります。

文字型変数に文字列を代入する場合、カンマや文字列の前後に意味のあ る空白を入力したい時は、引用符(")で文字列を囲む必要があります。 この場合は文字として(")を入力することはできません。これ以外の場 合には、文字列を引用符で囲む必要はありません。

文字列の先頭に引用符をつけなければ、それ以後つけた(")はすべて文 字列の一部とすることができます。

#### 参照

LINE INPUT, INPUT#

サンプルプログラム

10 REM \*\* INPUT \*\*

20 INPUT A,B,C';A,B,C
30 PRINT 'A=';D; 'B=';E; 'C=';F
35 PRINT 'Ok'

36 A\$=INPUT\$(1)

40 FOR I=0 TO 900:NEXT 50 BEEP:PRINT ">" + לשיל !" 60 PRINT "A=";A;"B=";B;"C=";C

## INPUT#

機能

ファイルからデータを読み込む。

書 式 INPUT #〈ファイル番号〉,〈変数〉〔,〈変数〉…)

文 例 INPUT#1, A, B, C\$

**解説** 指定したファイル (RAM, カセットテープなど) からデータを入力することと, 疑問符 "?"が出力されないことを除けば, INPUT 文とはほぼ同じです.

〈ファイル番号〉は、OPEN 文によって入力モードとしてオープンされた ファイル番号でなければなりません。またファイルに書き込まれている データは、INPUT 文に対して必要なデータと同様に、正しい形になって いなければなりません。

INPUT #文によってファイルからデータを読み込む場合には、データはファイルに用意されていなければなりません。もし、データを読み尽くした後に INPUT #文を実行すると "? EF Error" が発生します。これを防ぐには EOF 関数を使います。この点に気をつければ、複数のPRINT #文で書き込んだデータを、一つの INPUT #文で読み込むことも可能です。

参照 PRINT #, INPUT, LINEINPUT #, OPEN, 第3章 EOF

## **KEY**

機能 キーボードの上部にあるプログラマブルファンクションキーの内容を定 義する.

書 式 KEY 〈キー番号〉,〈文字列〉

文例 KEY 1, "LOAD"

| アンクションキーは五つあり、シフトモードを加えると合計10の〈文字列〉を記憶させておくことができます。各ファンクションキーは最大15文字までの文字列およびコントロール文字を定義でき、キーボードから入力できない文字は、CHR \* 関数をプラス記号で継いで使います。〈キー番号〉は1から10までで、6から10まではシフトモードです。

**注意** 一度定義したファンクションキーの内容は、あらたに定義し直すか、コールドスタートされるまで変わりません。

参照 第7章 キャラクタコード表

10 REM \*\* KEY \*\*
20 A\$(0)="
30 A\$(1)="Load "+CHR\$(34)
40 A\$(2)="Save "+CHR\$(34)
50 A\$(3)="Files"+CHR\$(13)
60 A\$(4)="List"
70 A\$(5)="Run" +CHR\$(13)
80 FOR I=1 TO 59
90 KEY (I MOD 5)+1,A\$(I MOD 6)
100 NEXT

## KILL

機能

指定したファイルを削除する。

書式

KILL \*〈ファイルディスクリプタ〉"

文 例

KILL "SAMPLE . BA"

解説

〈ファイルディスクリプタ〉で指定したファイルを削除します。〈ファイルディスクリプタ〉のデバイス名を省略すると、"RAM:"が選択され、ファイル名は拡張子(BA, DO, CO)も必ず指定しなければなりません。また現在アクセス中の(FILES を実行した時アスタリスク "\*"が示される)".BA"ファイルや OPEN したままの".DO"ファイルに対してKILL を実行する事はできません。KILL を実行すると BASIC は、いつでもコマンドレベルに戻ります。

〈ファイルディスクリプタ〉のデバイス名は "RAM:"の他は、オプションとしての "〈番号〉:"(フロッピィディスク用)と "0:"(外部記憶装置用) しか指定できません。

参照

LOAD, SAVE, 第1章 ファイル

## LET



機 能 変数に値を代入する。

書 式 〔LET〕〈変数〉=〈式〉

文 例 LET A=10

**解 説** キーワード LET はなくてもかまいません。つまり〈式〉の値を〈変数〉 に代入するには、等号だけでもよいのです。

<式>の内容は、数値、文字のいかなる型であってもかまいません。ただし、文字型から数値型への代入またはその逆は許されません。型の異なる数値型変数への代入では左辺の型に変換されます。

10 REM \*\* LET \*\*
20 BE=26:IT=810
30 LET IT=BE
40 PRINT IT,BE

## LINE (ディスク) (CRT)

機能 ドットを使って線や箱を書く。

書 式 LINE [(〈水平座標 1〉,〈垂直座標 1〉)] — (〈水平座標 2〉,〈垂直座標 2〉)

〔,〔スイッチ〉〕, B〔F〕〕

文例 LINE (0, 0)-(239, 63),1,BF

解 説 画面上にドットを使って、指定した 2 点間を結ぶ線や箱を描きます。スイッチは偶数  $(0 \sim 254)$  が OFF、奇数  $(1 \sim 255)$  が ON で、省略すると ON が選択されます。 "B"オプションをつけると、指定した 2 点を対角線に持つ箱を描き。更に "F" オプションをつけるとその中をドットで塗りつぶすことができます。スイッチを指定する値は 0 以上,255以下で、それ以外ではエラーになります。また  $(\langle 水平座標1 \rangle, \langle 垂直座標1 \rangle)$ は省略すると、最後に参照されたグラフィック座標(直前に実行した

LINE 文の〈水平座標 2〉、〈垂直座標 2〉など)が代入されます。

注意 LINE は CRT またはディスクを接続していなければ使えません.

## LINE INPUT



機能

1行を単位とした文字列を入力する.

書 式

LINE INPUT ( \*\プロンプト文>"; ) 〈文字型変数>

文 例

LINE INPUT "WHAT?"; A\$

解説

キーボードから255文字以内の文字列を、1 行全体を区切ることなく〈文字型変数〉に代入します。〈プロンプト文〉は入力を受ける前に表示される文章です。 疑問符 "?" は表示されません。 プロンプト文以降 」 キーが押されるまでに押されたすべてのキー入力が〈文字型変数〉に代入されます。 したがって通常の INPUT 文では入力できない区切り記号(カンマ、引用符)を入力することができます。

LINE INPUT 文の実行は「STOP」キーの入力によって中断することができます。この場合は BASIC はコマンド入力待ちの状態になりますが、CONT コマンドの入力によって LINE INPUT の実行をやりなおすことができます。

### 参照

INPUT

サンブルブログラム

10 REM \*\* LINEINPUT \*\*
20 PRINT "LINEINPUT A ";CHR\$(44);" † ";CHR\$(34);" † "† ';CHR\$(34);" † ';CHR\$(34);" \* ';C

40 FOR I=1 TO LEN(A\$)

50 PRINT MID\$(A\$,I,1); 60 FOR T=0 TO 200:NEXT T

70 NEXT I

## LINE INPUT#

機能 ファイルから1行を単位とした文字列を入力する。

書 式 LINE INPUT #〈ファイル番号〉。〈文字型変数〉

文例 LINE INPUT #1,A\$

2 27 2112 111 01 11 2 1 11

**解 説** LINE INPUT # 文は,ファイルから,キャリッジリターンまでの1行全体の文字列(255文字以内)を区切ることなく〈文字型変数〉に代入します。〈ファイル番号〉は,OPEN文によって入力モードとしてオープンされたファイルの番号でなければなりません。

LINE INPUT # 文は、アスキー形式でセーブしたプログラムを他のプログラムでデータとして読み込むときなどに有効です。

参照 INPUT#

## LIST/LLIST

LIST

機能 メモリ内にあるプログラムの全部または一部をリストアウトする.

書 式 1) LIST [〈行番号〉] [ -〈行番号〉]

2) LLIST [〈行番号〉] [-〈行番号〉]

文 例 LIST 100—200

**解 説** プログラムの内容を, 1)はディスプレイに, 2)はプリンタにリストアウトします. LIST コマンドは実行し終わると,いつでもコマンドレベルに戻ります.

〈行番号〉が省略された場合は、最も若い行番号のプログラムによりリストが始まります(リストはプログラムの終り、またはストップキーの入力により終ります)。最初の行番号のみが指定された場合には、その指定された行だけがリストされます。最初の行番号とそれに続くハイフンまでが指定された場合は、その行番号に始まり、それよりも大きい行番号のすべてがリストされます。ハイフンとそれに続く2番目の行番号だけが指定された場合には、プログラムの始めからその行番号までの行がリストされます。ピリオド(.)はBASICが現在注目している行を意味します。LLISTは出力先がプリンタであることを除いてLISTと同じです。またSAVE "LPT:"は結果としてファイル名を出力後、LLISTを実行したのと同じことになります。

注意 LLIST 命令は外部機器に対する出力なので、実行を中止するためには SHIFT + STOP キーを押さなければなりません.

参照 第1章 特殊記号の使い方

## LOAD

機能 プログラムファイルを BASIC エリアにロードする.

書 式 LOAD ヾ〈ファイルディスクリプタ〉″〔, R〕

文 例 LOAD "CAS: EXPLOD, BA", R

解説

ファイルディスクリプタのデバイス名を省略した場合は、RAM が選択され("RAM:"と同じ)、ファイル名を省略したり、存在しないファイル名で命令を実行するとエラーになります。RAM のファイルは SAVE 命令で作ったもので、拡張子".BA"か".DO"の付いているものしかロードできませんが、ロードする時にはこの拡張子は省略することができます。この時もし同じファイル名で拡張子だけが".BA"、".DO"として異なっている二つのファイルがあると、".BA"が優先的にロードされます。ただし TEXT モードで作った DO ファイルで、BASIC プログラム以外のファイルやデータファイルはロードできません。ロード終了後はコマンドレベルになりますが、オプションの",R"をつけるとロード終了と同時にプログラムを実行します。

デバイス名に "CAS:"を指定するとカセットテープからロードします。この場合はファイル名を省略すると最初に見つけたプログラムファイルをロードします。LOAD "CAS:"の実行を中断したい時は、SHIFT + STOP キーを押さなければなりません。

デバイス名に "COM:" を指定した場合は対象が RS-232C 回線となり、ファイル名を指定することはできませんが、通信形式の指定をすることができます。これについては OPEN "COM:" を参照してください。その他にオプションとして外部記憶装置用に "0:"、フロッピィディスク用に "〈番号〉:" が用意されています。

**注 意** LOAD は実行に先だって NEW を実行するので, 現在の変数やプログラムはすべてクリアされます.

参照 BLOAD, CLOAD, SAVE, 第1章 ファイル

## LOCATE

機 能 カーソルの位置を指定する.

式. LOCATE 〈水平座標〉、〈垂直座標〉

例 LOCATE 20, 5

解 説 カーソルを画面上の指定した位置へ移動します、座標の範囲は、LCDを 対象とした場合は $\langle$ 水平座標 $\rangle$ 0~39、 $\langle$ 垂直座標 $\rangle$ 0~7となります。両 座標共に0~255の範囲外で指定するとエラーになり、39以上の〈水平座 標〉はすべて39として、7以上の〈垂直座標〉はすべて7(ファンクショ ンキー表示中は6)として処理されます。

CRT の場合は WIDTH 文で指定した画面の大きさに左右されます。

注意 LOCATE はキャラクタ座標を指定するので、ドットグラフィクスとは 何の関連も持ちません。

照 WIDTH

サンブルブログラム 10 REM \*\* LOCATE \*\*

20 SCREEN 0.0:CLS

30 LOCATE 10,7:PRINT 'X=';X; 40 LOCATE 20,7:PRINT 'Y=';Y;

50 X=INT(RND(1)\*39):Y=INT(RND(1)\*7)

60 LOCATE X,Y:PRINT "M":

70 FOR I=0 TO 300:NEXT 80 LOCATE X,Y:PRINT

90 GOTO 30

## **MAXFILES**

機能 OPENできるファイル数を設定する。

書 式 MAXFILES=〈ファイル数〉

文 例 MAXFILES=3

解説 OPENできるファイル数は、コールドスタート時に1に設定されます。

複数のファイルを同時に OPEN するためにはその上限を MAXFILES 文で指定します。〈ファイル数〉の範囲は 0 から15で,一度指定すると再び指定があるかコールドスタートされるまでその値を保持します.

参照 OPEN, CLOSE, 第1章 ファイル

## MENU

機能 MENU 画面に戻る。

書 式 MENU

文 例 MENU

解説 すべての変数をクリアし、MENU 画面に戻ります。

この時もし BASIC エリア上にアクセス中のファイル(FILES を実行するとアスタリスク\*\*が示される)があるとアクセスは終了し,BASIC エリアは初期状態に戻ります。その他の場合は BASIC エリア上のプログラムは保存され,再び BASIC モードに入る事によって実行可能となります。

## **MERGE**

機能

二つのプログラムを融合する.

書式

MERGE 〈ファイルディスクリプタ〉

文 例

MERGE "CAS : PARTS, DO"

#### 解説

現在 BASIC エリア上にあるプログラム(LIST できる状態にある)と、ファイルディスクリプタで指定したプログラムを一つにします。ファイルディスクリプタのデバイス名は省略すると RAM が選択され、ファイル名の省略はできません。"CAS:"(カセットテープ)を指定した場合、ファイル名を省略すると最初に見つけたプログラムを融合します。

"COM:"(RS-232C回線)を指定した場合,ファイル名は使えませんが,通信形式の指定ができます。これについてはOPEN "COM:"を参照してください。いずれの場合も,指定されるプログラムはアスキーセーブ(DOファイル)でなければなりません。

両方のプログラムに同一の行番号があった場合、指定されたプログラムの方が優先され、BASIC エリア側の行は置き換えられてしまうので必要なら RENUM しておきます。

デバイス名のオプションとして外部記憶装置用に"0:",フロッピィディスク用には"〈番号〉:"も用意されています。MERGEは、実行を終えるとすべてのファイルを閉じ、すべての変数を初期化してコマンドレベルに戻ります。

#### 参照

SAVE, RENUM, 第1章 ファイル.

## **MOTOR**

X

機能 カセットテープレコーダのモータの ON, OFF を制御する。

書 式 MOTOR 〈スイッチ〉

文 例 MOTOR 1

**解 説**  $\langle \text{スイッチ} \rangle$ を 0 にすればモータは OFF となり、0 以外の値にすれば ON となります。 256以上の値を指定するとエラーになります。

サンブル プログラム

10 REM \*\* MOTOR \*\*
20 MOTOR \*\*
20 MOTOR \*\*
30 PRINT "TAPE RECORDER ニ スキナ オンか \*\* ク テーフ \*\*
40 PRINT "オ セット シテクタ \*\* サイ・ \*\*
50 PRINT "REMOTE タンラ (クロ) タ \*\* ケラ ツナイチ \*\* オク。 \*\*
60 PRINT "HIT ANY KEY TO START ! \*\*
70 IF INKEY\$=" THEN 70
80 MOTOR 1
90 PRINT "HIT ANY KEY TO STOP ! \*\*
100 IF INKEY\$=" THEN 100
110 MOTOR 0:GOTO 60

## NAME

機能

ファイル名をつけかえる。

書式

NAME "〈旧ファイル名〉" AS "〈新ファイル名〉"

文 例

NAME "OLD, BA" AS "NEW, BA"

解説

RAM上のファイル名を変更します。ファイル名の指定は新旧どちらも拡張子まで必ず指定し、RAM上に存在しないファイル名を旧ファイル名に指定したり、逆に使われているファイル名を新ファイル名に用いるとエラーになります。また、両ファイル名の拡張子は一致していなければなりません。

オプションのフロッピィディスクや外部記憶装置が接続されている場合は、ファイル名の前にデバイス名、〈番号〉: "(フロッピィディスク)、"0:"(外部記憶装置)を付ける事によってそれらのファイル名をつけかえる事も可能です。

参照

第1章 ファイル

## **NEW**

機能 BASIC エリアにあるプログラムを抹消し、すべての変数をクリアする。

書式 NEW

文 例 NEW

解説 NEW コマンドは、コマンドレベルにあるときに新しいプログラムを入 力する前に実行します。NEW コマンドの実行が終わると、いつでもコマ ンドレベルに戻ります。

> NEW コマンドは、OPEN されているファイルがある場合は、それを自 動的にすべてCLOSEします。また、アクセス中のファイル(FILESを実行 するとアスタリスク \*\* が示される) がある時は、そのアクセスが停 止されます。

サンプルプログラム 10 REM \*\* NEW \*\*

20 REM 3/ 7°07"74 A RUN A#F 5"7" 572.
30 PRINT 7°07"74 3"05"

40 BEEP: BEEP

50 NEW



機能 通信回線からの割り込みが発生した時、分岐する処理ルーチンの開始行 を定義する。

書 式 ON COM GOSUB〈行番号〉

文 例 ON COM GOSUB 2000

[解 説] 通信回線から RS-232Cのコミュニケーションポートに入力割り込みがあった時、分岐する処理ルーチンの開始行を定義します。処理ルーチンからの復帰は、一般のサブルーチンの場合と同じで RETURN 命令によって行います。

参照 COM ON/OFF/STOP, OPEN, RETURN

10 REM \*\*\* COM: \*\*\*
20 MAXFILES=2
30 OPEN "COM: "FOR INPUT AS #1
40 OPEN "COM: "FOR OUTPUT AS #2
50 ON COM GOSUB 110
60 COM ON
70 A = INKEY\$
80 IF A = " " GOTO 70
90 PRINT A \$; : PRINT #2, A \$;
100 GOTO 70

110 B\$=INPUT\$(1,#1)



## ON ERROR GOTO~RESUME

機能

エラートラップを可能にし、エラー処理ルーチンの開始行を定義する。

書式

ON ERROR GOTO 〈行番号〉

文 例

ON ERROR GOTO 1000

解説

エラートラップ機能が可能になると、エラーが検出された時に指定されたエラー処理ルーチンへプログラムの制御が移ります。もし〈行番号〉の行が存在しなければ、"?UL Error"が起こります。エラートラップ機能を禁止するには、ON ERROR GOTO 0を実行してください。その後はエラーメッセージを表示し、プログラムの実行は停止します。また、エラー処理ルーチンに ON ERROR GOTO 0の文がある場合には、BASIC はエラートラップの原因となったエラーのエラーメッセージを表示し、プログラムの実行を停止します。すべてのエラー処理ルーチンは、エラー回復処理を行わないエラーをトラップした場合に ON ERROR GOTO 0を実行するようにしておくことをお勧めします。

注 意

エラー処理サブルーチンが実行中にエラーが起きた場合には、それに対するエラーメッセージが表示され、実行は停止します。エラー処理サブルーチンの中ではエラートラップは起こりません。

参照

RESUME, ERROR



## ON···GOTO/ON···GOSUB

機能指定されたいくつかの行に分岐する。

書 式 ON〈式〉GOSUB〈行番号〉〔,〈行番号〉…〕

ON〈式〉GOTO〈行番号〉〔,〈行番号〉…〕

文 例 ON A GOSUB 100, 200, 300, 400

ON A GOTO 100, 200, 300, 400

> ON…GOSUB 文では、並びの各行番号はサブルーチンの最初の行の 行番号でなければなりません。

 $\langle \vec{x} \rangle$ の値が負になった場合には、"?FC Error" (Illegal function call エラー) が起こりますが、値が 0 または並んでいる行番号の個数より大きくなった場合には、次の行へプログラムの制御が移り、エラーは起こりません。

サンブルブログラム

## **OPEN**



機能

ファイルを開く

書 式

OPEN \*〈ファイルディスクリプタ〉 FOR〈モード〉 AS [#]〈ファイル番 号〉

文 例 OPEN "SESAME" FOR OUTPUT AS #1

解説

〈ファイルディスクリプタ〉で指定したファイルを、指定した〈ファイル番 号〉で開きます。〈ファイル番号〉は、MAXFILES で指定した範囲の1 ~15が使えますが。既に開かれているファイルが利用している番号を用 いる事はできません。開かれたファイルの入出力は、以後〈ファイル番号〉 を指定する事により行います.

〈モード〉の指定は、出力には "OUTPUT"、入力には "INPUT"、追加 出力には "APPEND" とします。〈ファイルディスクリプタ〉のデバイス 名は、省略すると"RAM:"を意味し、ファイル名の省略はできません。 デバイス名として \*CAS: "を指定すると、カセットテープが対象とな ります。この時、ファイル名を省略した場合は、入力モードでは最初に 見つけたファイルを開き、出力モードではファイル名のないファイルを 新しく作ります。OPEN "CAS:"の実行を中断したい時は、 STOP を押さなければなりません。

出力モードではどんなファイル名を指定しても、常に新しいファイルを 作る事を意味し、既にあるファイル名を指定すると OPEN した時点でそ の内容はすべてクリアされてしまうので注意が必要です(ただしカセッ トではこの限りではありません)。追加出力モードでは、開かれたファイ ルの最後に続けて出力してゆくことができますが、カセットを対象にし た場合はこのモードは実行できません。

注意

RS-232C回線を対象とした OPEN "COM:" については別項を設けてあ ります.

参照

OPEN "COM:", CLOSE, 第1章ファイル

サンブルプログラム

10 REM \*\* OPEN \*\* 20 OPEN 'SESAME' FOR DUTPUT AS #1 30 PRINT #1, "L77 3"7 !"
40 PRINT #1, "15" 0 3"7 !"

50 CLOSE 60 OPEN 'SESAME' FOR INPUT AS #1

70 INPUT #1,A\$:PRINT A\$:SOUND 2000,20 80 INPUT #1.A\$:PRINT A\$:SOUND 5000,20

90 CLOSE

100 PRINT 'SESAME 77/h 1" 7" +7 /72."
110 PRINT 'FILES':FILES

# OPEN "COM:"

機能

RS-232 C 回線を開く

書 式 文 例

OPEN "COM: (〈CPBSXS〉)" FOR〈モード〉 AS (#)〈ファイル番号〉 OPEN "COM: 9N82XN" FOR INPUT AS #1

解説

RS-232C回線の通信形式を設定しファイルとして OPEN します。 〈モード〉、〈ファイル番号〉に関しては、通常の OPEN 文と同様ですので、 そちらを参照してください。ただし、追加出力モードは指定できません。

COM:の後に続く〈CPBSXS〉は、通信回線の形式の設定を行う6文字のパラメータで、それぞれ次のような意味を持ちます。

C:通信速度 1: 75bps

2: 110bps

3: 300bps

4: 600bps

5: 1200bps

6: 2400bps

7: 4800bps

8: 9600bps

9:19200bps

P:パリティ N:パリティなし

E:偶数パリティ

O: 奇数パリティ

I:パリティビット無視

B:ワード長 6:6ビット長

7:7ビット長

8:8ビット長

S:ストップビット 1:1ストップビット

2:2ストップビット

X:Xパラメータによる制御 X:X制御を行う

N:制御を行わない

S:シフトイン/アウト・シーケンス S:制御を行う による制御 N:制御を行わない

この〈CPBSXS〉は、省略することも可能で、省略した場合には、最後に 設定された値が有効となります。

BASICでRS-232C回線を使用する場合,送・受信のためには、ファイルを二つOPENしなければなりません。この時,通信形式の設定は、どちらかのOPEN文で指定してもかまいません。両方で指定した場合には、後の設定が有効になります。

Xパラメータによる制御を行う時でも、そのためにだけ出力用にファイルを OPEN する必要はありません。入力用のファイルを OPEN するだけでも、CTRL-S、CTRL-Qを送信することが可能です。

RS-232C回線は、カセットレコーダと同時に使用することはできません。

その他、注意点などに関しては、ユーザースマニュアルの TELCOM の解説を参照してください。

**参照** OPEN, COM ON/OFF/STOP, ユーザーズマニュアル 第5章 TELCOM



機能 指定した出力ポートに1バイトのデータを送る。

書 式 OUT 〈ポートアドレス〉,〈データ〉

文 例 OUT 1,32

**解 説** 〈ポートアドレス〉はポートの番号、〈データ〉はそのポートに出力する データです。これらは共に 0 から255までの整数で指定します。

<u>注意</u> OUT 文は十分なハードウェアの知識なしに使うと、BASIC が正常に動作しなくなることがあります。

## **POKE**

機 能 メモリ上の指定番地へデータを書き込む。

書 式 POKE 〈番地〉,〈データ〉

文 例 POKE 61400, 201

「解 説 指定されたメモリ上の番地に1バイトのデータを書き込みます。〈番地〉は2バイトの整数(0  $\sim$ 65535),〈データ〉は1バイトの整数(0  $\sim$ 255)で指定します。POKE 文は,その逆の働きをする PEEK 関数と組み合わせて機械語サブルーチンとの数値の受け渡しをする時などに使います。

|注意 POKE 文は十分な機械語の知識なしに使うと、プログラムやファイルを 壊してしまう事があります.POKE 文の実行後、コンピュータの動作が 正常でなくなった場合、リセットしなければ回復できないことがありま す。

参照 第3章 PEEK, 第4章 機械語プログラム

## POWER

機能

自動的に電源を切る。

書式

POWER〈タイマー〉

POWER OFF (, RESUME)

POWER CONT

文 例

POWER 200

POWER OFF, RESUME

POWER CONT

解説

〈タイマー〉は10から255の値で指定し、1単位6秒にあたります。この命令の実行後、〈タイマー〉で指定した時間(文例では20分)キーボードから入力が行われないことがあると、自動的に電源スイッチを OFF します。コンピュータの制御が BASIC 以外に移った時(TEXT モードなど)もこの命令は有効なので、特に電源にバッテリを使っている時などに、スイッチを切り忘れてバッテリが消耗するような事態を避ける事ができます。ただし BASIC プログラムの実行が続いている時はこの限りではありません。

POWER OFF を実行した場合は即座にスイッチを OFF しますが、オプションの \*、RESUME"をつけておくと、再びスイッチを入れることによってスイッチ OFF が行われた時の状態に、変数の内容なども含めて復帰することができます。このためプログラム中で用いれば、長時間の計算結果などが出た時にスイッチを切り、後で好きな時にその結果を見ることもできます。

POWER CONT を実行すると以後、再度の指定があるまでは自動電源スイッチ OFF の機能は失なわれます。電源にアダプタなどを用いていたり、つけっぱなしにしておく必要があれば利用します。コールドスタート時には POWER 100 (10分) に設定されています。

注意

一度定義した〈タイマー〉の値は、あらたに設定し直すか、コールドスタートされるまで変化しません。



### PRESET

機能

画面上の任意のドットをリセットする.

書式

PRESET (〈水平座標〉, 〈垂直座標〉(, 〈ファンクションコード〉))

文 例

PRESET (80, 32)

解説

指定した座標のドットをリセットします。〈水平座標〉、〈垂直座標〉、〈ファンクションコード〉は共に0から255の範囲でないとエラーになります。また、LCD画面のドット座標系は239×63となっており、〈水平座標〉は239以上はすべて239として、〈垂直座標〉は63以上はすべて63として処理されます。既に表示されているキャラクタをドット単位でリセットすることも可能です。

〈ファンクションコード〉に偶数 ( $0\sim254$ ) を指定すると PRESET の機能は反転し、PSET とまった〈同じ働きをします(ドットをセットする)。 奇数 ( $1\sim255$ ) を指定した場合は、省略した時と同様にドットのリセットを行います。

CRT が接続されている場合は、パラメータの範囲や〈ファンクションコード〉の役割が異なっていますので CRT 付属のマニュアルを参照してください。

注意

画面がスクロールするとドットグラフィクスはすべてクリアされます。 画面の座標系は左上隅が(0,0)です。

参則

PSET, LINE

サンプルプログラム

```
10 REM ** PRESET **
20 PRINT ' These sentences will'
30 PRINT ' disappear slowly'
50 PRINT ' by the effects of'
70 PRINT ' PRESET!';
90 FOR Y=0 TO 55:FOR X=30 TO 160
100 PRESET(X,Y):NEXT X,Y
```



## PRINT/LPRINT

機能

画面またはプリンタに情報を出力する。

書式

PRINT〔〈式〉···〕

LPRINT〔〈式〉…〕

文 例

PRINT "ABC"

### 解説

指定した式の値や文字列を"PRINT"は画面に、"LPRINT"はプリンタに出力します。〈式〉が省略されている場合は改行のみを行います。式の値や文字列を表示する領域は、あらかじめ各行を14文字毎に分割して定められており、区切り記号にカンマを使うと次の領域の始めから、またセミコロンを使うと直前にプリントしたもののすぐ後ろに続いて次の値や文字列が表示されます。区切りの記号として空白 " " を用いた場合もセミコロンと同様の働きをします。

〈式〉の最後にセミコロン及びカンマを指定すると改行動作をおこさず、 その行で次の PRINT 文による出力を続行します。

### 注意

変数と (") で囲まれた文字列との区切りに限って ",", ";", " "を 省略することができ、このときはセミコロンと同様の働きをします。 数値を表示した場合、その後ろに必ず空白が一つ挿入されます。また、 数の前に符号のための桁を確保します。単精度の数値で、指数形式でな くても6桁以下の桁数で精度に影響を及ぼさず表示できるものは、実数 形式で表示されます。

同様に倍精度の数値は16桁以下の桁数で精度に影響を及ぼさず表示できるものは、実数形式の表示になります。

この命令のキーワード "PRINT" の簡略形として疑問符 "?" を使用することが許されます。

表示する文字列の長さ、数値の長さが現在のカーソルの位置より後方に とれない(それを表示すると次の行にわたってしまう)場合、改行して それを表示します。

### サンプルプログラム

10 REM \*\*\* Print \*\*\*
20 PRINT 'h/+"30 7'
30 PRINT '590';'trun";
40 PRINT 'tsuu.'
50 PRINT '707','h0/77',
60 PRINT 'hur', 'yhho.',

## PRINT#



機能 ファイルにデータを出力する。

書式

PRINT #<ファイル番号>. 〔<式>…〕

文 例

PRINT # 2 . A. B. C

解説

〈ファイル番号〉は、そのファイルが OPEN 文によって出力モードとして オープンされたときに指定された番号です。

〈式〉はファイルに書き込まれる数値または文字式です。

PRINT #文はデータの圧縮を行わず、PRINT 文で画面へ出力するもの とまったく同じものを出力します。これらのデータがファイルから正し く入力できるように、ファイルに書き込まれたデータは適切に区切られ るよう注意してください。

〈式〉の並びの中の数値はセミコロンで区切るようにしてください。 例えば。

PRINT #1. A; B; C; X; Y; Z

区切りに記号にカンマを使うとプリント領域の間に挿入される余分な空 白もファイルに書き込んでしまいます。

〈式〉の並びの中の文字表記もセミコロンで区切ってください。 ファイル 上に文字表記を正しく書き込むためには、〈式〉の並びの中に独立した区 切り記号を入れてください。

例をあげると、AS = ``CAMERA'' そして、BS = ``93604 - 1'' のときの 次の文。

PRINT #1. As: Bs

はファイルに CAMERA93604-1と書き込みます。これは区切り記号が ありませんから2つの別の文字列として入力することはできません。こ の問題を解決するには、次のように PRINT #文中に独立した区切り記号 を入れてください.

PRINT #1, A\$; ","; B\$

これによってファイルに書き込まれるイメージは、

CAMERA, 93604-1

となり、2つの文字型変数として読み込むことができます。

もし文字列それ自身がデータとしてカンマ、セミコロン、意味のあるは じめの空白、キャリッジリターン、またはラインフィードなどを含む場 合は、別の引用符、CHR\$ (34) によって囲んでファイルに書いてください。

例をあげると、A\$= "CAMERA、 $\square$  AUTOMATIC" また、B\$= " $\square$ "

□□93604-1″のとき (□は空白を意味します),次の文,

PRINT # 1. A\$: B\$

は次のようなイメージをファイルに書きます。

CAMERA, □ AUTOMATIC □□□93604-1 そして次の文。

INPUT #1, A\$, B\$

は、"CAMERA"を A\$に、そして "AUTOMATIC93604-1"を B\$に 読み込みます。これらの文字列をファイル上で正しく分割するには、 CHR\$(34) により引用符をファイルに書き込んで下さい。次の文、 PRINT # 1、CHR\$(34); A\$; CHR\$(34); CHR\$(34); B\$; CHR\$(34)

は次の内容をファイルに書き込みます。

\*CAMERA,□ AUTOMATIC" \*□□□93604-1" すると次の文,

INPUT #1, A\$, B\$

は "CAMERA, □ AUTOMATIC" を A\$に, "□□□93604-1" を B\$に 読み込みます。

PRINT #文は、USING と共に使ってファイルのフォーマットを制御することができます。

### 参照 PRINT # USING, INPUT #, 第1章 ファイル

# PRINT USING/LPRINT USING



機能
文字列、数値を指定した書式で出力する。

書 式 PRINT USING 〈書式制御文字列〉;〈式〉〔 |; ···〕〔 |; ]

文 例 PRINT USING "#####,。"; A, B

**解 説** 〈書式制御文字列〉によって後に続く〈式〉の出力される領域や書式を決定 します。

### 数値の書式制御

- # ……数値を出力する桁数を指定します。指定した桁数より数値の桁数が小さいときには、右づめで出力されます。
- 。…………小数点の位置を指定します。小数点以下の部分で冗長と なる桁には0が出力されます。

- ¥¥………〈書式制御文字列〉の先頭につけた場合,出力される数値 の直前に "¥"を出力します。"¥¥"は2桁分の領域を 確保しますが,このうち1桁分は "¥"の出力領域とし

て使われます。後述の指数形式の書式指定を行った場合 には、正しく出力されない事があります。

- \*\*¥………〈書式制御文字列〉の先頭につけた場合。上記の二つ (\* \*と\\) の両方の機能となります。 \\*\*\\ 'は3桁分 の領域を確保しますが、このうち1桁分は "\\" の出力 領域として使われます。
- ·桁数指定の "#" の並びの中においた場合,数値の整数部 が3桁毎に 、, "で区切られて出力されます。 ただし, 前 記の 、"より右側においた場合は、数値の最後に "、" が出力され、3桁毎の区切りは行われません。

△△△△……桁数指定の "#" の後に付けた場合。数値は指数形式で出 力されます.

### 制御文字以外の文字

以上の制御文字以外の文字(英数字。カナ、グラフィック記号等)を置 いた場合。数値の前や後ろにそのキャラクタが出力されます。

### 数値の領域をこえた場合

指定した数値領域より数値の桁数が大きい場合、数値の直前に "%" が 出力されます。数値の丸めが領域より大きくなる原因となった場合も、 丸めた数値の前に "%" が出力されます。

### サンプルプログラム

- 10 REM \*\* USING \*\* 20 PRINT '4 לא / לא לא לא 200 ב שלא אואר ב 200 אואר ב 200 ב שלא לא מיד אואר ב 200 ב מיד אואר ב 200 ב מיד אואר ב 200 ב מיד אואר ב 200 ב 2
- 30 FOR I=0 TO 24
- 40 FOR J=0 TO 7
- 50 R=RND(1)\*10000 60 PRINT USING"####";R;
- 70 NEXT J.I

# PRINT# USING

機能

文字列。数値を指定した書式でファイルに出力する。

書式

PRINT #〈ファイル番号〉, USING〈書式制御文字列〉;〈式〉

( |; | 〈龙〉… ) ( |; | )

文 例

PRINT # 2, USING "####" ; A

解説

〈ファイル番号〉で指定されたファイルに対して,文字列や数値を書式指 定して出力します。

PRINT # USING は、その対象がファイルであることを除けば PRINT USING とまったく同じです。

参照

PRINT USING, PRINT #, OPEN



### **PSET**

機能 画面上の任意のドットをセットする。

**書 式** PEST (〈水平座標〉、〈垂直座標〉〔、〈ファンクションコード〉〕)

文 例 PEST (80, 32)

解説

指定した座標にドットをセットします。〈水平座標〉、〈垂直座標〉、〈ファンクションコード〉は共に①から255の範囲でないとエラーになります。また、LCD画面のドット座標系は239×63となっており、〈水平座標〉は239以上はすべて239として、〈垂直座標〉は63以上はすべて63として処理されます。既に表示されているキャラクタの上に重ねてドットをセットすることも可能です。

〈ファンクションコード〉に偶数 (0~254) を指定すると PSET の機能 は反転し、PRESET とまったく同じ働きをします(ドットをリセットする)。 奇数 (1~255) を指定した場合は、省略した時と同様にドットのセットを行います。

CRT が接続されている場合は、パラメータの範囲や〈ファンクションコード〉の役割が異なっていますので CRT 付属のマニュアルを参照してください。

注意

画面がスクロールするとドットグラフィクスはすべてクリアされます。 画面の座標は常に左上隅が(0,0)です。

参 照 PRESET, LINE

サ ン ブ ル ブログラム 10 REM \*\*\* PSET \*\*\*
20 SCREEN 0,0:CLS
30 A=150:B=.05:C=11
40 FOR T=-15 TO 72 STEP .13
50 X=EXP(-T\*B)\*COS(160\*3.14\*T/180-A)
60 Y=EXP(-T\*B)\*COS(160\*3.14\*T/180-C)
70 X=X\*120+120:Y=Y\*32+32
80 IF X>=0 AND X<256 AND Y>=0 THEN PSET(X,Y)
90 NEXT
100 BEEP
110 GOTO 110

## READ



機能

DATA 文より値を読み、変数に割り当てる。

書式

READ〈変数〉[、〈変数〉···]

文 例

READ K. M. S\$

解説

READ 文はいつでも DATA 文と組み合わせて使わなければなりません。READ 文は DATA 文のデータを。1対1対応の方法で変数に割りあてていきます。READ 文の変数は数値変数でも文字型変数でもかまいません。しかし読み出された値と変数の型は一致していなければなりません。もし、型が一致しない場合には、"?SN Error"(Syntax error)が起こります。

一つの READ 文が一つまたはそれ以上の DATA 文を参照したり (複数 の場合は順番に参照されます),またいくつかの READ 文が一つの DATA 文を参照することができます。もし〈変数〉の並びの数が DATA 文のデータの個数を越えてしまった場合は、"?OD Error" (Out of DATA)のエラーメッセージが表示されます。指定された変数が DATA 文のデータの個数よりも少ない場合には、その次の READ 文は読まれなかったデータから読み始めます。もしそれ以上 READ 文がない場合には、余分のデータは無視されます。

一度読んだ DATA 文を読みなおすには、RESTORE 文を使います。

### 参照

RESTORE, DATA

#### サンブル プログラム

10 REM \*\* READ \*\*

20 CLS:LOCATE 8,3 30 FOR I=0 TO 8

40 READ R\$

50 PRINT R\$;"

60 NEXT

70 END

80 DATA Please, read, this, manual.,

90 DATA I(PC-8201), am, reading, DATA.

# REM

機能

プログラムに注釈を入れる。

書式

REM〔〈注釈文〉〕

文 例

REM TESTPROGRAM
'TESTPROGRAM

解説

REM 文は非実行文であり、プログラムの実行に影響を与えずコメント行とすることができます。リストを取ると入力した内容がそのまま出力されます。ただし、REM 文は GOTO 文、GOSUB 文の飛先として使うことは可能です。

REM 文ではキーワード "REM" の代わりにアポストロフィ "'" を使う ことができます。REM 文の行はコロンで区切って他の文を続けること はできませんが,逆に他の文に続けてコロンで区切って REM 文を置く ことはできます。

### サンプルブログラム

10 REM \*\* REM \*\*
20 REM N 7°07° 74 \_ 5105+0 7 %772.
30 ' 7\*37.107 7\* 7 9°130 7\* 472.
40 REM PC N REM 10 7 45572.
50 REM 10 \_ 150 7.
50 REM 60 REM 91.N° . \*\*
70 PRINT YJ \*\* +0 N 7\* 472.\*\* REM 49\*



## RENUM

機能 プログラムの行番号を整理する。

書式 RENUM〔〈新行番号〉〕〔,〈旧行番号〉〕〔,〈增分〉〕

文 例 RENUM

RENUM コマンドはまた、GOTO、GOSUB、THEN、ON…GOTO、ON…GOSUB 及び ERL 文などで参照している行番号も新しい行番号に対応して変更します。これらの文が参照している行番号の行がもし存在しない場合には、"Undefined line xxxx in yyyy"とエラーメッセージが表示されます。この場合、誤った行番号(xxxx)は RENUM コマンドによって変更されませんが、行番号 yyyy は変更されます。

RENUM コマンドの実行終了後は、いつでもコマンドレベルに戻ります。

**注意** RENUM コマンドをプログラム行の順序を変えるのに使うことはできません(たとえば、10, 20, 30の三つの行がある場合の RENUM15, 30 など). また65529以上の行番号を発生することもできません。このような場合には"? FC Error"(Illegal function call エラー)が起こります。

## **RESTORE**

READ 文で読む DATA 文を指定する。 機能

式 RESTORE〔〈行番号〉〕

例 **RESTORE 800** 

解説 〈行番号〉が省略されると、次にくる READ 文はプログラム中の最初の DATA 文から読み始めます。〈行番号〉を指定すると、指定された行の DATA 文から読み始めます。

10 REM \*\* RESTORE \*\* 20 FOR I=0 TO 19

30 READ AS: PRINT AS; 40 RESTORE 80

50 NEXT I 60 RESTORE 90

70 READ AS: PRINT AS

## RESUME



「機」能」 エラー回復処理終了後、プログラムの実行を再開する。

書式 RESUME [0]

NEXT 〈行番号〉

文 例 RESUME 0

RESUME NEXT

RESUME 1000

**解説** プログラムの実行を再開する場所に応じて次のように三つの書式を選ぶ ことができます。

RESUME または RESUME 0

エラーの原因となった文からプログラムの実行が再開されます。

RESUME NEXT

エラーの原因となった文のすぐ次の文から実行が再開されます。

RESUME〈行番号〉

〈行番号〉で指定した行から実行が再開されます。

参照 ON ERROR GOTO



機能

0

サブルーチンから復帰する.

書 式

RETURN [〈行番号〉]

文 例

RETURN

RETURN 200

解説

GOSUB文によってコールされたサブルーチンの最後に RETURN 文を入れる事によって、GOSUB文の次の文へ復帰し、プログラムの実行を続けます。割り込みによるサブルーチン(ON COM GOSUB文)の場合、割り込みが発生した時に実行し終った文の次の文へ復帰します。サブルーチンは必ず GOSUB文によってコールされなければなりません。もし単独で実行したり、誤って GOTO文などで実行された場合、RETURN文に出会うとエラーになります。また、一つのサブルーチン内に複数の RETURN文があってもかまいませんが、正しく GOSUB文と対応していなければなりません。

なも、RETURN 文の後に〈行番号〉を指定して、特定の行へ強制的にリターンさせることもできます。

注意

サブルーチンの中に CLEAR 文を置くと、RETURN で戻るべき場所も クリアされてしまい、エラーの原因になります。

参照

CLEAR, GOSUB, ON~GOSUB

### RUN

#### 機能 プログラムの実行を開始する.

ファイルを BASIC エリアにロードし、そのプログラムを実行する、

#### 書 式

- RUN [〈行番号〉]
- RUN 〈ファイルディスクリプタ〉 [, R]

#### 文 例

- 1) **RUN 100**
- 2) RUN "TEST"

### 解説

- 1) 〈行番号〉を指定すると、その行から実行がはじまります。指定のな い場合には、最も若い行番号の行から実行がはじまります。プログ ラムの実行が終ると BASIC はいつでもコマンドレベルに戻りま す。
- 2) 〈ファイルディスクリプタ〉で指定されるプログラムをロードし、そ の後プログラムの実行を開始します。デバイス名として "CAS:" を指定した場合はカセットから、省略した場合は "RAM:"とみな され)本体RAM上からファイルをロードしてきます。その他オプ ションとしてフロッピィディスクを対象とした"〈番号〉: ",外部記 憶装置を対象とした"0:"が用意されています。

RUN コマンドを実行すると、すべての開いているファイルを閉じてす べての変数をクリアし、目的のプログラムをロードする場合はまず BASIC エリアの内容をクリアします。しかし、Rオプションを付けた場 合には、すべてのデータファイルは開いたままになります。

### 注意

RUN "CAS:"を指定した場合、ファイルのロード中にその実行を中断 SHIFT |+ STOP |キーを押さなければなりません。 したい時は、

#### 参照 LOAD

### サンプルプログラム

- 10 REM \* RUN /\ PROGRAM デ/\ アマリ ツカワナイ \*
- 20 PRINT "RUN 399 17911 PROGRAM
  - 30 PRINT
- 40 PRINT "STOP 7 137 !"
- 50 PRINT
- 60 RUN 'RUN2'
- 10 REM \*\*\* RUN 2 \*\*\*
- 20 PRINT "イマ RUN 2 ラ シ"ッコウチュウ"
- 30 PRINT
- 40 PRINT "9+" / RUN 1 = E1" 1772 "
- 50 PRINT 60 RUN "RUN1"

## SAVE

機能

プログラムを指定したファイル名でセーブする。

書式

SAVE ヾ⟨ファイルディスクリプタ⟩″〔, A〕

文 例

SAVE "ENERGY", A

解説

BASIC エリア上のプログラムを指定されたファイル名(6文字以内)でセーブし、コマンドレベルに戻ります。〈ファイルディスクプリタ〉のデバイス名を省略すると "RAM:" が選択され、 拡張子を省略するか ".BA"に指定すれば ".BA"ファイルを、拡張子を ".DO"に指定するかオプションの ",A"をつければ ".DO"ファイル(ASCII形式)を作ることができます。 RAM 上に同じファイル名を持つファイルが存在すると、そのファイルは新しいファイルに置き換えられてしまうので注意が必要です。

一度セーブしたファイルはまったく同じファイル名で別のプログラムをセーブするか, KILL 命令を実行するか, コールドスタートしない限りファイルとして保存されます。また, 同じファイル名で同じプログラムを2度続けてセーブしようとすると \*?FC Error" になります。

デバイス名はその他、カセットテープを対象とした "CAS:", RS-232 C 回線を対象とした "COM:", プリンタを対象とした "LPT:" があります。 "CAS:"については CSAVE, "COM:"は OPEN "COM:", "LPT:" は LLIST をそれぞれ参照してください。

オプションとして外部記憶装置用に \*0:", フロッピィディスク用には \*(番号):" も用意されています.

SAVE 実行後はいつでもコマンドレベルに戻ります。

注意

RAM上にあるプログラムファイルは、一度LOAD命令によってBASICエリア上に置かなければセーブできません。SAVEの前にLISTを実行して、目的のプログラムがあることを確かめれば、勘違いを避けることができます。

プログラムを RAM 上にセーブする場合、\*.BA"ファイルにすると LOAD に時間がかからず、メモリもあまり使わなくて済みます。しかし、そのファイルにアクセスしたまま(FILES を実行した時アスタリスク \*\*\* が示される)スクリーンエディットを行うと、ファイルそのもの

が書き換えられてしまいます。メモリに余裕があれば常に ".DO" ファイルとしてセーブし、余裕がなければ ".BA" ファイルとしてカセットにセーブするのが効率の良いセーブ方法の一つです。

またカセット上に".DO"(ASCII形式)ファイルを作る時はSAVE "CAS:〈ファイル名〉", A のようにしてください。

SAVE "CAS:"の実行を中断したい時は、SHIFT + STOP キーを押さなければなりません。

参照 CSAVE, LOAD, LLIST, BSAVE, OPEN "COM:", 第1章 ファイル



## **SCREEN**

機能

画面のモードを設定する。

書式

SCREEN〈出力デバイス番号〉〔、〈ファンクションキー表示スイッチ〉〕

文 例

SCREEN 0.0

解説

〈出力デバイス番号〉は 0 が LCD, 1 が CRT に対応し、〈ファンクションキー表示スイッチ〉は 0 が表示しない, 1 が表示することを意味します。ファンクションキーを表示しない場合,キャラクタ表示は 8 行まで可能になります。〈出力デバイス番号〉を省略する場合はコンマ "、" は省略できず,逆に〈ファンクションキー表示スイッチ〉を省略する場合は,"、"も省略しなければなりません。省略されたパラメータはそれまでの値を保持しますが,両方共省略するとエラーになります。

注意

両パラメータ共,マイナスや256以上を指定するとエラーになります。 また、CRT が接続されていない時に SCREEN 1 を実行してもエラーに なります。

参照

CLS

サ ン プ ル プログラム 10 REM \*\*\* SCREEN \*\*\*
20 FOR I=0 TO 21
30 SCREEN 0,I MOD 2
40 NEXT

## **SOUND**



機能 指定した音を鳴らす。

式 SOUND〈音程〉、〈長さ〉

例 文 SOUND 5586, 50

解 説

音程と長さを指定して音を出します。〈音程〉は0から16383までの整数 で、大きい程低い音が出ます。5586を指定すれば440Hzの音が得られま す。〈長さ〉は0から255までの整数で1単位の長さは0.02秒です。

#### 音階表

|                   | 1                          | 2  | 3    | 4   | 5  | 6 (オクターブ) |
|-------------------|----------------------------|--|------|---|--|-----------|
| С                 | 11.                        | 9394   | 4697 | 2348  | 1171   | 587       |
| C#                | 10                         | 8866   | 4433 | 2216  | 1103   | 554       |
| D                 |                            | 8368   | 4184 | 2092  | 1045   | 523       |
| $\mathbf{D}^{\#}$ | 15800                      | 7900   | 3950 | 1975  | 987  | 493       |
| $\mathbf{E}$      | 14912                      | 7456   | 3728 | 1864  | 932  | 466       |
| $\mathbf{F}$      | 14064                      | 7032   | 3516 | 1758  | 879  | 439       |
| $\mathbf{F}$ #    | 13284                      | 6642   | 3321 | 1660  | 830  | 415       |
| G                 | 12538                      | 6269   | 3134 | 1567  | 783  |           |
| G#                | 11836                      | 5918   | 2954 | 1479  | 733  | 方         |
| A                 | 11172                      | <b>*</b> 5586  | 2793 | 1396  | 693  | 高         |
| A#                | 10544                      | 5272   | 2636 | 1316  | 653  |           |
| В                 | 9952                       | 4968   | 2486 | 1244  | 622  |           |
| コード               | )                          |  |      |   |  |           |
|                   | C# D D# E F F# G G# A A# B | C<br>C# 65<br>D# 15800<br>E 14912<br>F 14064<br>F# 13284<br>G 12538<br>G# 11836<br>A 11172<br>A# 10544 | C    | C # 8866 4433 D 8368 4184 D# 15800 7900 3950 E 14912 7456 3728 F 14064 7032 3516 F# 13284 6642 3321 G 12538 6269 3134 G# 11836 5918 2954 A 11172 *5586 2793 A# 10544 5272 2636 B 9952 4968 2486 | C # 8866 4433 2216 D 8368 4184 2092 D# 15800 7900 3950 1975 E 14912 7456 3728 1864 F 14064 7032 3516 1758 F# 13284 6642 3321 1660 G 12538 6269 3134 1567 G# 11836 5918 2954 1479 A 11172 *5586 2793 1396 A# 10544 5272 2636 1316 B 9952 4968 2486 1244 | C         |

10 REM \*\* SOUND \*\*

20 DIM S(17):Z#=4697

30 FOR I=1 TO 17

40 S(I)=Z#

50 Z#=Z#/1.0594639#

60 NEXT

70 FOR I=1 TO 16 80 SOUND S(15),32/I:SOUND S(17),32/I 90 SOUND S(13),32/I:SOUND S(17),32/I

100 SOUND S(8),48/I:SOUND S(0),16/I

110 NEXT I

## **STOP**

機能 プログラムの実行を停止してコマンドレベルに戻る。

式 STOP

例 文 STOP

解説 STOP 文はプログラムの実行を停止するためのもので、プログラムのど こで使用してもかまいません。STOP文を実行すると、次のメッセージ がプリントされます。

Break in IIII (IIII はストップした行番号)

END 文と異なり、STOP 文はファイルを閉じません。 STOP が実行されると、BASIC はコマンドレベルに戻ります。また、 CONT コマンドによりプログラムの実行は再開されます。

参照 CONT

サンブルプログラム

10 REM \*\* STOP \*\* 20 PRINT' STOP ለ DEBUG : ሣክታ。' 30 PRINT' ሣሣ" የዙ \_ለ CONT 7 ሣክታ。'

40 STOP

50 I=I+1:PRINT I; "カイメ / ラ" "コウ サイカイ。"

69 GOTO 39

## **WIDTH**

機能 CRT画面の行数及び桁数を指定する。

書 式 WIDTH〈桁数〉,〈行数〉


文 例 WIDTH 80,25

WIDTH 40

WIDTH , 20

**解 説** CRT に出力するときの行数と桁数を指定します。桁数は40と80, 行数は 20と25だけが用意されています。パラメータの省略の方法は文例の通りです。

注意 WIDTH は CRT 以外のデバイスには使えません。



関 数

## 3 関数

## **ABS**

機能 絶対値を与える。

走 ABS(〈数式〉)

例 A = ABS(-1.6)

解説 〈数式〉の絶対値を与えます。

サンブルプログラム

10 REM \*\* ABS \*\*

20 CLS:SC=100:PRINT' 7ンサ"ン / セイカクサ / テスト。"
30 PRINT' 7ンサ"ン / セイカクサ / テスト 10 カイ。"
40 FOR I=0 TO 9

## FUK I=# TO 9

50 R=INT(RND(1)\*200);P=INT(RND(1)\*200)

60 LOCATE 3,3:PRINT R; "9χ";P;"Λ"

70 FOR J=0 TO 500:NEXT J

80 LOCATE 3,3:PRINT SPACE\$(20)

90 INPUT A:C=R+P:M=ABS(C-A)

100 IF A=C THEN PRINT tofaf ! "ELSE PRINT 191 Λ";C; "7"39. 5")

70 ';M

110 FOR J=0 TO 300:NEXT J:CLS:SC=SC-M 120 NEXT I 130 PRINT" YOUR SCORE";SC

## **AND**

機能

2式の論理積を与える。

書式

〈数式 1 > AND 〈数式 2 >

文 例

IF A=5 AND B>2 THEN 200

PRINT 23130 AND A + 3

解説

通常 IF 文と共に用いて条件分岐に使われ、関数であることを意識する必要はありません。関数として使う場合、それぞれの数式を16桁の2進数として各ビットごとに論理積をとり、その結果である16桁の2進数を10進数に変換して返します。このため数式の値は-32768から32767の整数でなければならず、小数部を含む場合は、切り捨てられます。論理積の計算は次のようになります。

1 AND  $1 \rightarrow 1$ 

1 AND  $0 \rightarrow 0$ 

 $0 \text{ AND } 1 \rightarrow 0$ 

 $0 \text{ AND } 0 \rightarrow 0$ 

16桁の場合

0101 0101 1111 1111 AND 0010 1110 0100 1101 → 0000 0100 0100 1101 これを実際の画面で試してみると

PRINT 11853 AND 22015

1101

となります。

注意

負の値は2の補数で表現されるため、論理代数の知識が必要です。

参照

EQV, IMP, NOT, OR, XOR, 第1章 演算子

## **ASC**

サンプルプログラム



機能 文字のキャラクタコードを与える.

書式 ASC(〈文字列〉)

例  $A = ASC(^A A'')$ 

解説 〈文字列〉の最初のキャラクタコードを与えます。

> 文字とキャラクタコードとの対応については、「キャラクタコード表 |を 参照して下さい。

〈文字列〉がヌルストリングの場合には"?FC Error"になります。

参照 CHR\$, 第7章キャラクタコード表

> 10 REM \*\*\* アンコ<sup>\*</sup>ウ ファイル \*\*\* 70 OPEN N\$ FOR OUTPUT AS #1
> 80 PRINT' 723"9 7 "904"73.747 7"2 7 299439 5799"74"
> 90 PRINT' 774 N ESC 4-7"7.0"
> 100 X\$=INKEY\$:IF X\$="" THEN 100
> 110 IF ASC(X\$)=27 THEN CLOSE:GOTO 30

120 J=ASC(X\$):PRINT #1,J;:GOTO 100 130 OPEN N\$ FOR INPUT AS #1 140 PRINT" 7/1-7 /3"x !"

150 IF EOF(1) THEN CLOSE: GOTO 170 160 INPUT #1, X:PRINT CHR\$(X)::GOTO 150 170 PRINT:PRINT "END HIT ANY KEY!" 180 IF INKEY\$="" THEN 180 ELSE 30

## ATN

機能 逆正接 (アークタンジェント) を与える。

書 式 ATN(〈数式〉)

文 例 A = ATN(0.5)

解説 〈数式〉の逆正接をラジアンで与えます。

得られる値は、 $-\pi/2$ から $\pi/2$ までの範囲です。

## **CDBL**

機能整数値、単精度実数値を倍精度実数値に変換した数値を与える。

**書 式** CDBL(〈数式〉)

文 例 A #=CDBL(B!/2)

解説 〈数式〉の値を倍精度実数値に変換します。ただし、型変換が行われるだ

けで有効桁数の変化はありません。

参照 CINT, CSNG



機 能 指定したキャラクタコードに対応する文字を与える。

書 式 CHR\$(〈数式〉)

文 例 A\$=CHR\$(65)

<数式〉には実数を含めてもかまいませんが、小数点以下を切り捨てたものを<数式〉の値とします。

参照 ASC, 第7章キャラクタコード表

10 REM \*\*\* CHR\$ \*\*\*
20 FOR I=0 TO 28
30 READ C:PRINT CHR\$(C);:NEXT
40 DATA 12,32,186,218,202,32,177,221
50 DATA 186,222,179,204,222,221,195,222
60 DATA 32,177,217,161,10,13,32,208,192
70 DATA 197,32,33,7

## **CINT**

「機能」単精度実数値、倍精度実数値を整数に変換した数値を与える。

書 式 CINT(〈数式〉)

文 例 A %=CINT(B #/2)

解説 〈数式〉の値の小数点以下を切り捨てて整数値に変換します。

〈数式〉の値が-32768から32767の範囲にない場合は、\*\*? OV Error"が 起こります。

参照 CDBL, CSNG, FIX, INT

## COS

機能 余弦(コサイン)を与える。

**書** 式 COS(〈数式〉)

文 例 A = COS(3.1415926/2)

解説 〈数式〉の値に対する余弦を与えます。

〈数式〉の単位はラジアンです。

参照 SIN, TAN

## **CSNG**

「機能」整数値、倍精度実数値を単精度実数値に変換した数値を与える。

書式 CSNG(〈数式〉)
文例 A!=CSNG(B#)

解説 〈数式〉の値を有効数字6桁の単精度実数値に変換します。

〈数式〉の値が-1.70141 E +38から1.70141 E +38の範囲にない場合は、 $^{\circ}$ ? OV Error"が起こります。

is, ioi biloi a ac

参照 CDBL, CINT

## **CSRLIN**

機能 画面上でのカーソルの垂直位置を与える。

書 式 CSRLIN

文 例 Y=CSRLIN

解説 与えられる値は、画面上でのカーソルの垂直位置です。

値の範囲は、0から(画面の行数-1)です。

参 照 POS

## DATE\$

機 能 日付を与える。

書 式 DATE\$

文 例 D\$=DATE\$

**PRINT DATE\$** 

**解 説** DATE\$には常に現在の年月日が入れられています。また, DATE\$には, YY/MM/DD(\*83/08/15"等)の文字定数の形で日付をセットでき

ます。他の文字型変数に代入した場合も、同じ形の文字列が代入されます。 一度正しい日付をセットすれば後日あらためてセットする必要はありませんが、年については自動的に繰り上がることはないので年の変わる時には再度代入しなければなりません。またうるう年は考慮されていませ

h.

参 照 TIME\$

## DSKF (ディスク)

機 能 フロッピィディスクの残り容量をクラスタ単位で返す。

**書 式** DSKF (<ドライブ番号>)

文 例 PRINT DSKF(1)

<u>注意</u> フロッピィディスク装置が接続されている時のみ使える関数です。 フロッピィディスク装置付属のマニュアルも必ず参照してください。

## DSKI\$ (ディスク)

機能 フロッピィディスクからの直接読み出しをする。

書 式 DSKI\$(〈ドライブ番号〉,〈トラック番号〉,〈セクタ番号〉,〈スイッチ〉)

文 例 D\$=DSKI\$ (2,1,19,1)

解説 通常のファイル操作(OPEN, CLOSE など)とは無関係に、フロッピィディスク上の指定したセクタから直接読み出しを行います。

DSKI\$は、そのパラメータにより指定されたセクタ上に書かれている データ256バイトを読み出すとともに、〈スイッチ〉によって指定した前半 または後半128文字の文字列を関数の値として返します。

文字列の長さは255文字までしか許されないために、関数の値として256 バイトのデータすべてを得ることはできません。そこで、1 セクタを 2 回に分けて読むために、 $\langle$ スイッチ $\rangle$ の指定が必要になります。 $\langle$ スイッチ $\rangle$ は 0 か 1 で指定し、0 であると前半128バイトを、1 の場合には後半128 バイトを返します。

〈トラック番号〉、〈セクタ番号〉として指定できる値の範囲は、指定された〈ドライブ番号〉のディスクドライブの種類によって異なりますが、BASICは、これらの値の範囲を自動的に調べ、不当であった場合には "Bad track/sector" エラーとします。

| 注 意 | フロッピィディスク装置が接続された時のみ使える関数です。 | フロッピィディスク装置付属のマニュアルも必ず参照してください。

参照 DSKO\$, FIELD, OSKF, VARPTR

## **EOF**

機能

ファイルの終了コードを与える。

書 式

EOF(〈ファイル番号〉)

文 例

IF EOF(3) THEN CLOSE #1 ELSE GOTO 100

解説

〈ファイル番号〉で指定したファイルは入力モードでオープンされていなければなりません。

 $\langle \mathsf{ファイル番号} \rangle$ で指定したファイルが終わりに達したかどうかを調べます。終わりに達していれば真(-1),そうでなければ偽(0)を返します。

サ ン ブ ル プログラム 10 REM \*\*\* EOF \*\*\*
20 OPEN'TSTEOF FOR OUTPUT AS #1
30 INPUT'5"-99 †\darkarnin'; N
40 FOR I=1 TO N
50 PRINT #1,I;
60 NEXT
70 CLOSE
80 OPEN'TSTEOF FOR INPUT AS #1
90 IF EOF(1) THEN END
100 INPUT#1,N
110 PRINT N;

120 GOTO 90

## **EQV**

機 能 2式の論理演算(同値)の結果を与える。

書 式 〈数式1〉EOV〈数式2〉

文 例

B = 23 + A EQV 256

解説

それぞれの数式の値を16桁の2進数として各ビットごとに論理演算(同 値)を行い、その結果である16桁の2進数を10進数に変換して返します。 このため数式の値は -32768 から 32767 の整数でなければならず、小 数部を含む場合は切り捨てられます。

同値の計算は次のようになります。

1 EQV  $1 \rightarrow 1$ 

1 EQV  $0 \rightarrow 0$ 

 $0 \quad EQV \quad 0 \rightarrow 1$ 

 $0 \text{ EQV } 1 \rightarrow 0$ 

16桁の場合

0101 1010 1111 0000 EQV 0010 1110 0100 1101  $\rightarrow$  1000 1011 0100 0010 これを実際の画面で試してみると

PRINT 23280 EQV 11853

-29886

となります。

注意

負の値は2の補数で表現されるため、論理代数の知識が必要です。

参照

AND, IMP, NOT, OR, XOR, 第1章演算子

## ERL/ERR

機 能 発生したエラーコード及びエラーの発生した行番号を与える。

書 式 ERL

**ERR** 

文 例 A=ERL

B=ERR

解説 エラーが発生した時点で、ERR はエラーコードを、ERL はエラーの発生

した行番号を持っています。エラーがダイレクトモードの実行によって

生じた場合, ERL は行番号として65535を持ちます。

一般に, ERL 及び ERR は ON ERROR GOTO 文によって指定したエ

ラー処理ルーチンにおいて、処理の流れを制御するために使われます。 ERL と ERR は予約変数なので、値を代入することはできません。

参照 第2章 ON ERROR GOTO, ERROR

#### **EXP**

機 能 ■を底とした指数関数の値を与える。

書 式 EXP(〈数式〉)

文 例 A = EXP (1)

解説 〈数式〉の指数関数の結果を値とします。

〈数式〉の値が87.33655より大きい場合には"?OV Error"が起こります。

## FIX

機 能 整数部を与える。

書 式 FIX(〈数式〉)

文 例 A = FIX(-B/3)

解 説 〈数式〉の値の小数点以下を取り去った値を与えます。

参照 INT. CINT

$$F(X(-10.5) = -10$$
  
(INT(-10.5) = -11)

#### FRE

「機 能」 メモリの未使用領域の大きさを与える。

**書** 式 FRE(〈式〉)

文 例 PRINT FRE(0)

PRINT FRE(A\$)

解 説 〈式〉が数式の場合は、BASICの未使用テキスト領域のバイト数を与えます。また、文字式の場合は、BASICの未使用文字領域のバイト数を与えます。

〈式〉は単にダミーですから、〈数式〉あるいは〈文字式〉ならば何であって もかまいません。

表示される未使用領域の大きさは、変数やスタックなど BASIC プログラムの実行のための作業用領域を含んでいるため、表示された大きさはあくまでも目やすとしてください。

## **IMP**

機能

2式の論理演算(包含)の結果を与える。

書 式

〈数式 1 > IMP 〈数式 2 >

文 例

B = 23 + A IMP 256

**解説** それぞれの数式の値を16桁の2進数として各ビットごとに論理演算(包 含)を行い、その結果である16桁の2進数を10進数に変換して返します。 このため数式の値は -32768 から 32767 の整数でなければならず、小 数部を含む場合は切り捨てられます。

包含の計算は次のようになります。

 $1 \text{ IMP } 1 \rightarrow 1$ 

1 IMP  $0 \rightarrow 0$ 

 $0 \text{ IMP } 0 \rightarrow 1$ 

 $0 \text{ IMP } 1 \rightarrow 1$ 

16桁の場合

0101 1010 1111 0000 IMP 0010 1110 0100 1101  $\rightarrow$  1010 1111 0100 1111 これを実際の画面で試してみると

PRINT 23280 IMP 11853

-20657

となります.

注意 負の値は2の補数で表現されるため、論理代数の知識が必要です。

参 照 AND, EQV, NOT, OR, XOR, 第1章 演算子

# **INKEY\$**



機能 キーが押されていればその文字を、キーが押されてなければヌルストリングを与える。

書 式 INKEY\$

サンプルプログラム

文 例 A\$=INKEY\$

「解 説」 キーボードバッファが空であれば、INKEY\$関数はヌルストリングを返します。キー入力によりキーボードバッファが空でない場合には、バッファの先頭から1文字取り出し、その文字を返します。なお、シフトキーなどの「キャラクタコード表」にないキーは無視されます。

参照 第7章 キャラクタコード表

10 REM \*\* INKEY\$ \*\*
20 SCREEN 0,0:CLS:X=20:Y=3
30 PRINT' U=UP,D=DOWN.R=RIGHT,L=LEFT'
40 PRINT' HIT ANY KEY'
50 A\$=INKEY\$:IF A\$='' THEN 50
60 LOCATE X,Y:PRINT'';
70 IF A\$='U' AND Y>0 THEN Y=Y-1
80 IF A\$='D' AND Y<7 THEN Y=Y+1
90 IF A\$='R' AND X<39 THEN X=X+1
100 IF A\$='L' AND X>0 THEN X=X+1
110 LOCATE X,Y:PRINT'X';
120 GOTO 50

# **INP**

機能 入力ポートから値を得る。

**書 式** INP((ポート番号))

文 例 A = INP(15)

**解 説** 〈ポート番号〉で指定された入力ポートから8ビットのデータを読み取り、それを関数値とします。〈ポート番号〉として指定できる値の範囲は0から255までです。

参 照 OUT

## **INPUT\$**

能

指定されたファイルより指定された長さの文字列を与える。

式

INPUT\$(〈文字数〉〔,〔#〕〈ファイル番号〉〕)

文 例 A\$=INPUT\$(5, #3)

解 説 〈ファイル番号〉によって指定されたファイルから、〈文字数〉分の文字列 を読み出します。〈ファイル番号〉が省略された場合には、キーボードか ら入力されますが、INPUT 文と異なり、入力された文字は画面に表示さ れません.

INPUT\$は指定された〈文字数〉の文字が入力されるまで待ち続けます が、すでに入力バッファに入力済みのデータがある場合にはバッファ中 から文字を拾ってきます。 なお、INPUTSは STOP キーを除くすべ ての文字をそのまま読み込みますので、INPUT 文や LINE INPUT 文 では入力することのできない」↓ (キャラクタコード13) 等も入力す ることができます。

#### サンプルプログラム

10 REM \*\* INPUT\$ \*\*
20 CLS:INPUT PASSWORD PW\$

30 WL=LEN(PW\$)

40 REM \*\* ホント ハ ココカラ ツカウ \*\*

50 CLS:PRINT PASSWORD: ;

60 NS=INPUTS(WL)

70 IF N\$=PW\$ THEN PRINT' WELCOME USER !":SOUND 3000,20:GOTO 50

80 LOCATE 0,3:PRINT' UNIDENTIFIED PERSON USING PC 8201 !" 90 SOUND 5000,4:SOUND 1000,4

100 CLS:GOTO 80



#### **INSTR**

機能

文字列の中から任意の文字列を捜して、その文字列の位置を与える。

式

INSTR([〈数式〉,]〈文字列 1〉,〈文字列 2〉)

例

B = INSTR(A\$, "XYZ")

解説

〈文字列1〉の中から〈文字列2〉を捜し、発見した位置を値として返しま す、ただし、発見できない場合は0を返します。

〈数式〉は捜し始める位置で1~255の整数で指定します。これを省略する と〈文字列1〉の最初から捜し始めます。

〈文字列2〉にヌルストリングを指定すると、〈数式〉と同じ値を返しまが、 〈数式〉の値が〈文字列1〉の長さを越える場合は0を返します。

サンブルプログラム

10 REM \*\*\*\* INSTR \*\*\*\*

20 DIM T(16) 30 FOR I=0 TO 16

40 READ T(I): NEXT

50 AS= "ZSXCFVGBNJMK.L./"

60 B\$=INPUT\$(1)

70 SOUND T(INSTR(A\$.B\$)).10

80 GOTO 60

1000 DATA 12583,11836,11172,10544,9952,9394,8866,8368,7900 1010 DATA 7456,7032,6642,6269,5918,5586,5272,4968,4697

## INT

例

機能 小数点以下を切り捨てた整数値を与える。

書 式 INT(<数式>)

解説 〈数式〉の値を超えない最大の整数を与えます。

照 FIX, CINT

サンプルプログラム 10 REM \*\*\* INT \*\*\* 20 PRINT I

PRINT INT(-B/3)

20 PRINT ' I INT FIX'
30 FOR I=-1.5 TO 1.6 STEP .3
40 PRINT USING"\*\*\*.\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*;I,INT(I),FIX(I)

50 NEXT



## LEFT\$

機能

文字列の左側から任意の長さの文字列を与える。

走

LEFT\$(〈文字列〉,〈数式〉)

文 例

B\$=LEFT\$(A\$. 4)

解説

 $\langle$ 数式 $\rangle$ の値は0から255の範囲になければなりません。 $\langle$ 数式 $\rangle$ が $\langle$ 文字列 $\rangle$ の総文字数以上の場合は、〈文字列〉のすべてを結果とします。〈数式〉が 0 ならば、ヌルストリングを結果とします。

参照

RIGHT\$, MID\$

サンプルプログラム

10 REM \*\* \*\* 97" 77 \*\* 

40 FOR I=0 TO 5:PRINT I; 50 INPUT "ハ"ンメ ノ デ"-9";A(I)

60 IF A(I)<0 OR A(I)>39 THEN BEEP:PRINT "Illegal":PRINT I::GOTO 50

70 NEXT I

80 FOR I=0 TO 5 90 PRINT LEFT\$(A\$,A(I)) 100 NEXT I

## LEN



機 惟 文字列の総文字数を与える。

書 式 LEN(〈文字列〉)

文 例 A=LEN(A\$)

**解 説** 〈文字列〉にコントロールコードやヌルキャラクタが含まれていても出力 されませんが、文字として数えられます。

参 順 第7章 コントロールコード表

サンブル プログラム
10 REM \*\* LEN \*\*
20 INPUT 36 5 "イナイ / もう"レツ";N\$
30 CLS:L=LEN(N\$):GOSUB 60
40 PRINT "+ ";N\$;" +"
50 GOSUB 60:END
60 FOR I=1 TO L+4
70 PRINT "+";:NEXT
80 PRINT:RETURN

## LOC

機 能 ファイル中での論理的な現在位置を与える.

**書 式** LOC (〈ファイル番号〉)

文 例 LAST=LOC(2)

**解説** 〈ファイル番号〉で指定されたファイルが、オープンされてから、読み書きされたレコード数を返します。

注意 フロッピィディスク装置が接続された時のみ使える関数です。 フロッピィディスク装置付属のマニュアルも必ず参照してください。

# LOG

機能自然対数を与える。

**書** 式 LOG(〈数式〉)

文 例 PRINT LOG(2.7182818)

**解説** 〈数式〉によって与えられた値の自然対数を返します。〈数式〉の値は 0 より大きくなければなりません。

# **LPOS**

「機 能 現在のプリンタバッファ中のプリンタヘッドの位置を与える.

書 式 LPOS(〈式〉)

文 例 P=LPOS(0)

**解 説** 式はダミーの引数で、変数か定数であれば何であってもかまいません。 与えられる値はバッファ内のプリンタヘッドの位置で、必ずしも物理的 なプリンタヘッドの位置を与えるとは限りません。

参 照 POS

# MID\$

機 能 文字列の中から任意の長さの文字列を与える。

書 式 MID\$ (〈文字列〉,〈式 1〉〔,〈式 2〉〕)

の文字列を結果とします.

文 例 B\$=MID\$ (A\$, 2, 3)

〈文字列〉の文字数が、〈式 1〉より小さければ、MID\$関数はヌルストリングを返します。

#### 参照 LEFT\$, RIGHT\$

サンブル プログラム

10 REM \*\*\* MID \*\*\*
20 A\$= "0123456789ABCDEF"
30 CLS
40 LOCATE 5,1:INPUT "セイスク";A:CLS
50 IF A<0 OR A>32767 THEN BEEP:GOTO 40
60 LOCATE 10,2:PRINT'ラ"コラン ノ";A; "ハ"
70 LOCATE 10,4:PRINT'ラ"コウラン ノ
80 N=0

/U LOCATE 10,4:PRINT ラ"コウロクシン ノ デ"ス" 80 N=0 90 H\$=MID\$(A\$,(A MOD 16)+1,1)

100 A=INT(A/16) 110 LOCATE 24-N,4:PRINT H\$

120 N=N+1

130 IF A=0 THEN 40

140 GOTO 90

## **MOD**

機能剰余を与える。

書 式 〈数式1〉MOD〈数式2〉

文 例 PRINT A MOD 7

**解説** 数式は共に 32767 以内の正の整数でなければなりません。もし負の値を 用いると絶対値として処理されますが、〈数式 1〉に負の値を用いた場合, 結果を負の値として返します。また〈数式 2〉には 0を用いることはでき ません。また値が小数部を含む場合は切り捨てられます。

**注意** MOD は演算子としては+,−および関係演算子より上位にあるため,数 式がこれらの演算子を含む場合はカッコ\*()″で囲む必要があります.

サンブル 20 SCREEN 0,0:CLS 30 LOCATE 5,0:BEEP:INPUT"スウラ" ';A:A=INT(A) 40 IF A<32768! THEN 60 50 PRINT 'オオキスキ"マス':FOR I=0 TO 1000:NEXT:GOTO 20 60 CLS:LOCATE 10,2:PRINT 'ラ" 10ランスウノ';A; 'ハ' 70 LOCATE 10,4:PRINT 'ニランスウ デ"ハ' 80 N=0 90 LOCATE 30-N\*2,6 100 PRINT A MOD 2;:A=INT(A/2):N=N+1 110 IF A<>0 THEN 90 120 GOTO 30

## NOT

機能 式の論理演算(否定)の結果を与える。

書 式 NOT〈数式〉

文 例 A = NOT Q

**解 説** 与えられた数式の値を16桁の2進数として各ビットを反転し(否定), その結果である16桁の2進数を10進数に変換して返します。このため数式の値は-32768から32767の整数でなければならず、小数部を含む場合

は切り捨てられます。否定の計算は次のようになります。

NOT  $1 \rightarrow 0$ 

NOT  $0 \rightarrow 1$ 

16桁の場合

NOT 0101 1010 1111 0000  $\rightarrow$  1010 0101 0000 1111

これを実際の画面で試してみると

PRINT NOT 23280

-23281

となります。

[注意] 負の値は2の補数で表現されるため、論理代数の知識が必要です。

参照 AND, EQV, IMP, OR, XOR, 第1章 演算子

## OR

機能

2式の論理和を与える。

書式

〈数式 1 > OR 〈数式 2 >

文 例

IF A = 5 OR B > 2 THEN 200

PRINT 23130 OR A + 3

解説

通常 IF 文と共に用いて条件分岐に使われ、関数であることを意識する必要はありません。関数として使う場合、それぞれの数式を16桁の2進数として各ビットごとに論理和をとり、その結果である16桁の2進数を10進数に変換して返します。このため数式の値は-32768から32767の整数でなければならず、小数部を含む場合は切り捨てられます。論理和の計算は次のようになります。

1 OR 1  $\rightarrow$  1

1 OR  $0 \rightarrow 1$ 

 $0 \text{ OR } 1 \rightarrow 1$ 

 $0 \text{ OR } 0 \rightarrow 0$ 

16桁の場合

0101 1010 1111 0000 OR 0010 1110 0100 1101 → 0111 1110 1111 1101 これを実際の画面で試してみると

PRINT 23280 OR 11853

32509

となります。

注意

負の値は2の補数で表現されるため、論理代数の知識が必要です。

参照

AND, EQV, IMP, NOT, XOR, 第1章 演算子

# PEEK

機能メモリ上の指定された番地の内容を読み出す。

書 式 PEEK(〈番地〉)

書 式 A = PEEK (61400)

**解説** 〈番地〉によって指定されたメモリ番地の内容を与えます。〈番地〉は、0 ~65535の値でなければなりません。〈番地〉が小数を含む場合は、小数点

以下を切り捨てます。

結果として1バイトの整数が与えられます。

参照 第2章 POKE

## POS

機能現在のカーソルの水平位置を与える。

**書** 式 POS(〈式〉)

文 例 P=POS(0)

**解 説** 式はダミーの引数で、変数か定数であれば何であってもかまいません。 与えられる値は、ディスプレイ上の現在のカーソルの水平位置( $0 \sim 39$ ) です。

参 照 CSRLIN

## **RIGHT\$**

機 能 文字列の右側から任意の長さの文字列を与える。

書式 RIGHT\$ (〈文字列〉,〈数式〉)

文例 PRINT RIGHT\$ ("ABCD", 3)

解説  $\langle$ 数式 $\rangle$ の値は0から255の範囲になければなりません。

〈数式〉が、〈文字列〉の総文字数以上の場合は、〈文字列〉のすべてを結果 とします。

〈数式〉が、0ならばヌルストリングを結果とします。

参照 LEFT\$, MID\$

サンブル プログラム 10 REM \*\*\* RIGHT\$ \*\*\* 20 CLS:INPUT "もう"レリラ イレテ クタ"サイ"; A\$:CLS 30 A#=RIGHT\$(SPACE\$(40)+A\$,40)

40 B\$=LEFT\$(A\$,1)

50 C\$=RIGHT\$(A\$,39)

60 A\$=C\$+B\$

70 LOCATE 0,4:PRINT AS

80 GOTO 40



### RND

機能 乱数を与える。

書式 RND((引数>)

例 A = RND(1)

解 説 0以上1未満の乱数を与えます。発生する乱数は〈引数〉の値によって次 のように異なります。

- ○負の場合――新しい乱数系列を設定します。
- $\bigcirc$  0 の場合——1 つ前に発生した乱数の値をとります。
- ○正の場合――次の乱数を発生します。

与えられる乱数は0~0.999999の実数です。コールドスタートしない限 り初期乱数系列の先頭に戻ることはありません。

サンブル プログラム 10 REM \*\*\* RND \*\*\* 20 X=120:Y=32

30 SCREEN 0,0:CLS

40 X=X+INT(RND(1)\*3)-1

50 IF X<0 OR X>255 THEN X=120

60 Y=Y+INT(RND(1)\*3)-1

70 IF Y<0 OR Y>63 THEN Y=32 80 PSET(X,Y)

90 GOTO 40

e~n-1 a 乱数1m(RND(1)\*れ)

1~~ a 散数 LNT (RND(1)\*n+1)

D\* INT (RND(1) \*n) 0~ D(11-1)のりかもの整数礼教

> (31) 14-1 NB D=2 n=2 N = Z=INT (RND(1) + 2) -1

## **SGN**

機能

符号を与える.

書式

SGN(〈数式〉)

文 例

B=SGN(A)

解説

〈数式〉が正の場合は1 を,〈数式〉が0 の場合は0 を,〈数式〉が負の場合には,-1 を与えます.

サンプルプログラム

150 PRINT "tol 1744=":GOTO 50

## SIN

機能 正弦(サイン)を与える。

式 SIN(〈数式〉)

例 PRINT SIN (3.14159/2)

解説 〈数式〉の値に対する正弦を与えます。〈数式〉の単位はラジアンです。

参 照 COS, TAN

サンプル プログラム 10 REM \*\*\* SIN \*\*\* 20 SCREEN 0,0:CLS

30 X=0:N=0:F=1 40 Y=SIN(N/25)\*32+33

7-51N(72)7-32-7-35 95ET(X,Y) 60 IF X<1 THEN F=1 70 IF X>239 THEN F=-1 80 X=X+F:N=N+1 90 GOTO 40

## SPACE\$

機 能 任意の長さの空白文を与える。

書式 SPACE\$(〈数式〉)

文 例 A\$= "A"+SPACE\$ (10)+ "C"

解説 〈数式〉の数だけの空白を持った文字列を与えます。

〈数式〉の値は0から255までの範囲になければなりません。

参 照 TAB

## **SQR**

機能 平方根 (ルート) を与える。

書 式 SQR(〈数式〉)

文 例 A=SQR(2)

**解説** 〈数式〉の値に対する平方根を与えます。〈数式〉の値は 0 以上でなければなりません。



## STR\$

機能 数値を表す文字列を与える.

式 STR\$(〈数式〉)

例 A\$=STR\$(123)

解説 〈数式〉によって指定された値を文字列に変換します。 〈数式〉にはすべての型の数値が使えます。

照 VAL, STRING\$

10 REM \*\* STR\$ \*\*
20 PRINT 1 79N 2 59 7"\_19U30 5799"51"
30 INPUT "77 7>5" ; H: H\$=MID\$(STR\$(H),2)
40 IF LEN(H\$)=1 THEN H\$="0"+H\$
50 INPUT "77"> "; M: M\$=MID\$(STR\$(M),2)
60 IF LEN(M\$)=1 THEN M\$="0"+M\$
70 INPUT "7>C"3"; S: S\$=MID\$(STR\$(S),2)
80 IF LEN(S\$)=1 THEN S\$="0"+S\$
90 TIME\$=H\$+": "+M\$+": "+S\$
100 PRINT "3"70> 7 "; TIME\$;" \_ t=h 5759." サンプルブログラム

## **STRING\$**



機 能 任意の文字を任意の数だけ与える。

書式 STRING\$(〈数式〉,(〈文字式〉)) 〈数式〉

文例 PRINT STRING\$ (10,65)

**解 説** 〈文字式〉または〈数式〉で指定された文字が、〈数式〉で与えられた字数だけ 連なった文字列を返します。与える文字が〈文字列〉の場合,その文字列 の最初の1文字が有効となります。〈数式〉の場合,その値をキャラクタ コードとみなします。

〈数式〉の値は、0から255の範囲に限られます。

参 照 STR\$

サンブル プログラム
10 REM \*\* STRING\$ \*\* 20 R=RND(1)\*26+65:L=RND(1)\*40 30 PRINT STRING\$(L,CHR\$(R)) 40 GOTO 20

### PRINT # v4 space 2 17 ("17,7)

### TAB

機能 現在のカーソルの示す行の任意の位置まで空白を出力する。

**書 式** TAB(〈数式〉)

文例 PRINT TAB(10); "ABC"

「解説」 TAB は PRINT 文や LPPINT 文などの出力文中のみで使用されます。 現在のカーソルのある位置から、画面の左端から〈数式〉で指定される位置 で画面の左端から数える)まで空白を出力します。

〈数式〉の値は0から255(1が左端)まで指定することができます。また〈数式〉で指定された位置が,現在のカーソルの位置より左側であった場合,空白は出力せずカーソルの位置も変わりません。

SPACE\$関数との区別に注意してください。

参照 SPACE\$

10 REM \*\*\* TAB \*\*\*
20 FOR I=1 TO 21 STEP 4
30 PRINT STRING\$(I, "#"); TAB(22-I); "\*"

### TAN

機能 正接(タンジェント)を与える。

書 式 TAN(〈数式〉)

文例 A=TAN(3.1416/4)

解説 〈数式〉の値に対する正接を与えます。〈数式〉の単位はラジアンです。

参照 COS, SIN

### TIME\$

機 能 内蔵クロックの時刻を与える。

書 式 TIME\$

TIME\$= "HH: MM: SS"

文 例 PRINT TIME\$

**解 説** TIME\$は常に現在の時刻が入れられています。時刻セットするとき HH は00から23まで、MM と SS は00から59までの数字文字列です。一度正

しい時刻をセットすれば後日あらためてセットする必要はありません。

しい时刻をセットリれは後日めらにめしセットリる必要はめりません

参 照 DATE\$

### VAL

機能

文字列の表す数値を与える。

式

VAL(〈文字列〉)

例

A = VAL("-123")

解説

 $\langle \dot{\chi}$ 字列 $\rangle$ の最初の $1\dot{\chi}$ 字が+,-,.,または数字でない場合には、関数値 は0になります。

数字以外の文字が現れた場合には、それ以降の文字は無視されます、ま た、〈文字列〉の途中のスペースは無視します。

参照

STR\$, CHR\$

サ ン プ ル プログラム

10 REM \*\*\*\* VAL \*\*\*\*

20 CLS 30 IF S=VAL(RIGHT\$(TIME\$,2)) THEN 30

40 S=VAL(RIGHT\$(TIME\$,2))

50 M=VAL(MID\$(TIME\$,4.2))

60 T=VAL(TIME\$)

70 LOCATE 10,3:PRINT TIME\$
80 IF M<>0 OR S<>0 THEN 100

90 FOR I=1 TO T:SOUND 693,10:SOUND 1396,10:NEXT:GOTO 30

100 IF (S MOD 10)=0 THEN SOUND 11172,20:GOTO 30

110 IF (S MOD 5)=0 THEN SOUND 5586,10:GOTO 30

120 SOUND 2793,5:GOTO 30

### **XOR**

機能 2式の排他的論理和を与える。

書 式 〈数式1〉 XOR〈数式2〉

文 例 B=23130 XOR A+3

解説

それぞれの数式を16桁の2進数として各ビットごとに排他的論理和をと り、その結果である16桁の2進数を10進数に変換して返します。このた め数式の値は-32768から32767の整数でなければならず。小数部を含む 場合は切り捨てられます。排他的論理和の計算は次のようになります。

1 XOR 1  $\rightarrow$  0

1  $XOR 0 \rightarrow 1$ 

 $0 \text{ XOR } 1 \rightarrow 1$ 

 $0 \text{ XOR } 0 \rightarrow 0$ 

16桁の場合

0101 1010 1111 0000 XOR 0010 1110 0100 1101  $\rightarrow$  0111 0100 1011 1101 これを実際の画面で試してみると


PRINT 23280 XOR 11853

29885

となります

[注 **意**] 負の値は2の補数で表現されるため、論理代数の知識が必要です。

参照 AND, EQV, IMP, NOT, OR, 第1章 演算子



# 機械語プログラム,及びキャラクタ定義

### 4 機械語プログラム、及びキャラクタ定義

#### 4.1 機械語プログラムについて

機械語プログラムそのものについては、本書ではとても説明しきれるものではありません。ここでは  $N_{82}$ -BASIC で用意されている、機械語プログラムとのリンク機能を解説します。機械語プログラムは一歩間違えると暴走し、RAM 上のファイルやワークエリアを破壊したり、PC-8201が制御できなくなったりします。大切なプログラムやファイルは事前にカセットなどに保存しておく必要があります。ただしどんなに暴走したところでコンピュータそのものがこわれることはなく、コールドスタートすれば購入したときの状態(プログラムやファイルが "BASIC"、"TEXT"、"TELCOM" 以外は何も入っていない)に戻すことができます。

ここからの説明を正しく理解するためには機械語プログラムに関する知識を必要と します。

#### 4.1.1 機械語プログラムの準備

機械語プログラムはシステムワークエリア (62336番地以降)を除く RAM 上に 用意します。初期設定ではBASICが, 62335番地までをすべて使用するようになっ ているので、機械語プログラムに必要な領域は CLEAR 文の第 2 パラメータを指 定して確保しなければなりません。BASIC で使う領域を機械語プログラムの領域 として使用するとBASICが誤動作したり、BASICの動きによって機械語プログ ラムが書き換えられたりしてしまいます。

#### 4.1.2 機械語プログラムのロード

機械語プログラムが ".CO"ファイルとして準備されている場合, BLOAD 命令によってこれを RAM 上にロードします。この時もし、その領域を CLEAR 文で確保していないと "? OM Error"エラーになり、BASIC 領域を不要意に破壊してしまうのを防ぎます。

BLOAD してくる ".CO" ファイルは通常 BSAVE 命令で作りますが、この時に 実行開始番地の指定付にしておいた ".CO" プログラムファイルはロード終了と同時に実行を開始します(第 2 章BLOAD、BSAVEを参照)。実行開始後はEXEC の実行後と同様になります。

#### 4.1.3 機械語プログラムの書き込み

機械語プログラムを直接 RAM 上に書き込むには POKE 文を使います。POKE 文は CLEAR 文で指定した範囲外の番地でも、値を書き込んでしまうので注意が 必要です。

#### 4.1.4 機械語プログラムの内容確認及び実行後の値の受け取り

指定した番地の内容を知るためには PEEK 関数を使います。後述の EXEC で、A、H、L各レジスタの値をやりとりするときなどに POKE 文と組み合わせて使います。

#### 4.1.5 機械語プログラムの実行

EXEC 文を使って指定した番地からの機械語プログラムをサブルーチンとして実行し、機械語命令のリターンで BASIC に復帰します。値を渡せるのは次のレジスタで、それぞれ指定した番地に POKE 文で値(1バイト)を EXEC 文の実行前に書き込んでおきます。

Aレジスタ 63911番地

Lレジスタ 63912番地

Hレジスタ 63913番地

結果はやはり同じ番地に格納されるので、BASIC に復帰してからこれらの番地の内容を PEEK 関数で調べればサブルーチンの実行結果の値を受けとることができます。その他のレジスタに値を渡す場合は、機械語プログラム領域内にユーザーがワークエリアを決めて POKE 文、PEEK 関数を使うことになります。

機械語サブルーチンが呼び出されたときは、スタック領域として8レベル(16 バイト)使えるようになっています。これ以上スタックを使用すると BASIC のワークエリアを破壊することになり、戻ってからの動作が保証できません。そこで、機械語サブルーチンがさらに広いスタック領域を必要とする場合は、BASIC のスタックをセーブして、ユーザーのスタック領域を設定してください。たとえば次のようになります。

#### 4.1.6 機械語プログラムのセーブ

機械語プログラムのセーブには BSAVE 命令を使います。詳しいことは第2章 の BSAVE を参照してください。

#### 4.1.7 サンプルプログラム

機械語プログラムの書き込みから実行までの様子をごく簡単な例で示します。 このプログラムは入力した数値に1を加えて返すだけのものです。

10 REM \*\*\* MACHINE INC \*\*\*
20 CLEAR 256,62300!
30 REM \*\*\* MACHINE SUB POKE \*\*\*
40 AD=62330!
50 FOR I=0 TO 1
60 READ A:POKE AD+I,A
70 NEXT I
80 REM \*\*\* MACHINE DO \*\*\*
90 INPUT 'INPUT 0-254';N
100 POKE 63911!,N:EXEC AD
110 PRINT' 1+1=";PEEK(63911!)
120 PRINT' 1/7 AD 37 BSAVE 5777''
130 PRINT' ½9375+\* BLOAD 7"3£"9"th."


#### 4.2 キャラクタ定義について

140 DATA 60.201

 $N_{82}$ -BASIC が扱えるキャラクタは全部で256種類あり、それぞれキャラクタコードの(第7章資料参照)0 から255に対応しています。この中で初めから文字や記号、コントロール文字が割り当てられているのは $0\sim130$ 及び $160\sim223$ でその他はユーザが自由に文字や記号を定義して使うことができます。この中でキーボードから入力できるものはキャラクタコード $131\sim159$ の29種類でその他( $224\sim255$ )は CHR\$関数を用いて出力します。

#### 4.2.1 キャラクタの構造

1つのキャラクタは必ず横が 6 ドット、縦が 8 ドットという構成になっています。キャラクタを定義するときはこれを縦 1列 8 ドットが 6 組つながってできているものと考えてください。



#### 4.2.2 キャラクタデータの作り方

4.2.1の例のようなデータは 8ドット 1組で 1バイト, 6組で 6バイトのデータとなり、1つのキャラクタは 6バイトのデータで表現されることがわかります。(1バイト=8ビット=2\*=256種類の状態を表せる:データの単位) 1つのデータは次のようにして得られる数値で表されます。ドットがある所を 1、ない所を 0とします。



例であげたキャラクタの残りの5つのデータも同様に計算するとそれぞれ、132、255、63、36、230となり、計6つのデータができあがります。

#### 4.2.3 キャラクタ定義

4.2.2で作りあげた 6 バイトのデータを RAM 上に書き込み、データの開始番地を ワークエリアに書に込めば定義の作業は終わりです。書き込みはすべて POKE 文で行います。一歩間違えば RAM 上のファイルなどが破壊されることもあるので、実行前に必要なファイルはカセットなどにセーブしておいた方が安心です。

まずデータを書いておくメモリ領域を CLEAR 文で確保します。例えば60000番地から書き始めるなら、〈CLEAR 256、60000〉を実行します。次に 6 バイトのデータを、順番に〈POKE 60000、140〉、〈POKE 60001、132〉……のように書き込んでいきます。6 バイトのデータを書き終わると 1 キャラクタの終りです。更に別のキャラクタデータを続けて書き込んでいけば 2 キャラクタ目以降も同様に定義できます。(何も書き込

まなくても、もともと RAM 上に値があればそれをデータと解釈するのでデタラメなキャラクタが定義されていることになります。)

最後に、データを格納した先頭番地をワークエリアに書き込めば定義は完了です。 先頭番地は次のように計算して書き込みます。

60000 (例の場合の先頭番地)を256で割ると、商234余り96

この商234を65216番地に書き込む。(〈POKE 65216, 234〉を実行する)

この余り96を65215番地に書き込む。(〈POKE 65215, 96〉を実行する)

その結果 CHR\$ (131) (及び GPPH + V のキー入力) に60000番地から60005番地までのデータで構成されるキャラクタを定義したことになります。 2 キャラクタ目以降も60006番地からのメモリ内容をデータとして,順に CHR\$ (132) 以降に定義されます。こうして一度定義した一連のキャラクタはデータを書き換えるか,65215番地及び65216番地の内容を新たに書き込まない限りいつまでも使えます。

注意:65216番地及び65215番地はキャラクタ定義専用のワークエリアで、常にこの番地のままです。データそのものを62336番地以降に書き込むと暴走の原因になります。気をつけてください。(データの先頭番地を61970にすると CHR\$ (255) のデータの最後が62335番地になります。)

定義可能なキャラクタコードのうちキーボードから入力できるものは次のような対応になっています。(すべてグラフィックキーを押しながら対応キーを押します。)

CHR\$ (〈キャラクタコード〉) ←→ GRPH + 英字・記号キー

| コード | 対応キー | 138 | D | 146 | E | 154 | @        |
|-----|------|-----|---|-----|---|-----|----------|
| 131 | V    | 139 | F | 147 | R | 155 | ¥        |
| 132 | В    | 140 | G | 148 | Т | 156 | ,        |
| 133 | N    | 141 | Н | 149 | Y | 157 |          |
| 134 | M    | 142 | J | 150 | U | 158 | /        |
| 135 | L    | 143 | K | 151 | I | 159 | $\wedge$ |
| 136 | A    | 144 | Q | 152 | 0 |     |          |
| 137 | S    | 145 | W | 153 | P |     |          |

キャラクタコード $160\sim223$ はカナ文字で使用している。 $224\sim255$ は CHR\$を使ってのみ出力できる。



#### 4.2.4 定義したキャラクタのセーブ

一度定義した一連のキャラクタは、そのデータをファイルとしてセーブしてお けばまた後で使う事ができます。

キャラクタデータはメモリ内容そのものになるので、BSAVE 命令で ".CO"ファイルとしてセーブします。(詳しくは第1章ファイル、第2章 BSAVE を参照)例えばゲームに使うキャラクタ用のデータを10キャラクタ分(10 \* 6 = 60バイト)、60000番地からセットした場合なら、

BSAVE "GAME. CO", 60000, 60


のようにします。(ファイル名 "GAME" はもちろん好きなように付けられます。) これを使う時は

BLOAD "GAME, CO"

を実行すればよいだけです。

こうして様々なキャラクタセットをファイルとしてとっておけば、BLOADによって多くのキャラクタを簡単に扱う事ができます。

この時注意するのは、データの開始番地を一度決めたらいつも同じにしておくことです。もしデータの開始番地が違う時は4.2.3でやったようにそのデータ開始番地をワークエリアに書き込まなければなりません。



サンプルプログラミング

### 5 サンプルプログラミング

この章は、いくつかのプログラムリストとその簡単な解説から構成されています。 BASIC の命令や関数の一つ一つの使い方がわかっても、その組み合わせ方がわからなければ、なかなか役に立つプログラムは作れません。ここで紹介するプログラムは、それ自身で仕事ができるようになっていますが、興味のある方は解析してもっと使いやすくなるように改良したり、更に大きなプログラムの一部として使えるようにしてみてください。

### PSET ルーチン

PSET 命令を使って線を引く、箱や円などを描くためのプログラムです。必要な部分だけをサブルーチンにして、自作のプログラムに応用してみてください。

```
10 '***** LINE BOX CIRCLE ******
20 SCREEN 0.0:CLS
30 PRINT
40 PRINT ' PSET / #939 '
50 PRINT
         1 LINE
60 PRINT
70 PRINT '
                2 BOX
80 PRINT '
                3 CIRCLE'
90 PRINT
100 INPUT '
                  ト"レ ラ カキマスカ ";A$
110 ON VAL(A$) GOTO 130,260,400
120 BEEP: GOTO 20
130
     *********** LINE *********
140 CLS:PRINT
150 INPUT ' 57> X 9"L39";X0:IF X0<0 OR X0>239 THEN BEEP:GOTO 150 170 INPUT ' 57> Y 9"L39";Y0:IF Y0<0 OR Y0>63 THEN BEEP:GOTO 170
190 INPUT ' 51077) X 5"L30";X1:IF X1<0 OR X1>239 THEN BEEP:GOTO 190
210 INPUT ' 51077) Y 5"L30";Y1:IF Y1<0 OR Y1>63 THEN BEEP:GOTO 210
230 CLS:GOSUB 520
240 FOR I=0 TO 1000:NEXT:BEEP:GOTO 20
260
     *********** BOX *********
270 CLS:PRINT
290 INPUT
                     X "t=j";X0:IF X0<0 OR X0>239 THEN BEEP:GOTO 290
                     Y ""E3"; Y0:IF Y0<0 OR Y0>63 THEN BEEP:GOTO 310
X ""E3"; X1:IF X1<0 OR X1>239 THEN BEEP:GOTO 330
Y ""E3"; Y1:IF Y1<0 OR Y1>63 THEN BEEP:GOTO 350
310 INPUT '
330 INPUT :
370 CLS:GOSUB 660
380 FOR I=0 TO 1000:NEXT:BEEP:GOTO 20
400 '******** CIRCLE ********
410 CLS:PRINT
               チュウラン ノ サ"ヒョウ"
420 PRINT
                      X 5" 29'; X0:IF X0<0 OR X0>239 THEN BEEP:GOTO 430
Y 5" 29'; Y0:IF Y0<0 OR Y0>63 THEN BEEP:GOTO 450
430 INPUT
450 INPUT
                          ለጋታና":R:IF R<0 THEN BEEP:GOTO 470
470 INPUT
490 CLS:GOSUB 740
500 FOR I=0 TO 1000:NEXT:BEEP:GOTO 20
520 '********* SUB LINE ********
530 XD=ABS(X1-X0):YD=ABS(Y1-Y0)
540 XS=SGN(X1-X0):YS=SGN(Y1-Y0)
550 IF XD>YD THEN 600
560 F=-1:T=X0:X0=Y0:Y0=T
570 T=X1:X1=Y1:Y1=T
580 T=XD:XD=YD:YD=T
590 T=XS:XS=YS:YS=T
600 R=XD/2
610 IF F THEN PSET(Y0, X0) ELSE PSET(X0, Y0)
620 IF X0=X1 THEN RETURN
630 X0=X0+XS:R=R+YD
640 IF R>=XD THEN R=R-XD:Y0=Y0+YS
650 GOTO 610
     ********* SUB BOX ********
660
670 FOR I=X0 TO X1 STEP SGN(X1-X0)
680 PSET(I,Y0):PSET(I,Y1)
690 NEXT
700 FOR I=Y0 TO Y1 STEP SGN(Y1-Y0)
710 PSET(X0,I):PSET(X1,I)
720 NEXT
730 RETURN
749
     ******** SUB CIRCLE ******
750 FOR I=0 TO 1 STEP 1/(R*2)
760 II=I*I
770 X=R*I*2/(II+1)
780 Y=R*(1-II)/(II+1)
790 X2=X0-X:IF X2<0 THEN X2=0
800 Y2=Y0-Y: IF Y2<0 THEN Y2=0
810 X1=X0+X:Y1=Y0+Y
820 PSET(X1,Y1):PSET(X1,Y2)
830 PSET(X2,Y1):PSET(X2,Y2)
840 NEXT
850 RETURN
```

#### キャラクタ定義プログラム

第4章で解説したキャラクタ定義という機能を用いると、非常に多くのキャラクタを自由に定義して使うことができます。しかし、そのデータを一つ一つ紙に書いて計算するのは大変です。このプログラムを使えば、スクリーンエディットの要領で一度に61個までのキャラクタが簡単に定義できます。また、一度作ったキャラクタセットはファイルとしてとっておけるので、何セットも作っておいて BLOAD で次々とロードすれば何百。何千というキャラクタが扱えるようになります。 ESC キーや E キーを使って定義をパスしたところは、以前定義したまま残されます(何も定義されてないとゴミが残っている事もあります)。

```
10 REM CHARACTER GENERATOR
20 REM USING ADRESS 61970-62335
30 CLEAR 256,61970!:DIM M(5,7):DEFINTB-Z
40 REM **** INITIALIZE ****
50 SCREEN 0,0:CLS
60 POKE 65215!,18:POKE 65216!,242
70 H=131:C=0:AD=61970!
80 REM **** MAIN LOOP1 ****
90 LOCATE 20,0:PRINT
                                  539 t-
180 FOR Y1=0 TO 63:PSET(36,Y1):NEXT:
190 REM ***** MAIN LOOP2 *****
200 IF T=0 THEN C$="57" ELSE C$="57"
210 LOCATE 10,0:PRINT C$
220 LOCATE X,Y:I$=INPUT$(1)
          I$=CHR$(27) THEN 360
230 IF
240 IF I$=CHR$(28) THEN X=X+1: IF X=6 THEN X=5 ELSE MX=MX+1
240 IF I$=CHR$(29) THEN X=X+1:IF X=0 THEN X=3 ELSE MX=MX-1

250 IF I$=CHR$(29) THEN X=X-1:IF X=-1 THEN X=0 ELSE MX=MX-1

260 IF I$=CHR$(30) THEN Y=Y-1:IF Y=-1 THEN Y=0 ELSE MY=MY-1

270 IF I$=CHR$(31) THEN Y=Y+1:IF Y=8 THEN Y=7 ELSE MY=MY+1

280 IF I$=CHR$(32) THEN T=NOT T

290 IF I$="E" OR I$="e" THEN 510
300 IF I$=CHR$(13) THEN GOSUB 400:GOTO 360
310 M(MX,MY)=-T:LOCATE X,Y
320 IF T THEN PRINT" *; ELSE PRINT" *;
330 PSET(MX+40, MY+30,-T)
340 GOTO 200
350 REM **** END OF LOOP****
360 IF H=256 THEN 510
370 C=C+1:CLS
380 GOTO 90
390 REM **** DATA POKE ****
400 FOR X=0 TO 5
410 FOR Y=0 TO 7
420 M=M+M(X,Y)*2^Y
430 NEXT Y
440 POKE AD+C*6+X,M
450 M=0
460 NEXT X
470 FOR Q=0 TO 5:FOR R=0 TO 7:M(Q.R)=0
480 NEXT R,Q
490 RETURN
470 RETURN

500 REM ***** LISTING *****

510 CLS:PRINT '47 7/4** θνθ **799。(131-159)°

520 FOR I=131 TO 159

530 PRINT CHR$(I); ";:NEXT:PRINT

540 PRINT ' \ (224-255)°
540 PRINT | (224-25)

550 FOR I=224 TO 255

560 PRINT CHR$(I); ";:NEXT:PRINT

570 PRINT ' "" "7772" "";:NEXT:PRINT

580 INPUT BSAVE 5777(Y/N); Y$
590 IF Y$="Y" OR Y$="y" THEN INPUT" 774#14"; N$ ELSE END 600 REM **** FILE SAVE ****
610 BSAVE N$,61970!,366
620 END
```

#### MUSIC プログラム

 $N_{82}$ -BASIC の SOUND 命令は,その音程を決める第一パラメータが音楽で言う半音よりずっと細かくなっているので,凝音などを作り出すには便利ですが,曲を演奏するとなると少しプログラムを工夫しなければなりません。このプログラムは音楽専用で,曲の入力,演奏の 2 つの部分にわかれています。入力はキーボードを一種の楽器の鍵盤に見たて,音の長さ ( $^*L''+1\sim 9$  初期設定は 5),オクターブ ( $^*O''+1\sim 4$  初期設定は 2),音程 (八長調のド〜シがキーボード上の $^*Z''$ ,  $^*X''$ ,  $^*C''$ ,  $^*V''$ ,  $^*B''$ ,  $^*N''$ ,  $^*M''$ , 半音は斜め上の $^*S''$ ,  $^*D''$ ,  $^*G''$ ,  $^*H''$ ,  $^*J''$ に対応する) の順に入れていきます。音の長さは,次のような対応になっています。休符はスペースを入力します。

$$1 = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$6 = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$8 = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

音の長さ、オクターブは変更しない時は省略する事ができ、自動的に前の値のままになります。入力時に $\boxed{\mathsf{ESC}}$ キーを押すと1音だけはやり直す事ができます。

音を20音位入力したところで E キーを押すと、そのパートが自動的に演奏されこれで良ければ次に進みます。 だめだともう 1 度入れ直す事ができます。 入力の時は画面に "A"~"G" (# は小文字) が表示され "ラ"~"ソ" (ハ長調) に対応しています。 入力がすべて終わったら Q キーを押します。

入力が終わるとその曲をデータファイルにしておく事ができます。

データがファイルにある時や、入力終了後は演奏する事ができます。移調、変速の 機能もあります。プログラムの指示に従ってください。

もっと長い曲を入れたい,入力,編集方法を変えたいという時は,実際のデータと して使っている文字型配列 (原データ) と数値型配列 (演奏用データ) の使い方に注 目して改良してみてください。また,原データの構造がわかれば TEXT モードで途中 から直接書き変える事ができます。

```
10 REM *** MUSIC ***
20 CLEAR 2000,62336!:MAXFILES=1
30 DEFINT A-T:DEFSNG U-Y:DEFDBL Z
40 DIM A(48),M$(49),S(999),L(999)
50 SCREEN 0,8:Z=9394*
60 FOR I=0 TO 47
70 A(I)=Z:Z=Z/1.0594639*
80 NEXT I
90 FOR I=1 TO 9:READ LN(I):NEXT
100 DATA 4,8,16,24,32,48,64,96.128
```

```
110 REM *** MENU ***
120 CLS:PRINT *** MUSIC ***
130 PRINT:PRINT --- PLAY OR INPUT ---
130 PRINT:PRINT --- PLAY OR INPO
140 PRINT:INPUT'(P/I)";Y$
150 IF Y$="P' OR Y$="y" THEN 190
160 IF Y$="I" OR Y$="i" THEN 640
170 PRINT '????' : BEEP : BEEP : GOTO 120
180 REM *** PLAY ***
190 CLS:PRINT --- PLAYER ---
200 PRINT: PRINT * 3045771 7741114
             210 INPUT
220 OPEN NS FOR INPUT AS #1
230 S=0:E=0
240 IF EOF(1) THEN 270
250 LINEINPUT #1.M$(E)
260 E=E+1:GOTO 240
270 CLOSE:PRINT D-
                      ロート"オワリ"
              デ"ータ ヘンカン ラマス。"
280 PRINT
300 INPUT " /fat 5727(Y/N)"; I$
310 INPUT イチョウ ラマスカ(Y/N)';Y$
320 IF [$<>'Y' AND [$<>'y' THEN 360
330 INPUT' ハンオン タンイ ノ イチョウ(-7 カラ +7)';D:IF D<-7 OR D>7 THEN 330
340 IF D>0 THEN FOR I=0 TO 41:A(I)=A(I+D):NEXT:GOTO 360
350 FOR I=47 TO 7 STEP -1:A(1)=A(1+D):NEXT
360 IF Y$='Y' OR Y$='y' THEN INPUT'V (.25 $\text{b}$ = 2)";V ELSE V=1
370 PRINT" ---23$ $7$ 99"$1---"
380 C=0:FOR I=0 TO E-1
390 T$=M$(I):GOSUB 540
400 NEXT I
410 BEEP:CLS
420 LOCATE 10,3:PRINT N$:LOCATE 10,4
430 LOCATE 10,3:PRINT N$:LOCATE 10,4
440 PRINT HIT ANY KEY !*
450 IF INKEY$<>> THEN 450
460 IF INKEY$<>> THEN 460
470 LOCATE 10,4:PRINT SPACE$(14)
480 FOR I=0 TO C-1:SOUND S(I), L(I)*V:NEXT I
490 INPUT 'tidfh" (Y/N) '; Y$
500 IF Y$= 'Y' OR Y$= 'y' THEN 430
510 IF I$= 'Y' OR I$= 'y' THEN PRINT" 53$ tuff 7 tuft5 \( 72.0 \) ':RUN
520 GOTO 120
530 REM *** DATA COMPILER ***
540 FOR T=1 TO LEN(T$)
550 N=INSTR("CcDdEFfGgAaB LO",MID$(T$.T.1))
560 IF N>13 THEN GOSUB 600:GOTO 550
578 M=N+M:S(C)=A(M-1):L(C)=L:M=M-N
580 IF N=13 THEN S(C)=0
590 C=C+1:NEXT T:RETURN
600 IF N=15 THEN M=12*(VAL(MID$(T$,T+1,1))-1):T=T+2:RETURN
610 L=VAL(MID$(T$,T+1,1)):L=LN(L)
620 T=T+2:RETURN
630 REM *** INPUT ***
640 CLS:PRINT
                   --- INPUT ---'
650 S=0:E=0:C=0
660 INPUT APPEND OR NEWDATA (A/N); Y$
670 INPUT 7711111; N$
680 IF YS= A OR YS= a THEN OPEN NS FOR APPEND AS #1 ELSE 710
690 PRINT" "" + 7":GOTO 730
700 REM *** NEW DATA ***
710 OPEN N$ FOR OUTPUT AS #1
720 PRINT " アタラシイ +30 ラ "
730 PRINT "1999 5797" $7.0"
740 INPUT "1993 tbyx((Y/N)"; Y$
750 IF Y$="Y" OR Y$="y" THEN GO
750 IF Y$='Y' OR Y$='y' THEN GOSUB 1260
760 CLS:L$="L5":O$='02":S=C:M$(E)="":B=0:T$="":F=1:L=32
770 LOCATE 0,0:PRINT L$
 780 LOCATE 3,0:PRINT OS
 790 LOCATE 6.0: I$=INPUT$(1)
```

```
800 P=INSTR("ZSXDCVGBHNJM LOE"+CHR$(27)+"Q".I$)
 810 IF P=0 THEN 790
820 I$=MID$( CcDdEFfGgAaB ,P,1)
 830 IF F=1 THEN T$=L$+O$+I$
840 IF F=2 THEN T$=0$+I$
850 IF F=3 THEN T$=L$+I$
860 IF F=0 THEN T$=I$
870 IF B=0 THEN T$=L$+O$+I$
880 IF P=17 THEN IF F<>0 OR B=0 THEN 770 ELSE B=0:GOTO 1090
 890 IF P=18 THEN IF S=C THEN E=E-1:GOTO 1120 ELSE 1120
900 IF P>13 THEN 960
 910 X$=T$:B=1
920 PRINT I$;:M$(E)=M$(E)+T$
 930 LOCATE 0.5:PRINT M$(E)+SPACE$(10):
940 GOSUB 540:SOUND S(C-1), L(C-1):F=0
 950 GOTO 770
960 ON P-13 GOTO 970,1000,1030
970 IF S=C THEN F=1 ELSE IF F=2 THEN F=1 ELSE F=3
980 LOCATE 0,0:Y$=INPUT$(1):P=INSTR("123456789",Y$):IF P=0 THEN 970
990 L$="L"+Y$:GOTO 770
1000 LOCATE 3,0:\%=INPUT$(1):P=INSTR('1234',Y$):IF P=0 THEN 1000
1010 IF S=C THEN F=1 ELSE IF F=3 THEN F=1 ELSE F=2
1020 O$="0"+Y$:GOTO 770
1030 LOCATE 0,3:PRINT 'END OF PART';E;
1040 FOR I=S TO C-1:SOUND S(I),L(I):NEXT
1050 INPUT OK(Y/N);Y$:IF Y$="Y" THEN 1070
1060 C=S:PRINT + U+7 + S:BEEP:GOTO 760
 1070 S=C:IF E<49 THEN E=E+1:M$(E)="":F=1:B=0:CLS:GOTO 770
1080 BEEP: PRINT OUT OF DATA SPACE : GOTO 1150
 1090 M$(E)=LEFT$(M$(E),LEN(M$(E))-LEN(X$))
 1100 C=C-1:BEEP:LOCATE 0.3:PRINT'1 STEP BACK':BEEP
1110 LOCATE 0,3:PRINT SPACE$(12);:GOTO 770
1120 PRINT:PRINT END OF MUSIC
1130 C=C+1
1140 REM *** END ***
1150 PRINT YOUR MUSIC : FOR I=0 TO 200: NEXT
1160 FOR I=0 TO C-2:SOUND S(I), L(I):NEXT
1170 CLS:PRINT * セーフ * カイシ
1180 PRINT' 77/h¼/',N$:PRINT'HIT ANY KEY'
1190 IF INKEY$=' THEN 1190
1200 FOR I=0 TO E:PRINT #1.M$(I):NEXT I
1210 CLOSE:BEEP
1220 PRINT' t-7" #70. HIT ANY KEY'
1230 IF INKEY$="' THEN 1230
1240 GOTO 120
1250 REM *** EXPLAIN ***
1260 PRINT "
                  EXPLANATIONS*
1260 PRINT ' EXPLANATIONS'
1270 PRINT'1 CAPS ON _ Z λ/J \ '
1280 PRINT'2 ZSXDCVGBHNJM / +-ħ"∱ΣΛ"Σ'
1290 PRINT'3 CcDdEFfGGAAB _ ΛΣΛΣ ΦΊΣΖ'
1300 PRINT'4 'Ε' ¬ オΖλ \ 1 ¬" □ ¬ ⁄ ↑ 7"
1310 PRINT'5 'Q' ¬ オ Ζλ \ 1 ¬ σ ¬ / 7 7 "
1320 PRINT'5 'ESC' ¬ オ Ζλ \ 1 † Σ + F" "
1330 PRINT'7 SPACE Λ + σ / 7"
1340 LOCATE 0,7:PRINT' HIT ANY KEY';
1350 IF INKEY$=" THEN 1350
1360 PRINT:PRINT'S L=I FNGTH(1-9) 0-0CT.
1360 PRINT:PRINT'8 L=LENGTH(1-9),0=OCTAVE(1-4)*
*" " + " \ ZZAJ ! "
1420 RETURN
```

#### DEMO プログラム

配列にデータを入れて、計算や表示に使う事がよくあります。特にこのデータと RND関数をうまく組み合わせると、面白い効果が作り出せます。本章のキャラクタ定 義プログラムと組み合わせると、更に面白くなるかもしれません。

RUN したら、異なる (2種類の) 文字や記号を入れてみてください。

```
10 REM ****** DEMO *******
20 CLEAR 256,62336!
30 SCREEN 0,0:CLS
40 DIM C%(39,7),X%(319,1):C=0
50 PRINT' READING DATA !
60 FOR X=0 TO 39
70 FOR Y=0 TO 7
80 X%(Y*40+X,0)=X:X%(Y*40+X,1)=Y
90 READ C%(X,Y)
100 NEXT Y,X
110 REM ***** MAKE DATA ******
120 SCREEN 0,0:CLS:PRINT
130 PRINT DATA SCRAMBLING !"
140 FOR I=0 TO 200
150 R=RND(1)*319
160 R1=RND(1)*319
170 N=X%(R,0):X%(R,0)=X%(R1,0):X%(R1,0)=N
180 N=X%(R,1):X%(R,1)=X%(R1,1):X%(R1,1)=N
190 NEXT
200 REM ****** PRINT ******
210 BEEP:CLS:PRINT CHR$(27)+'V'
220 PRINT' HIT ANY KEY ';:A$=INPUT$(1)
230 PRINT AS:PRINT
240 PRINT HIT AN
          HIT ANOTHER KEY ";:B$=INPUT$(1)
250 PRINT B$:CLS
260 FOR N=0 TO 319
270 X=X%(N,0):Y=X%(N,1)
280 SOUND X*200+200,3
290 LOCATE X.Y
300 IF C%(X,Y)=1 THEN PRINT A$; ELSE PRINT B$;
310 NEXT
320 BEEP:LOCATE 0,0:PRINT CHR$(27)+"W"
330 FOR I=0 TO 500:NEXT
340 LOCATE 0,0:GOTO 130
350 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
370 DATA 0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1
390 DATA 0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1
400 DATA 0,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
410 DATA 0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1
420 DATA 0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1
```

#### GAME プログラム

ユーザーズマニュアルの第4章でも紹介しましたが、実際に面白いゲームを作るには様々な工夫が必要です。キャラクタ定義と組み合わせて作れば更に楽しいものになるでしょう。

カーソル移動キーでミサイル "M" が移動し、スペースバーで発射です。1分間で ゲームオーバーとなりますが、それ以上プレイしたい時は130行を変更してください。

```
10 REM **** GAME ****
20 DEFINT A-Z
30 SCREEN 0.0:CLS
40 TIME$= '00:00:00'
50 SC=0
60 REM **** START ****
70 X=RND(1)*35+1
80 LOCATE X.0:PRINT >O< :
90 I$=INKEY$
100 IF I$=CHR$(28) THEN M=M+1
110 IF I$=CHR$(29)THEN M=M-1
120 IF I$=" 'THEN GOSUB 230
130 IF TIME$>'00:01:00" THEN 460
130 IF TIME$>'00:01:00' THEN 460
140 IF M(0 THEN M=37:LOCATE 0,6:PRINT' ;
150 IF MOSE THEN M=1:LOCATE 38,6:PRINT 160 LOCATE M,6:PRINT M ; 170 LOCATE 2,7:PRINT TIME$;
180 LOCATE 18,7:PRINT SC; 'POINTS';
190 P=RND(1)*3-1:X=X+P
200 IF X<1 THEN X=1
210 IF X>35 THEN X=35
220 GOTO 80
230 REM **** MISSILE SUB ****
240 FOR Y=5 TO M STEP -1
250 LOCATE M+1,Y:PRINT "!";
260 SOUND Y*1000+1000,1
270 LOCATE M+1,Y:PRINT ";
280 NEXT
290 IF M=X OR M=X+2 THEN SC=SC+1:BEEP:GOSUB 330:RETURN 70
300 IF M=X+1 THEN GOSUB 390
310 RETURN
320 REM *** 3799 ***
330 FOR I=0 TO 10
340 LOCATE X,0:PRINT' Ugu!";
350 FOR J=0 TO 20:NEXT:LOCATEX.0:PRINT "
360 SOUND 16000,1:NEXT
370 RETURN
380 REM *** オオアダリ ***
390 SC=SC+5:SOUND 440.10
400 FOR I=0 TO 10
410 LOCATE X-1.0:PRINT Hiere!
420 SOUND 1760,1
430 NEXT I
440 LOCATE X-1,0:PRINT"
450 RETURN
460 LOCATE 10,4:PRINT'End of GAME':END
```


#### 成績管理プログラム

570 FOR I=1 TO NC

 $N_{82}$ -BASIC で扱えるシーケンシャルファイル管理機能を利用して、成績管理(素点、平均、評準偏差)を行うプログラムです。項目や扱える件数などを改造すればいるいろなものに応用できます。

```
20 CLS:SCREEN 0,0
30 INPUT 'カモクスウ';NC
40 INPUT 'ニンズウ';NR
50 DIM D(NC,NR),NA$(NR),TIT$(NC),RSUM(NR),RMEAN(NR),SUM(NC),SSM(NC),MEAN(NC)
60 CLS:PRINT "カモクメイ
70 FOR I=1 TO NC
80 LOCATE 0,2:PRINT SPACE$(40)
90 LOCATE 0,2:PRINT 'π+7×4';I;
100 INPUT TIT$(I)
110 NEXT:CLS
120 PRINT "7"-9 [10]30"
130 FOR J=1 TO NR
140 LOCATE 0,2:PRINT SPACE$(40):BEEP
150 LOCATE0,2:PRINT 'No.';J;'771';
160 INPUT NA$(J)
170 FOR I=1 TO NC
180 LOCATE 0,4:PRINT SPACE$(40)
190 LOCATE 0,4:PRINT TIT$(I); " / テンスウ";
200 INPUT DA
210 D(I,J)=DA:RSUM(J)=RSUM(J)+DA
220 SUM(I)=SUM(I)+DA
230 SSM(I)=SSM(I)+DA^2
240 NEXT
250 LOCATE 0,4:PRINT SPACE$(40)
260 RMEAN(J)=RSUM(J)/NC
270 NEXT
280 FOR I=1 TO NC
290 MEAN(I)=SUM(I)/NR
300 SD(I)=SSM(I)/NR-MEAN(I)^2
310 NEXT
320 REM ******* >17/11/ *********
330 PRINT * カッシラ トメルニハ SPACE キー ラ オラテクタ サイ* 340 OPEN*LCD: FOR OUTPUT AS #1
350 FOR I=0 TO 1000: NEXT: BEEP: CLS
360 TI=200:GOSUB 510
370 CLOSE: PRINT
380 INPUT 'FILE 7 "77" 77" Y/N";Y$
390 IF Y$<>'Y' AND Y$<>'y' GOTO 450
400 INPUT FILE / / 71";A$
410 OPEN A$ FOR OUTPUT AS #1
420 TI=0:GOSUB 510
430 CLOSE
440 PRINT
450 INPUT '7""
450 INPUT '7""
460 IF Y $ (>'Y' AND Y $ (>'y' THEN END 470 OPEN '1pt; FOR OUTPUT AS #1
 480 TI=0:GOSUB 510
 490 CLOSE: END
500 REM ******* 519937 $7" N-5> *******
510 PRINT#1, ';:FOR I=1 TO NC
520 PRINT#1,RIGHT$(' '+TIT$(I),5);
 530 NEXT
 ヘイキン
 560 PRINT#1, LEFT#(NA$(J)+"
                                            *,8);
```

```
580 PRINT#1,USING ****** ";D(I,J);:NEXT
590 PRINT#1,USING ****** ** ** ** ;RSUM(J);RMEAN(J)
600 IF TI<>0 THEN IF INKEY$= "THEN A$=INPUT$(1)
610 FOR T=0 TO TI:NEXT:NEXT
620 PRINT#1,
630 PRINT#1, 3"951
640 FOR I=1 TO NC
650 PRINT#1, USING "#####"; SUM(I); : NEXT
660 PRINT#1,
670 PRINT#1, \(^+>\)
680 FOR I=1 TO NC
690 PRINT#1, USING "#####"; MEAN(I); : NEXT
700 PRINT#1,
710 PRINT#1, ^>*
720 FOR I=1 TO NC
730 PRINT#1,USING ###.# ; SQR(SD(I)); :NEXT
740 PRINT#1,
750 RETURN
              エイコ<sup>*</sup>スクカ<sup>*</sup>ク コクコ<sup>*</sup> コ<sup>*</sup>ウケイ
71 78 73 222
                                                    ヘイキン
アカシマ
                                                    74.0
172
                  53
                          78
                                  80
                                           211
                                                    70.3
エント"ウ
                                                    64.3
                  83
                          62
                                  48
                                           193
119
                  78
                          91
                                  45
                                           214
                                                    71.3
カワナ
                  73
                          46
                                  43
                                           162
                                                    54.0
ナカ"ラマ
                          75
                                  72
                                           190
                                                    63.3
                  43
ニシムラ
                  80
                          71
                                  72
                                           223
                                                    74.3
フルヤ
                          64
                                  69
                                           211
                                                    70.3
                  78
マツムラ
                          82
                                  70
                                           220
                                                    73.3
                  68
ヨシカワ
                  60
                          58
                                  93
                                           211
                                                    70.3
  コ"ウケイ
                687
                        705
                                 665
 ヘイキン
                 69
                          71
                                  67
 ヘンサ
               12.3 12.5 15.4
```



# プログラミングの問題と対策

### 6 プログラミングの問題と対策

本章は BASIC のプログラミングを始めてまだ日の浅い方のために、特に設けられた章です。プログラムの中に潜む誤りのことをバグ(虫)と呼びますが、バグには大きくわけて 2 種類あります。一つはプログラムは走るが結果が予定と違う場合などで、もう一つはプログラムを走らせるとエラーを出してストップしてしまう場合です。それぞれについて問題と対策を考えてみます。

#### 6.1 プログラムの実行結果がおかしい場合など

#### ①以前正常に動いたプログラムが誤動作する

**原因** プログラムが変化している。知らずにプログラムをエディットしてしまった。

解説 これは主に". BA"ファイルをロードして改良したとき起こりがちです。カセット上などのファイルと違って本体 RAM 上の". BA"ファイルはアクセス中 (FILES を実行するとアスタリスク"\*"が示される)にエディットするとファイルそのものが変化してしまいます。新たに前のままのプログラムをロードし直したつもりでいても、変化した後のプログラムがロードされます。".DO"ファイルではこのようなことは起こりません(第1章1.17ファイル参照)。

いずれにせよ常に LIST や FILES を実行して、BASIC がどういう状態にあるか知る習慣をつけておくことが大切です。

### ② STOP キーが効かず、制御できない

原因 POKE 文を間違って使い、PC-8201が暴走している。カセットを対象とした 入出力命令を実行中である。

解説 POKE 文や EXEC 文を良く理解せずに使うと、このようなことが起きます。 いくら暴走しても別に機械に悪影響が出るようなことはないので実験して みるのはかまいませんが、RAM 上に必要なファイルなどがある場合、それら は破壊されることもあります。

暴走してしまったら本体の電源スイッチを切り、再び入れればほとんどの場合メニュー画面に戻ります。このときメニュー画面が正常でも暴走の度合によってはファイルの内容などが破壊されている場合があります。BASICモードにして、動作やファイルの内容を調べて異常があれば、もうコールドスタートに頼るしかありません。 SHIFT + CTRL を押しながらリセットすればすべて正常に戻ります。(もちろん自分で作ったファイルはすべてキレイに消去されてしまいますが)

また、LLIST、CLOAD、CSAVE、SAVE \*CAS: "などの外部機器に対する入出力命令実行中は「STOP」キーだけでは実行の中止はできません。

SHIFT + STOP を押してください。

#### ③画面表示が思い通りにならない

原因 「画面の最下位行に何かを出力するとスクロールしてしまう。」,「出力する字間が思い通りにならない。」など

解説 PRINT 文で出力する内容の後にセミコロン \*; \* やカンマ \*, \* がないと, BASIC は自動的に改行を行って次の出力に備えます。従って画面最下位行にセミコロンやカンマなしで出力すると画面全体がスクロールし,思い通りにならない場合があります。

また最下位行のいちばん右に何かを出力した場合はセミコロンをつけても 改行及びスクロールが行われます。スクロールを禁止するには ESC キーと大 文字の "V"を入力し、再びスクロールを許可するには ESC キーと大文字の "W"を入力してやります。

字間が自由にできない場合はまず第2章の PRINT, PRINTUSING, 第3章 の TAB, SPACE\$などを読んでみてください。特に数値を出力する場合, 数値の前には符号をつけるための空白またはマイナス "ー" 記号, 後には次の出力と区別するための空白が出力される点に注意してください。これらの空白を取ってしまうためには, STR\$関数や MID\$関数を使って数値を数字文字列に変換して出力してやる必要があります。

### ④計算した値が予定通りにならない。

原因 「変数の型が合っていない。誤差を考慮していない。」,「演算の優先順位を誤解している。」,「変数名が重複している。」などの場合があります。

解説 変数の型が合っていないと型変換が行われ、予想外の計果になることがあります。プログラムの先頭で DEFINT 文などを使ったときは要注意です。

例) 10 DEFINT A-Z : (プログラムが続く) 100 FOR I = 0 TO 2 STEP .5 110 NEXT :

このようなプログラムは100行と110行が無限ループになってしまいます。プログラムの先頭で I も含めて変数は整数型として宣言したので、100行の FOR 文中のカウンター変数 I はいつまでたっても 0 のままです。(0.5を加

えても切り捨てられる)

変数の型が合っていないのと関連して、誤差の問題があります。

- 例) 10 A = 0
  - 20 A = A + .1
  - 30 IF A = 1 THEN END
  - 40 GOTO 20

このプログラムは一見正しいように見えますが,実は無限ループになってしまいます。型宣言をしていない変数はすべて単精度実数型となりますが,0.1 のような少数はコンピュータの内部表現(2 進数)では正確に表現できないので僅かながら誤差をもって格納されます。従って例のプログラムではA=1という条件はいつまでたっても満たされません。(例えばA に0.1を10 回加えたものを代入し,A #= A を実行してみると A #は1.00000011920929のようになっているのがわかります。)分岐条件文に整数型以外の変数を使うときは,こういう点に注意し,IF A>1 THEN のようにしてやらねばなりません。

演算順位を誤解すると当然予想外の計算結果が生じてきます。第 1 章1.13の 演算の優先順位をよく読んでください。論理演算などを含む複雑な式は必要 以上にカッコ ( ) ' で囲んでしまうのも間違いを少なくするには良い方法 です。

変数名が知らないうちに重複してしまうのもよくあるミスで、特にサブルーチンに飛んでメインルーチンで使っている変数を変更してしまうことがあります。また変数名は頭の2文字で判断されているので、例えばPRICE、PREPのような長い変数名を使うとき二つが同じであることに気がつかないとミスの原因になります。

# ⑤ TEXT モードから BASIC に戻れない

原因 テキストを編集した結果、BASIC プログラムの形式を損なってしまった。

解説 これは BASIC 上のバグではありませんが、プログラムの編集を行うときに 起ることがあるので解説しておきます。スクリーンエディットと EDIT 文で 入いる TEXT モードのエディットは、やり方が異なっています。スクリーン エディットでは変更入力に → キー入力が必要ですが TEXT モードで は不要です.TEXT モードでの → キー入力は改行を意味し、間違って使 うと内容のない行や、行番号のないステートメントができてプログラムの形式がくずれてしまいます。BASIC に戻れなくなったら、上記のような箇所を探して修正します。詳しくは第1章1.16からのプログラム編集の項を参照してください。

# 6.2 エラーを出してプログラムが止まってしまう場合

BASICのプログラムでは、不可能な命令や、理解のできない命令に対してエラーコードを出力して実行を停止します。プログラムを作っていてあまりエラーばかり出ているとイヤになるかもしれませんが、もし BASIC にエラートラップ機能がなかったらプログラムの間違いを見つけるのが非常に難かしくなってしまいます。

エラーの原因と解説は、見やすくするためにアルファベット順のエラーコードに従ってまとめておきます。コード番号はエラー別に決まっていて、そのエラーが起ったとき予約変数 ERR に代入されます。N-BASIC、 $N_{88}$ -Disk BASICのエラーメッセージとの対応は第7章のエラーコード表を参照してください。

# ? AO Error コード番号53 (Already Open)

意味 同じファイル番号で二度 OPEN 文を実行しようとした。 OPEN したままのファイルを KILL しようとした。

原因 ● OPEN 文の実行後、CLOSE するのを忘れている。

● KILL の前に CLOSE するのを忘れている.

解説 いずれの場合も、OPEN したファイルは CLOSE することを忘れないように します。同時に複数のファイルを OPEN するときは、MAXFILES 文によっ て必要なファイル番号を確保しなければなりません。

# ?BN Error コード番号51 (Bad file Number)

意味 使用できないファイル番号を使おうとした。

原因 ● OPEN 文で指定してないファイル番号を PRINT # 文などで使っている.

● MAXFILES 文で定めた最大のファイル番号より上のファイル番号を OPEN 文で使っている。

解説 PRINT # 文などで使うファイル番号は必ず, それ以前に OPEN 文でファイルを割り当ててあるものでなければなりません。ファイル番号は初期設定で

は1しか使えないので2-15を使うときは、MAXFILES 文で指定しておかねばなりません。

#### ?BO Error コード番号23 (Buffer Overflow)

意味 データが入力バッファからあふれた。

原因 ●データが一度にバッファ容量以上に入ってきた。

解説  $N_{82}$ -BASIC では、自動的にあふれたデータを無視してしまうので通常はこのエラーは発生しません。

#### ?BS Error コード番号 9 (Bad Subscript)

意味 配列の添字が 0 から DIM 文によって宣言されたとき大きさの範囲を越えている.

原因 ●添字に変数を使っている場合、この変数の値が演算の結果大きくなり過ぎ ている。

●配列の次元数を誤まっている。

解説 エラーが起こったらすぐに、その添字として使っている変数の内容を PRINT して調べます。予定外に大きければ、その変数を使った演算が原因で す。 宣言していない配列は常にその添字の上限を10とします。 宣言していない 4次元以上の配列を使ったり、非常に大きな配列を宣言しようとしたとき もこのエラーが発生します。

# ? CF Error コード番号58 (Closed File)

意味 まだ OPEN していないファイルをアクセスした。

原因 ●まだ OPEN 文でファイルを割り当てていないファイル番号を使って、 PRINT # などを実行した。

解説 PRINT #, INPUT #, PRINT # USING, LINEINPUT # 文及び INPUT \$
関数で使うファイル番号は、事前に OPEN 文によって対応するファイルを
割り当てておかなければなりません。

# ? CN Error コード番号17 (Continue Not possible)

意味 プログラムの続行ができない。

- 原因 ●プログラムをストップさせてから編集してしまうと、CONT 命令による プログラムの再開、続行ができなくなる。
  - ●プログラム中にステートメントとして CONT が書いてある.
- 解説 プログラムをストップさせて変数の値を調べたり、変数に値を代入したり LIST を取ったりしても CONT 文による実行の再開は可能ですが、プログラムを一部でも書き換えたり、CLEAR 文を実行したり、画面に LIST した プログラム上にカーソルを移動して  $\Box$  を押しただけでもこのエラーの 原因になります。

## ? DD Error コード番号10 (Duplicate Definition)

意味 同じ名前の配列を2度宣言した。

- 原因 ●一度宣言した配列を再定義することはできない。宣言しないで使った配列 も,添字の上限を10として自動的に宣言したことになるので再定義はでき ない。
- 解説 一度宣言した配列は、NEW、RUN、CLEAR などの命令が実行されるまでは再定義できません。これらの命令が実行されると他の変数もすべてクリアされてしまいます。特に配列の添字の上限だけを変えることはできないので、こういう場合は別の名前の配列を新しく宣言して定義するしかありません。

# ? DS Error コード番号56 (Direct Statement in file)

意味 アスキー形式ファイルをロード中プログラム以外のものがあった。

- 原因 LOAD 命令によってアスキーセーブされたプログラムをロードすると き,ファイルの中に行番号のないステートメントがあるとプログラムとし てロードできなくなってしまう。
- 解説 LOAD 命令はプログラムをロードするためのコマンドですから、TEXT モードで編集、作成した BASIC のプログラム形式以外のテキストファイル (\*. DO" ファイル) をロードしようとするとこのエラーが起こります。プログラムを作成、セーブするときに BASIC モードで行っていればこのようなことにはなりません。

### ? DU Error コード番号25 (Device Unavailable)

意味 指定したデバイスが使用できる状態にない。

原因 ●指定したデバイスに何らかの異常がある。

解説 指定したデバイスが接続してない時などは通常は \*?FC Error "となり、このエラーは起きません。

#### ? EF Error コード番号54 (End of File)

意味 ファイルのデータを読み尽した後に INPUT # 文が実行された。

**原因** ● INPUT #, INPUT\$ (〈文字数〉,〈ファイル番号〉), LINEINPUT #を実 行する回数がファイルのデータ数より多い.

解説 INPUT # などでデータを次々に読み出すとき、ファイル中のデータ数以上 読ませないようにします。ファイル中のデータ数がわからないときは、EOF 関数を使って現在読んだデータが最後かどうかを確めながら INPUT # 文を 実行していきます。

42438 FORM ; di

### ?FC Error コード番号 5 (illegal Fuction Call)

意味 関数やステートメントの呼び方が間違っている。

原因 ●パラメータの値がおかしい。

- ●値が 0 から255の間になければならないもの CLOSE, COLOR, ERROR, LOCATE, MOTOR, ON GOTO や ON GOSUB の飛び先を決める式の値, OUT, POKE で書き込むデータ, POWER, PRESET, SCREEN, SOUND の第 2 パラメータ, CHR\$, EOF, INP, INPUT\$, INSTR, LEFT\$, MID\$, RIGHT\$, SPACE\$, STRING\$, TAB.
- ●値が正または0でなければいけないもの CLEARの第1パラメータ,配列の添字,SQR,LOG(0を除く)
- ●その他の値の範囲をもつもの KEY, MAXFILES, SOUNDの第1パラメータ, WIDTH, ファイル番 号(0から255だが BN Error のときもある), LINE 及び PSET (LCD 上 では0~255の値とするが CRT を接続すると違う).
- PRINT USING での桁指定が24桁を越えている。
- ●アクセス中のファイルを KILL しようとした.

- NAMEで既にある名前を新しい名前として他のファイルにつけようとした。
- \*. BA" ファイルを MERGE しようとした。
- RENUM で行の順番を入れ換えようとした。
- ●接続されてないデバイスを使おうとした。(SCREEN 1など)

解説 原因が多岐にわたり、頻発するエラーの1つです。各関数やステートメントの使い方を区別して覚えることが大切です。プログラム中のエラーが生じるのはほとんどの場合、パラメータに使用している変数が演算の結果予定外の値になってしまうことによります。これはパラメータが出た直後にその変数の値を PRINT してみればすぐわかります。パラメータに使う変数名は極力わかり易いものにして、他と区別するようにすると良いでしょう。

# ? FF Error コード番号52 (File not Found)

意味 指定したファイルが見つからない。

原因 ● LOAD, KILL, OPEN などの命令で使う〈ファイル名〉が指定したデバイス上にない。(\*CAS: "ではいつまでも探し続けます。)

解説 〈ファイル名〉はわかり易い名前をつけ、拡張子も意識しておくこと。また BLOAD 命令で ".CO" 以外の拡張子をもつファイルをロードしようとして も、やはり ".CO" として扱われるため、このエラーになることがあります。

# ?FL Error コード番号57(Filing Limit)

意味 もう新しいファイルが作れない。

原因 ●ファイルが多すぎて新しいファイルを登録するエリアがない。

解説 デバイスによって異なりますが、本体 RAM 上ではバンク 1 あたり21個までしかファイルを作ることはできません。メニュー画面に戻ってファイル名を登録する場所がなければ、もう一杯であることがわかります。不要なファイルを KILL して場所をあけるか、他のデバイスにファイルを移す必要があります。

# ? ID Error コード番号12 (Illegal Direct)

意味 ダイレクトモードで使用できないステートメントを使った。

原因 ●コマンドとして使えないステートメントをコマンドレベル (ダイレクト

モード)で使った。

解説  $N_{82}$ -BASIC ではこのようなステートメントは存在しないので,正常に動作している限りこのエラーは発生しません。N-BASIC のダイレクトモードでは使えない INPUT も  $N_{82}$ -BASIC では ID エラーにはなりません。

### ? IE Error コード番号50 (Internal Error)

意味 BASIC内部でエラーが発生した。

原因 ● BASIC インタープリタ内に何らかの異常がある。

解説 内部のエラーなので BASIC が正常である限り発生しないエラーです。

### ? IO Error コード番号24 (I/O error)

意味 周辺装置との入力出力上のエラー

原因 ●周辺装置との入出力中に強制的にストップをかけた。

●周辺装置との入出力がうまくいかない。

解説 カセットテープを使っている場合、傷などがないか、レコーダのヘッドは汚れていないか、ボリュームやテープの回転はスムーズになっているかなどに気をつけます。強制的にストップ(SHIFT + STOP)した場合は、単にエラーメッセージが出力されるだけと考えてかまいません。

# ?LS Error コード番号15 (Long String)

意味 ストリング (文字列) が長すぎる。

原因 ●文字列演算の結果、文字列の長さが255を越えてしまった。

解説 文字列の長さは255までと決まっているので、A\$=A\$+ "LONG" などの演算を操り返していると A\$の長さが256以上になった時点でエラーが発生します。文字列演算が無限ループの中にあったり、演算の要素になる文字列(特に文字型変数) が予定外の長さになっているということのないように気をつけます。どうしても256以上の長さのストリングを扱いたければ、2つ以上の変数名を使って分割処理しなければなりません。

# ? MO Error コード番号22 (Missing Operand)

意味 必要なオペランドが欠けている。

- 原因 ●コマンドや関数で省略できないパラメータや引数が欠けている。
  - ●代入文の右辺がない.
  - 演算子があるのに被演算子がない。

解説 コマンド・ステートメント,関数の使い方や第1章の式と演算などをもう一度確認してください。

#### ? NF Error コード番号 1 (Next without For)

意味 FOR 文がないのに NEXT 文が出てきた.

原因 ● FOR の数が NEXT の数と合っていない。

- FOR~NEXT ループの中に GOTO や GOSUB で飛び込んでいる。
- FOR~NEXT の多重ループが正しい入れ子になっていない。

解説 慣れないうちは、FORの数と NEXT の数は必ず一致するようにプログラムします。入れ子構造を理解するためには、NEXT の後の制御変数(カウンタ)も省略したり、複数をまとめて指定しない方が見やすくなります。IF 文のTHEN 以下に NEXT を置くような変則的なことも、初めのうちは避けた方がよいでしょう。

# ? NM Error コード番号55 (file Name Mismatch)

意味 不適当なファイル名を使った。

- 原因 LOAD, SAVE, KILL, NAME, OPEN, RUN などの命令でファイル名 を指定するとき,ファイル名に使えない文字や記号があったり,文字数が 7文字以上になっている.
  - BSAVE, BLOAD 以外のコマンドで "。CO" ファイルを扱おうとした。
    - OPEN 文で ". DO"以外のファイルを指定した。

解説 ファイル名の制限をもう一度確認してください。コマンドによって扱えるファイルの種類が決まっているので、拡張子 ". BA"、". DO"、". CO" の意味も理解しておいてください。

# ?NR Error コード番号19 (No Resume)

意味 RESUME 文がない。

原因 ●エラー処理ルーチンに RESUME 文がない。

解説 エラー処理ルーチンは必ず RESUME, END, ON ERROR GORO のどれ

かで終わっていなければなりません。

#### ? OD Error コード番号 4 (Out of Data)

意味 READ 文によって読まれるべきデータが足りない。

原因 ● DATA 文のデータ数が足りない。

● RESTORE 文の使い方が間違っている。

解説 同じデータを何度も読ませる場合や、データをグループごとに違った行にま とめておいて扱うときは RESTORE 文を使いますが、RESTORE 文で指定 した行番号が間違っているとこのようなエラーが発生します。READ 文と DATA 文の対応を正しく行ってください。

# ? OM Error コード番号7 (Out of Memory)

意味 メモリが足りない。

原因 ●プログラムが長すぎてメモリの中に収まりきらない。

- ●プログラムは収まっても、それを走らせるのに必要なメモリ(変数、スタック用など)が足りない。
- ●配列が大きすぎて、メモリ上にその領域をとることができない。
- ●フリーメモリ以上のストリング領域をとろうとした。
- FOR 文や GOSUB 文によるネスティング (入れ子) が深くなりすぎて、 スタックが一杯になった。
- ●既にファイルが大きなメモリ領域を占めていて、新しくファイルを作った りプログラムを走らせるメモリ領域が足りない。
- ●機械語用のメモリ領域を(既にプログラムやファイルで使っている領域を 壊す程)大きくとろうとした。

解説 ファイルをセーブしてある領域が大きい時は、KILL命令でファイルを削除します(必要ならカセットなどに移しておく)。それ以外の場合はとにかくFRE 関数を使ってフリーメモリを調べてみます。プログラムも短かく、ファイルをセーブしてある領域も小さいはずなのに、フリーメモリが異常に少ないときは、MAXFILES文で多くのバッファをとったり、CLEAR文でストリング領域を大きくとったり、機械語領域を指定したまま忘れている可能性が大です。CLEAR文を使って初期設定し直してもまだだめなら、変数や配列をできるだけ整数型にしてみます。それでもだめならメモリを増設するしかありません。(増設にも限界はあります。)

また,間違って10 GOSUB 10のように無限にサブルーチンコールを繰り返してしまうと,戻り番地を覚えるためのスタックが無限にふくれ上り,メモリが足りなくなってしまいます。

# ? OS Error コード番号14 (Out of String space)

意味 ストリング領域が足りなくなった。

原因 ●ストリング (文字列) を扱うための十分な領域が確保されていない。

解説 例えば CLEAR 256 (初期設定値) を実行すると文字型変数はその長さが合計256まで使えることになります。これで A\$に128文字, B\$に64文字, C\$に64文字のように代入して使うことができるわけですが, これらの間で文字列演算を行う場合は更にその演算用の領域も確保しなければエラーになってしまいます。

### ? OV Error コード番号 6 (OVerflow)

意味 入力された数値、代入される数値、演算結果などが許される範囲を越えている。

**原因** ●整数演算の結果や整数型変数に代入する値が-32768から32767の範囲外である。

- ●実数演算などの結果が-1.70141E+38から1.70141E+38の範囲にない。
- PEEK, POKE, OUT, DIM などで指定するパラメータや添字の値が正しい範囲にない。

解説 変数の型とその範囲、コマンド・ステートメントのパラメータの範囲、関数 で扱える範囲、論理演算の範囲などを把握しておくこと。

# ? PC Error コード番号59 (PC-8001)

意味 PC-8001の命令を使っている.

原因 ● PC-8001の命令で実行できないものがある。

解説 N-BASIC で書かれたプログラムを直接ロードした場合, $N_{82}$ -BASIC で実行できないものがあると List をとった時\* PC\*と表示されています。これを書き換えて  $N_{82}$ -BASIC のプロブラムに直します。通常は\* PC\*の部分は?SN Error や?FC Error として見つかるので,このエラーはまず起こりません。

### ? RG Error コード番号 3 (Return without Gosub)

**意味** GOSUB でサブルーチンに飛んだわけではないのに RETURN 文に出会った.

原因 ●サブルーチンへ GOTO 文で飛び込んでいる。

●メインルーチン終了後に END 文がなく, 後に続いているサブルーチンの 実行が始まってしまう。

解説 メインルーチンの終りには END 文をおくようにする。また、サブルーチンと サブルーチンの間には必ず RETURN 文をおくようにすること。

#### ? RW Error コード番号20 (Resume Without error)

意味 エラーがないのに RESUME しようとした。

原因 ● GOTO や GOSUB でエラー処理ルーチンの中へ分岐している。

●メインルーチン終了後に END 文がなく, 後に続いているエラ処理ルーチンの実行が始まってしまう.

解説 "?RG Error"とよく似ています。メインルーチンの終りには END 文をおき, エラー処理ルーチンに不要意に飛び込むのを避けることです。

# ? SN Error コード番号 2 (Sy Ntax error)

意味 プログラムの構文 (文の書き方) が間違っている。

原因 ●タイプミスで BASIC 文法に合わないものがプログラムにまぎれ込んでいる。

- ●関数や数式が代入文の左辺にあったり、ステートメントのように単独で使われている。
- ●変数名が英字で始まっていない、予約語を含んでいる場合など。
- ●マルチステートメントの区切り記号 ":"が抜けている。
- ●行番号が0から65529の範囲にない。
- ●行番号の指定に変数を使おうとしている。
- IF 文中で対応する THEN のない ELSE が使われている。
- ●コマンドのパラメータや関数の引数の個数に過不足がある。
- ●スクリーンエディット中に二つの行がつながってしまっている.

解説 エラーがでたときに LIST. または f・9 を実行すると, ほとんどの場合エラーのある行を示してくれるので, この中で原因となる間違いを探します.

単純なタイプミスなどはすぐわかりますが、次のようなものはなかなか気がつかないことがあります。

- 1 と I, 0 と O, ピリオド "." とコンマ ",", コロン ":" とセミコロン ";" などの違い.
- ●予約語(キーワード)を含む変数名を使おうとしている. <u>COS</u>T, NOK<u>OR</u>I, SHIFT, TANK など
- ●複雑な数式でカッコが正しく対応していない。
- 2 行がくっついている (特に前の行が40文字ちょうどのとき → キー入力を忘れることがある). TEXT モードでエデットしてみるとよくわかる. ( → キー入力が改行記号 \*↓ "として表示される.)

# ?ST Error コード番号16 (String formula Too complex)

意味 文字式が複雑すぎる。

原因 ●文字式があまりに複雑で解析できない。

解説 めったに起こるエラーではありませんが、複雑すぎる文字式は2つ以上に分割しなければなりません。

# ?TM Error コード番号13 (Type Mismatch)

意味 変数の型が合わない。

原因 ●文字型変数に数値を代入しようとした。

- ●数値変数に文字列を代入しようとした。
- FOR 文の制御変数に倍精度実数型を使おうとした。

解説 CHR\$と ASC, STR\$と VAL のような関数の使い方を確認してください。 変数や定数について正しく理解しておくと間違いを見つけるのが容易にな ります。

また、FOR 文の制御変数は整数型と単精度実数型しか使えません。

# ?UE Error コード番号21他 (Unprintable Error)

意味 メッセージの定義されていないエラーを出そうとした。

原因 ● ERROR 文により定義されていないエラーコード番号のエラーを発生した。

解説 "?UE Error"は BASIC の拡張やユーザ定義のために残されたコード番号

に割り当ててあるもので、21の他 $26\sim49$ 及び $60\sim255$ のコード番号に対応しています。

ERROR 文でユーザが定義したエラーメッセージを出すには、エラー処理ルーチンでその処理を行わなければなりません。

### ?UF Error コード番号18 (Undefined user Function)

意味 未定義ユーザ関数が呼ばれた。

原因 ●未定義ユーザ関数が呼ばれた。

解説  $N_{82}$ -BASIC ではユーザ関数定義ができないので、通常このエラーは発生しません。

### ? UL Error コード番号 8 (Undefined Linenumber)

意味 行番号だけを入力した。指定された行番号が存在しない。

原因 ● RENUM 実行時に、参照すべき行番号がない。

- GOTO, GOSUB などの分岐先の行番号が存在しない。
- RESTORE, RUN で指定した行番号が存在しない。

解説 GOTO 文の分岐先の行をプログラム編集時に消去したまま忘れていることがあります。編集で一行消してしまうときは、そこに分岐する命令がプログラム中にないことを確かめてください。

# ?/0 Error コード番号11 (division by zero)

意味 0による除算を実行しようとした。

原因 ●未定義の変数(初期値として0になっている)で除算を行った。

- ●演算の結果除数となる変数が0になっている。
- TAN 関数の引数が π/2 になっている。
- ●0に対して負のべき乗を行った。

解説 エラーが出たときに、除数に使っている変数を PRINT して値を確かめます。0であればなぜ0になるか、プログラムの中でその変数を使って演算を行っている部分を検討してみます。除算には実数除算 "/"、整数除算 "\"、剩余 "MOD" の3つがあります。

# 6.3 Programming Hints

初心者の方は特に "デバッグのために"を参考にしてください。

#### デバッグのために.

- ① フローチャート (プログラムの流れ図) をしっかり書く。(特に長いプログラムで行きあたりばったりはバグのもと)
- ② マニュアルをしっかり読み、コマンドや関数は動作を確認して理解しておく。
- ③ 変数表を作り、変数名の重複を避ける。
- ④ デバッグ段階では特にできるだけ見やすいプログラムにすることを重視し、 REM 文を使ってプログラムを区切り、マルチステートメントは避ける。
- ⑤ ある行が怪しいときは消してしまわず、まず REM 文にしてみる。
- ⑥ 必要な所に STOP 文を入れておき,変数の値の変化を確かめながら実行して みる. (CONT 命令を使う)


#### スピードアップのために。

- ① プログラム中のスペースや REM 文を取り去る。
- ② できるだけ整数型変数を使う。
- ③ NEXT 文中の制御変数指定が省略できれば、省略する。
- ④ できるだけマルチステートメントを使う。
- ⑤ 使用頻度の高い変数は、プログラムの始めの方で定義しておく(A=0のように使っておくということ)。
- ⑥ よく使うサブルーチンはプログラムの先頭の方に書いておく。
- ⑦ 文字列用の領域は充分大きくとっておく。
- ⑧ 文字型変数はできるだけ使わない。
- ③ よく使うループの中の仕事を簡略化できないか見当する。このとき特に①,②, ③, ④を考える。

#### メモリ節約のために

- できるだけマルチステートメントを使う。
  - ② プログラム中のスペースや REM 文を取る。
  - ③ プログラム中に何度も現われるような定数は一度変数に代入して変数名で参照して使う。

- ④ 新しい変数を定義して用いるよりも使用していない古い変数があったらそれを使う。
- ⑤ 同じような仕事が多いときはそれをなんとか一つのサブルーチンにすること を考える.
- ⑥ 配列変数は必ず宣言して使う。自動宣言にすると例え不要でも添字が10まで 使えるようにメモリを使ってしまう。
- ⑦ できるだけ整数型変数を使う。
- ⑧ ストリング領域は必要最小限しか確保しない。



資料

# ■予約語表

| AND     | ELSE    | LINE   | READ     |
|---------|---------|--------|----------|
| ABS     | END     | LOAD   | RUN      |
| ATN     | EDIT    | LIST   | RESTORE  |
| ASC     | ERROR   | LFILES | REM      |
| BSAVE   | ERL     | LOG    | RESUME   |
| BLOAD   | ERR     | LOC    | RIGHT \$ |
| BEEP    | EXEC    | LEN    | RND      |
| COLOR   | EXP     | LEFT\$ | RENUM    |
| CLOSE   | EOF     | LOF    | SCREEN   |
| CONT    | EQV     | MOTOR  | STOP     |
| CLEAR   | FORMAT  | MERGE  | STATUS   |
| CLOAD   | FOR     | MOD    | SAVE     |
| CSAVE   | FILES   | MID\$  | STEP     |
| CSRLIN  | FRE     | MAX    | SGN      |
| CINT    | FIX     | MENU   | SQR      |
| CSNG    | GOTO    | NEXT   | SIN      |
| CDBL    | GO TO   | NAME   | STR\$    |
| cos     | GOSUB   | NEW    | STRING\$ |
| CHR\$   | INPUT   | NOT    | SPACE\$  |
| COM     | IF      | OPEN   | SOUND    |
| CLS     | INSTR   | OUT    | THEN     |
| CMD     | INT     | ON     | TAB (    |
| DATA    | INP     | OR     | TO       |
| DIM     | IMP     | OFF    | TIME \$  |
| DEFSTR  | INKEY\$ | PRINT  | TAN      |
| DEFINT  | KILL    | POKE   | USING    |
| DEFSNG  | KEY     | POS    | VAL      |
| DEFDBL  | LOCATE  | PEEK   | WIDTH    |
| DSKO\$  | LPRINT  | PSET   | XOR      |
| DSKI\$  | LLIST   | PRESET |          |
| DSKF    | LPOS    | POWER  |          |
| DATE \$ | LET     | RETURN |          |
|         |         |        |          |

# ■エラーコード表

| エラーメッセージ             | コード | N-BASIC,Nas-Disk BASICのメッセージ<br>(本書第 6 章で用いたエラー名称) | 意味                             |
|----------------------|-----|--|--------------------------------|
| ? AO Error           | 53  | File already open (Already Open)                   | 同じファイルを二度<br>OPENした。           |
| ? AT Error<br>(Disk) | 63  | Bad allocation table (なし)                          | ディスクの <b>FAT</b> が壊れ<br>ている。   |
| ? BM Error<br>(Disk) | 60  | Bad file name<br>(なし)                              | ファイル名が適当でない。                   |
| ?BN Error            | 51  | Bad file number<br>(Bad file Number)               | ファイル番号が適当でない。                  |
| ? BO Error           | 23  | Communications Buffer overflow (Buffer Overflow)   | 入力バッファが一杯に<br>なった。             |
| ?BS Error            | 9   | Subscript out of range<br>(Bad Subscript)          | 配列の添字が適当でない。                   |
| ?CF Error            | 58  | File not open<br>(Closed File)                     | ファイルがまだ <b>OPEN</b><br>されていない。 |
| ? CN Error           | 17  | Can't Continue<br>(Continue Not possible)          | CONTでプログラム実<br>行再開ができない。       |
| ?DD Error            | 10  | Duplicate Definition (Duplicate Definition)        | 同じ配列を二度宣言した。                   |
| ?DF Error<br>(Disk)  | 62  | Disk full<br>(なし)                                  | ディスクが一杯で書き<br>込めない。            |
| ? DN Error<br>(Disk) | 64  | Bad drive number<br>(なし)                           | ドライブ指定が適当で<br>ない。              |

| エラーメッセージ            | <b>3</b> K | N-BASIC,Nss-Disk BASICのメッセージ<br>(本書類 6章で用いたエラー名称)      | 意味                       |
|---------------------|------------|--|--------------------------|
| ?DS Error           | 56         | Direct Statement in file<br>(Direct Statement in file) | アスキー形式のファイ<br>ルが読み込めない。  |
| ? DU Error          | 25         | なし<br>(Device Unavailable)                             | 指定デバイスが使用で<br>きない。       |
| ?EF Error           | 54         | Input past end<br>(End of File)                        | ファイル中のデータを<br>読み尽した。     |
| ?FC Error           | 5          | Illegal function call (illegal Function Call)          | 命令や関数の使い方が<br>適当でない。     |
| ?FE Error<br>(Disk) | 61         | File already exists<br>(なし)                            | NAMEで既存のファイ<br>ル名を使った。   |
| ?FF Error           | 52         | File not Found (File not Found)                        | 指定したファイル名が<br>見つからない。    |
| ?FL Error           | 57         | なし<br>(Filing Limit)                                   | ファイルが多すぎる。               |
| ?FW Error<br>(Disk) | 67         | File write protected<br>(なし)                           | ファイルに書き込み禁<br>止属性が付いている。 |
| ?ID Error           | 12         | Illegal direct (Illegal Direct)                        | ダイレクトモードで使<br>えない命令を使った。 |
| ?IE Error           | 50         | Internal error<br>(Internal Error)                     | BASIC内部にエラーが<br>生じた。     |
| ?10 Error           | 24         | I/O error<br>(I/O error)                               | 入出力中にエラーが生<br>じた。        |

# ■エラーコード表

| エラーメッセージ            | コード | N-BASIC,Nss-Disk BASICのメッセージ<br>(本書第 6 章で用いたエラー名称) | 意味                        |
|---------------------|-----|--|---------------------------|
| ?LS Error           | 15  | String too long<br>(Long String)                   | 文字型変数の内容が<br>255文字を越えた。   |
| ? MO Error          | 22  | Missing operand<br>(Missing Operand)               | 必要なパラメータが欠<br>けている。       |
| ?NF Error           | 1   | NEXT without FOR<br>(Next without For)             | FOR文がないのに<br>NEXT文がある。    |
| ? NM Error          | 55  | Bad file name<br>(file Name Mismatch)              | ファイル名が適当でない。              |
| ?NR Error           | 19  | No RESUME<br>(No Resume)                           | エラー処理ルーチンに<br>RESUME文がない。 |
| ? OD Error          | 4   | Out of data<br>(Out of Data)                       | 読むべきデータが足り<br>ない。         |
| ? OM Error          | 7   | Out of memory<br>(Out of Memory)                   | メモリが足りない。                 |
| ? OS Error          | 14  | Out of string space<br>(Out of String space)       | 文字列格納用のメモリ<br>領域が足りない。    |
| ?OV Error           | 6   | Overflow<br>(OVerflow)                             | 数値が大きすぎる。                 |
| ?PC Error           | 59  | なし<br>(PC-8001)                                    | PC-8001の命令を使っ<br>ている。     |
| ?RD Error<br>(Disk) | 66  | Rename across disks<br>(なし)                        | 異なるドライブ間で<br>NAMEを実行した。   |

| エラーメッセージ     | ラーメッセージ コード N-BASIC,Nas-Disk BASICの (本書銀 6 章で用いたエラー4 |  | 意味                         |
|--------------|--|--|----------------------------|
| ? RG Error   | 3  | RETURN without GOSUB<br>(Return without Gosub)             | GOSUB文がないのに<br>RETURN文がある。 |
| ?RW Error    | 20   | RESUME without error<br>(Resume Without error)             | エラーがないのに<br>RESUME文がある。    |
| ? SN Error   | 2  | Syntax error<br>(SyNtax error)                             | 文の記述が間違ってい<br>る。           |
| ?ST Error    | 16   | String formula too complex<br>(String formula Too complex) | 文字式が複雑すぎる。                 |
| ?TM Error 13 |  | Type mismatch (Type Mismatch)                              | 変数や定数の型が合わない。              |
| ?TS Error    | 65   | Bad track/sector<br>(なし)                                   | トラック, セクター番<br>号の指定が適当でない  |
| ?UE Error    | 21   | Unprintable error<br>(Unprintable Error)                   | メッセージの定義され<br>ていないエラー。     |
| ?UF Error    | 18   | Undefined user function<br>(Undefined user Function)       | 未定義のユーザ関数を<br>呼んだ。         |
| ?UL Error 8  |  | Undefined line number<br>(Undefined Line number)           | 指定した行が定義してない。              |
| ?/0 Error    | 11   | Division by Zero<br>(division by zero)                     | 0による徐算を行った                 |
|              |  |  |                            |

# ■コントロールコード表

| コード | 機能                       | 対応キー   |
|-----|--------------------------|--|
| 0   | ヌルストリング                  | なし   |
| 1   |                          | CTRL + A   |
| 2   |                          | CTRL + B   |
| 3   | 実行停止                     | CTRL + C , STOP  |
| 4   |                          | CTRL + D   |
| 5   | カーソル以下を削除                | CTRL + E   |
| 6   |                          | CTRL + F   |
| 7   | スピーカを鳴らす                 | CTRL + G   |
| 8   | カーソルを 1 つ戻す              | CTRL + $H$ , $DEL$ BS                                  |
| 9   | タブレーション                  | $[\mathtt{CTRL}] + [\hspace{.1cm}]$ , $[\mathtt{TAB}]$ |
| 10  |                          | CTRL + J   |
| 11  | カーソルをホームポジションに戻す         | CTRL + K   |
| 12  | 画面をクリアし、カーソルをホームポジションに戻す | CTRL + L   |
| 13  | 改行、一行入力                  | $CTRL$ + $M$ , $\leftarrow$                            |
| 14  |                          | CTRL + N   |
| 15  |                          | CTRL + O   |

| コード | 機能                   | 対応キー              |
|-----|----------------------|-------------------|
| 16  |                      | CTRL + P          |
| 17  | プログラムの実行や画面表示の一時停止解除 | CTRL + Q          |
| 18  | 挿入モードに入いる            | CTRL + R PAST INS |
| 19  | プログラムの実行や画面表示の一時停止   | CTRL + S          |
| 20  |                      | CTRL + T          |
| 21  | 一行を画面から削除            | CTRL + U          |
| 22  |                      | CTRL + V          |
| 23  |                      | CTRL + W          |
| 24  |                      | CTRL + X          |
| 25  |                      | CTRL + Y          |
| 26  |                      | CTRL + Z          |
| 27  | エスケープシーケンスに入いる       | ESC               |
| 28  | カーソルを右へ移動            | $\triangleleft$   |
| 29  | カーソルを左へ移動            | $\Rightarrow$     |
| 30  | カーソルを上へ移動            | $\nabla$          |
| 31  | カーソルを下へ移動            | $\triangle$       |

# 6.7 キャラクタコード表

| 0進 | キャラクタ            | 10進 | キャラクタ | 10進 | キャラクタ | 10進 | キャラクタ |
|----|------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 0  | 1                | 32  |       | 64  | @     | 96  | •     |
| 1  |                  | 33  | !     | 65  | Α     | 97  | а     |
| 2  |                  | 34  | "     | 66  | В     | 98  | b     |
| 3  |                  | 35  | #     | 67  | С     | 99  | ç     |
| 4  |                  | 36  | \$    | 68  | D     | 100 | d     |
| 5  |                  | 37  | %     | 69  | E     | 101 | е     |
| 6  | ン                | 38  | &     | 70  | F     | 102 | f     |
| 7  | F                | 39  | ,     | 71  | G     | 103 | g     |
| 8  | D.               | 40  | (     | 72  | Н     | 104 | h     |
| 9  | ルル               | 41  | )     | 73  | 1     | 105 | i     |
| 10 | ä                | 42  | *     | 74  | J     | 106 | j     |
| 11 | l<br>K           | 43  | +     | 75  | K     | 107 | k     |
| 12 | 表                | 44  | ,     | 76  | L     | 108 | - 1   |
| 13 | Enter            | 45  | -     | 77  | M     | 109 | m     |
| 14 | 無                | 46  | •     | 78  | N     | 110 | n     |
| 15 | 文字               | 47  | /     | 79  | 0     | 111 | 0     |
| 16 | 文字として出力されない      | 48  | 0     | 80  | P     | 112 | p     |
| 17 | 7                | 49  | 1     | 81  | Q     | 113 | q     |
| 18 | 出力               | 50  | 2     | 82  | R     | 114 | r     |
| 19 | ð                | 51  | 3     | 83  | S     | 115 | S     |
| 20 | n                | 52  | 4     | 84  | Ť     | 116 | t     |
| 21 | い                | 53  | 5     | 85  | U     | 117 | u     |
| 22 | 特                | 54  | 6     | 86  | V     | 118 | v     |
| 23 | 特<br>殊<br>コ<br>し | 55  | 7     | 87  | W     | 119 | w     |
| 24 | ī                | 56  | 8     | 88  | X     | 120 | ×     |
| 25 | <u>,</u>         | 57  | 9     | 89  | Υ     | 121 | У     |
| 26 |                  | 58  | :     | 90  | Z     | 122 | Z     |
| 27 | ESC              | 59  | ;     | 91  | [     | 123 | 1     |
| 28 |                  | 60  | <     | 92  | ¥     | 124 | 1     |
| 29 |                  | 61  | =     | 93  | ]     | 125 | }     |
| 30 |                  | 62  | >     | 94  | ^     | 126 | ~     |
| 31 |                  | 63  | ?     | 95  |       | 127 |       |

| 10à  | 進  | キャラクタ      | 10進 | キャラクタ | 10進 | キャラクタ | 10進 | キャラクタ        |
|------|----|------------|-----|-------|-----|-------|-----|--------------|
| 12   | 28 | 4          | 160 |       | 192 | 9     | 224 |              |
| 12   | 9  | له.        | 161 | 0     | 193 | チ     | 225 | 50           |
| 13   | 0  | <b>***</b> | 162 | г     | 194 | ッ     | 226 |              |
| 13   | 1  |            | 163 | ı     | 195 | テ     | 227 |              |
| 13   | 2  | 11         | 164 |       | 196 | ŀ     | 228 |              |
| 13   | 3  |            | 165 |       | 197 | ナ     | 229 | P            |
| ) 13 | 4  | 1          | 166 | Ŧ     | 198 | =     | 230 |              |
| ) 13 | 5  |            | 167 | 7     | 199 | ヌ     | 231 | A            |
| 13   | 6  | 1          | 168 | 1     | 200 | ネ     | 232 | ラック          |
| 13   | 7  | tt.        | 169 | ゥ     | 201 | 1     | 233 |              |
| 13   | 8  |            | 170 | I     | 202 | /\    | 234 | ザーム          |
| 13   | 9  | #          | 171 | オ     | 203 | ٤     | 235 | ザ定)ケッ        |
| 14   | 0  | 定三         | 172 | to    | 204 | フ     | 236 | #)13         |
| 14   | 1  | 载 土 二      | 173 | ュ     | 205 | ~     | 237 | 7 /          |
| 14   | 2  | +7         | 174 | 3     | 206 | ホ     | 238 | 77           |
| 14   | 3  | ザ定義キャラクタ   | 175 | ッツ    | 207 | ~     | 239 | 9            |
|      |    | 9          |     |       |     |       |     | CHS\$        |
| 14   | 4  |            | 176 | _     | 208 | 11    | 240 | 関            |
| 14   | 5  | <b>1</b>   | 177 | ア     | 209 | 4     | 241 | 関数を使って出力する)] |
| 14   | 6  | ボ 📵        | 178 | 1     | 210 | ×     | 242 | 使            |
| 14   | 7  | 1          | 179 | ウ     | 211 | Ŧ     | 243 | 2            |
| 14   | 8  | F          | 180 | I     | 212 | ヤ     | 244 | #            |
| 149  | 9  | から入力可能)」   | 181 | オ     | 213 | ュ     | 245 | <del>,</del> |
| 150  | 0  | 구 []       | 182 | カ     | 214 | 3     | 246 | <b>T</b>     |
| 15   | 1  | 可可         | 183 | +     | 215 | ラ     | 247 |              |
| 153  | 2  | 能          | 184 | 2     | 216 | IJ    | 248 |              |
| 153  | 3  | J          | 185 | ケ     | 217 | ル     | 249 |              |
| 154  | 4  | 1          | 186 | 7     | 218 | V     | 250 |              |
| 15   | 5  | 25         | 187 | Ħ     | 219 | р     | 251 |              |
| 150  | 6  | te         | 188 | シ     | 220 | ワ     | 252 |              |
| 15   | 7  | 1 %        | 189 | ス     | 221 | ン     | 253 |              |
| 158  | 8  |            | 190 | セ     | 222 | "     | 254 |              |
| 159  | 9  |            | 191 | ソ     | 223 | 0     | 255 |              |

# ■エスケープシーケンス

BASIC 上で扱えるエスケープシーケンスは、TELCOM モードと共通ですので、詳しくはユーザーズマニュアルの第 5 章 3 節エスケープシーケンスを参照してください。 ただし、カーソルの表示 "P" 及び "Q")に関しては、プログラム実行中またはコマンド実行中のみ有効になります。

| ESC+                                    | キャラクタコード | 機能                       |
|---|----------|--------------------------|
| E                                       | 27, 69   | 画面クリア                    |
| j                                       | 27, 106  | 画面クリア                    |
| K                                       | 27, 75   | カーソル位置から行末までの文字を消去       |
| J                                       | 27, 74   | カーソル位置から画面の終りまでの文字を消去    |
| 1                                       | 27, 108  | カーソルのある行の文字を消去           |
| L                                       | 27, 76   | 1 行挿入                    |
| M                                       | 27, 77   | カーソルのある行を削除              |
| $Y \langle y \rangle \langle x \rangle$ |          | カーソルを指定位置へ移動*            |
| A                                       | 27, 65   | カーソルを1行上へ移動              |
| В                                       | 27, 66   | カーソルを1行下へ移動              |
| С                                       | 27, 67   | カーソルを 1 文字右へ移動           |
| D                                       | 27, 68   | カーソルを1文字左へ移動             |
| E                                       | 27, 69   | カーソルを画面左上隅 (ホームポジション) へ移 |
|   |          | 動                        |
| p                                       | 27, 112  | 白黒反転文字にする                |
| q                                       | 27, 113  | 文字を正常にもどす                |
| Т                                       | 27, 84   | ファンクションキー表示を行う           |
| U                                       | 27, 85   | ファンクションキー表示を消す           |
| V                                       | 27, 86   | スクロール禁止(画面を固定)           |
| W                                       | 27, 87   | スクロール許可                  |
| P                                       | 27, 80   | カーソルを表示する                |
| Q                                       | 27, 81   | カーソルを表示しない               |

### \* ESC+Y $\langle y \rangle \langle x \rangle$

カーソル位置は、ESC+Yに続く2文字によって垂直位置、水平位置の順で指定します。指定にはキャラクタコード32より大きい文字を使用して、空白(32)が0位置に相当し、以下順に"!"が1、(")が2というようになります。例えば、ホームポジションにカーソルを移動するには、


ESC, "Y", " ", " "

(キャラクタコードでは 27, 89, 32, 32) という順の文字列を送ればよいことになります。

### ■メモリマップ

65535 ワーク領域 62336 (Disk BASIC ¬ F) **MAXFILES** ファイルコントロールブロック により変化 CLEAR文 文字列領域 第1パラメータにより変化 FOR/GOSUB用スタック システムスタック 配列領域 単純変数領域 機械語プログラムファイル ·CO ASCIIコードテキストファイル • DO BASICプログラムファイル ·BA 8000

198



 $\alpha$ 

# ■索引

| ア                 |
|-------------------|
| アクセス中のファイル28      |
| エラーメッセージ19        |
| 演算子12,14          |
| 演算の優先順位19         |
| オーバーフロー14         |
| オプション25           |
| カ                 |
| 外部記憶装置3,25        |
| 拡張子26             |
| 型宣言9,42           |
| 型変換11             |
| 画面の構成20           |
| 関係演算14            |
| 関数17              |
| 関数演算17            |
| 機械語プログラム147       |
| 行                 |
| 行番号               |
| キャラクタ定義149,156    |
| キャラクタデータ150       |
| キャラクタの構造149       |
| 組み込み関数17          |
| コマンド(5),4         |
| コマンドレベル 4         |
| コントロールキャラクタ5,192  |
| サ                 |
| 算術演算12            |
| 実数型 8             |
| スクリーンエディット21      |
| ステートメント(5),5      |
| 整数型 7             |
| ゼロでの除算13          |
| 添字10              |
| 9                 |
| ダイレクトモード 4        |
| 単精度               |
| 通信回線4,38          |
| 定数 7              |
| テキストファイル24,26     |
| TEXT モードでのエディット23 |

| データファイル24,26          |
|-----------------------|
| デバイス名25               |
| デフォルト(6)              |
| ドットグラフィックス4,20        |
| 特殊記号                  |
| +                     |
| 内部表現26                |
| ヌルストリング34             |
| A                     |
| 倍精度 8                 |
| 配列10                  |
| 配列の要素10               |
| 配列変数10                |
| バッファ24                |
| ハードウェア                |
| パラメータ(7)              |
| 引数17                  |
| ファイル24                |
| ファイルディスクリプタ24         |
| ファイル番号24              |
| ファイル名25               |
| プログラム 4               |
| プログラムのエディット21         |
| プログラムファイル・・・・・・・24,26 |
| プログラムモード 4            |
| 文 5                   |
| 変数 8                  |
| 変数名 9                 |
| BASIC エリア27           |
| マ                     |
| 文字型9                  |
| 文字列演算18               |
| ヤ                     |
| 予約変数10                |
| 予約語9,187              |
| ラ                     |
| RAM 上のファイル26          |
| 論理演算14                |
|                       |

| A                           | F ON   |
|-----------------------------|--|
| ABS105                      | FILES49  |
| AND106                      | FIX117   |
| ASC107                      | FORMAT (ディスク)51  |
| ATN108                      | FORTOSTEP~NEXT50   |
| В                           | FRE117   |
| BEEP31                      | G  |
| BLOAD/BLOAD?32              | GOSUB~RETURN ······52  |
| BSAVE33                     | GOTO53   |
| C                           | The world and the state of the  |
| CDBL108                     | IFTHENELSE/IFGOTOELSE  |
| CHR\$109                    | 54   |
| CINT110                     | IMP118   |
| CLEAR34                     | INKEY\$ ·····119   |
| CLOAD/CLOAD?35              | INP120   |
| CLOSE                       | INPUT55  |
| CLS37                       | INPUT #56  |
| COM ON/OFF/STOP38           | INPUT\$121   |
|                             | And the second s |
| CONT39<br>COS110            | INSTR  |
|                             | INT123<br>K  |
| CSAVE40                     | KEY57  |
| CSNG                        |  |
| CSRLIN111<br>D              | KILL58   |
|                             | LEFT\$124  |
| DATA41 DATE\$112            | LEN125   |
| DEFINT/SNG/DBL/STR ······42 | LET59  |
| DIM43                       | LINE (CRT)60   |
| DSKF(ディスク)112               | LINE (CRT)   |
| DSKI\$ (ディスク)113            | LINE INPUT #62   |
|                             |  |
| DSKO\$(ディスク)44<br>E         | LIST/LLIST63   |
|                             | LOAD64   |
| EDIT45                      | LOCATE 65  |
| END                         | LOCATE65   |
| EOF114                      | LOG126   |
| EQV115                      | LPOS127  |
| ERL/ERR116                  | ***  |
| ERROR47                     | MAXFILES66   |
| EXEC                        | MENU   |
| EXP116                      | MERGE  |
|                             | 1411100  |

|                              | *   |
|------------------------------|-----|
| MOD                          | 129 |
| MOTOR ······                 | 69  |
| N                            |     |
| N<br>NAME ······             | 70  |
| NEW·····                     |     |
| NOT                          | 130 |
| 0                            |     |
| ON···GOTO/ON···GOSUB ······· | 74  |
| ON COM GOSUB                 | 72  |
| ON ERROR GOTO~RESUME         | 73  |
| OPEN                         | 75  |
| OPEN "COM: "                 | 76  |
| OR                           | 131 |
| OUT                          | 78  |
| Ρ                            |     |
| PEEK ·····                   | 132 |
| POKE ·····                   |     |
| POS                          | 132 |
| POWER                        | 80  |
| PRESET                       | 81  |
| PRINT/LPRINT                 | 82  |
| PRINT #                      | 83  |
| PRINT USING/LPRINT USING     |     |
| PRINT # USING                | 87  |
| PSET                         | 88  |
| R                            |     |
| READ                         | 89  |
| REM                          | 90  |
| RENUM ·····                  | 91  |
| RESTORE                      | 92  |
| RESUME                       | 93  |
| RETURN                       | 94  |
| RIGHT\$                      | 133 |
| RND                          | 134 |
| RUN                          | 95  |
| S                            |     |
| SAVE                         |     |
| SCREEN ······                |     |
| SGN                          | 135 |
| SIN                          | 136 |
| SOUND                        |     |
|                              |     |

| SPACE\$137   |
|--|
| SQR137   |
| STOP100  |
| STR\$138   |
| STRING\$139  |
| T  |
| TAB140   |
| TAN141   |
| TIME\$141  |
| V  |
| VAL142   |
| W. Salaran Market Strategy Control of the Control o |
| WIDTH (CRT)101   |
| X  |
| X<br>XOR143  |
|  |

# バンク2, バンク3のコールドスタートについて

メモリを増設し、バンク2(またはバンク3)を使う際のコール ドスタートは、 MENU モードの BANK コマンドを使います。

バンクを切り替える際には BANK コマンド ( $f \cdot 10$  キー)を使いますが、この時、 $f \cdot 10$  キー(SHIFT +  $f \cdot 5$ )を押した直後に CTRL キーを押すことによって、切り替わったバンクがクリアされます。

例 バンク2のコールドスタート

- ① BANKコマンドによって、バンクを1に切り替える。
- ②  $\begin{bmatrix} SHIFT \end{bmatrix}$  キーを押しながら、 $\begin{bmatrix} f \cdot 5 \end{bmatrix}$  キーを押す。
- ③  $f \cdot 5$  キーを押した直後に CTRL キーを押す.

以上の操作でバンク2がコールドスタートします. バンク3のコールドスタートは, バンク2から, 上記②, ③の操作を行います.

KTX1N \* \* \* 01